NEC Express5800シリーズ Express5800/T120a-M

2

ハードウェア編

本装置のハードウェアについて説明します。

「各部の名称と機能」(130ページ)

本体の各部の名称と機能についてパーツ単位に説明しています。

「設置と接続」(141ページ)

本体の設置にふさわしい場所や背面のコネクタへの接続について説明しています。

「基本的な操作」(146ページ)

電源のONやOFFの方法、およびCD-ROMのセット方法などについて説明しています。

「オプションの取り付け」(155ページ)

本装置にオプションを取り付けるときにご覧ください。

「ケーブル接続」(237ページ)

本体の内部/外部へのケーブル接続例を示します。背面にあるケーブルの接続については「設置と接続」をご覧ください。

「システムBIOSのセットアップ (SETUP)」(243ページ)

専用のユーティリティを使ったBIOSの設定方法について説明しています。

「リセットとクリア」(275ページ)

リセットする方法と内部メモリ(CMOSメモリ)のクリア方法について説明します。


「RAIDシステムのコンフィグレーション」(279ページ)

本装置内蔵のハードディスクドライブをRAIDシステムとして運用するための 方法について説明します。

各部の名称と機能

本装置の各部の名称を次に示します。

装置前面



(1) フロントドア

POWERスイッチ、5.25インチデバイス、光ディスクドライブを取り扱うときや3.5インチデバイスペイにハードディスクドライブを取り付ける(または取り外す)、USB機器を接続するときに開ける。添付のセキュリティキーでロックすることができる(→146ページ)。

(2) キースロット

フロントドアをロック/解除するセキュリティ キーの差し□ (→146ページ)。

(3) スタビライザ(左右に各2個)

転倒防止用のストッパ。

(4) LANアクセスランプ (緑色)

LANに接続されているときに点灯し、LANにアクセスしているときに点滅する (\rightarrow 136ページ)。 左側がLAN1用で右側がLAN2用。

LANポート番号は、OSの種類によりアイコン表示とOS上の表示が異なる場合があります。

(5) DISK ACCESSランプ (緑色/アンバー 色)

内蔵のハードディスクドライブにアクセスしているときに緑色に点灯する。内蔵のハードディスクドライブのうち、いずれか1つでも故障するとアンバー色に点灯する(→138ページ)。

(6) POWER/SLEEPランプ (緑色)


電源をONにすると緑色に点灯する。電源をOFFにすると消灯する(→137ページ)。またシステムがスリープ状態のときに点滅する。

(7) STATUSランプ (緑色/アンバー色)

正常に動作しているときは緑色に、異常を検出するとアンバー色に点灯・点滅する(→136ページ)


装置前面(フロントドアを開いた状態)

標準でホットスワップ対応の3.5インチHDDケージを搭載しています。最大で8台のハードディスクドライブを実装できます(N8154-21 3.5インチHDDケージを追加した場合)。



<2.5インチHDDケージ搭載の場合>

ホットスワップ対応の2.5インチHDDケージ(N8154-20)の場合、最大で16台のハードディスクドライブ (SASのみ)を実装できます(N8154-20を2台搭載した場合)。



(1) 5.25インチデバイスベイ

オプションのバックアップテープドライブやMO ドライブなどを取り付ける場所(→199ページ)。

(2) 光ディスクドライブ

モデルや購入時のオーダによって、以下のドライブが1台搭載される。

- DVD-ROMドライブ (標準)
- DVD Super MULTIドライブ(オプション)

セットしたディスクのデータの読み出しを行う (→151ページ)。

- (2) 1 強制イジェクトホール
- (2) 2 トレー
- (2)-3 アクセスランプ
- (2) 4 トレーイジェクトボタン

(3) ハードディスクドライブベイ

ハードディスクドライブ増設用スロット。標準では、約25.4mm (1インチ) 厚の3.5インチハードディスクドライブが取り付けられる (→163ページ)。

PORTは下から順に PORT0~ PORT3で固定に 設定されている。ハードディスクドライブは別売 品でブランクスロットにはダミートレーが搭載さ れている(PORT0のスロットを除く)。

オプションでN8154-21 2.5インチHDDケージ を搭載した場合、約15mm (0.6インチ) 厚の2.5 インチハードディスクドライブが取り付けられる (\rightarrow 170ページ)。

PORTは右から順に PORT0~ PORT7で固定に 設定されている。ハードディスクドライブは別売 品でブランクスロットにはダミートレーが搭載さ れている(PORT0のスロットを除く)。

(4) カバーオープンセンサ

フロントドアの開閉を検出するセンサ。

(5) POWERスイッチ

電源をON/OFFするスイッチ。一度押すと POWER/SLEEPランプが点灯し、ONの状態になる。もう一度押すと電源をOFFにする (\rightarrow 147 ページ)。4秒以上押し続けると強制的にシャットダウンする (\rightarrow 275ページ)。

- (6) ランプ (前ページ参照)
- (7) RESETスイッチ

本装置をリセットするスイッチ (→275ページ)。

(8) DUMPスイッチ

本装置に起きたイベントログを採取する (→426 ページ)。

(9) USBコネクタ

USBインタフェースに対応している機器と接続する (→144ページ)。

(10) 増設用HDDケージ搭載ベイ


標準モデルでは、オプションの3.5インチHDD ケージを搭載することで3.5インチハードディス クドライブを最大8台まで取り付けることができ る。

オプションの2.5インチHDDケージを搭載することで2.5インチハードディスクドライブを最大16台まで取り付けることができる。

(11)FDDスロット

オプションのフロッピーディスクドライブを搭載することができる。

装置背面



(1) 電源ユニット

本装置にDC電源を供給する装置。

(2) ハンドル

電源ユニットの取り付け/取り外しの際に持つとっ手。

(3) POWERランプ (緑色/アンバー色)

電源コードをACインレットに接続し、AC電源を 受電すると緑色に点滅し、電源をON (DC ON) すると緑色に点灯する。また電源ユニットに何ら かの異常が発生した場合にアンバー色に点灯する (→139ページ)。

(4) ACインレット

電源コードを接続するソケット (→143ページ)。 増設電源ユニットにもACインレットが付いてい

(5) 増設電源ユニットスロット

オプションの電源ユニットを取り付けるスロット (→176ページ)。

(6) シリアルポートAコネクタ

シリアルインタフェースを持つ装置と接続する (→143ページ)。

なお、専用回線に直接接続することはできませ

(7) PCIボード増設用スロット

オプションのPCIボードを取り付けるスロット (→210ページ)。

(8) マウスコネクタ

添付のマウスを接続する (→143ページ)。

(9) キーボードコネクタ

添付のキーボードを接続する (→143ページ)。

(10) シリアルポートBコネクタ

シリアルインタフェースを持つ装置と接続する (→143ページ)。

なお、専用回線に直接接続することはできません。

(11)モニタコネクタ

ディスプレイ装置を接続する (→143ページ)。

(12) LINK/ACTランプ

LANのアクセス状態を示すランプ(→140ページ)。

(13) LANコネクタ

1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応に対応したLAN上のネットワークシステムと接続する(→143ページ)。

- (13) 1 LANポート1 (標準)
- (13)-2 LANポート2 (標準)
- (13) 3 管理用LANポート (100Base-TX/10-BaseT)

LANポート番号は、OSの種類によりアイコン表示とOS上の表示が異なる場合があります。


(14) Speedランプ

標準装備のLANポート1と2および管理用LANポートの転送速度を示すランプ。

(15) USB1~2コネクタ

USBインタフェースに対応している機器と接続する(→143ページ)。背面から見て左から順にコネクタ1、コネクタ2と割り当てられている(→143ページ)

装置内部




上の図は標準の3.5インチモデルを示しています。

2.5インチHDDケージ搭載モデルの場合は、項番7が2.5インチハードディスクケージとなり、2.5インチハードディスクドライブが8台搭載可能です。

- (1) 電源ユニット
- (2) CPUダクトカバー
- (3) ファンユニット (標準装備)
- (4) 冗長ファンユニット 冗長ファンはフロント側とリア側の2つがセット になります。
- (5) 5.25インチデバイスベイ (3スロット) 光ディスクドライブを1台搭載しています。 最大2台まで増設可能。
- (6) HDDケージ用スロットHDDケージ(オプション)を搭載可能。
- (7) 3.5インチハードディスクケージ ハードディスクドライブ4台を搭載可能。
- (8) マザーボード

マザーボード



- (1) 電源コネクタ
- (2) プロセッサー1ソケット
- (3) DIMMソケット
- (4) プロセッサー2ソケット
- (5) 電源コネクタ
- (6) フロント冷却ファンコネクタ (標準)
- (7) フロント冷却ファンコネクタ(オプション)
- (8) 電源コネクタ
- (9) フロントスイッチ/LEDコネクタ
- (10) 冗長電源用コネクタ
- (11) PCI冷却ファンコネクタ(標準)
- (12)オプションファン用切り替えジャンパス イッチ (182ページ参照)
- (13) ハードディスクドライブ用SATAコネクタ
- (14) 光ディスクドライブ用SATAコネクタ
- (15) SGPIO2コネクタ

- (16) CMOSクリア用ジャンパスイッチ(276 ページ参照)
- (17) パスワードクリア用ジャンパスイッチ (276ページ参照)
- (18)内蔵USBデバイス接続用USBコネクタ
- (19) フロントUSBコネクタ
- (20) COM Aコネクタ
- (21) リア冷却ファンコネクタ (標準)
- (22) ブザー
- (23) SGPIOBコネクタ
- (24) SGPIOAコネクタ
- (25) PCIボードスロット (6スロット、上から PCI#1→PCI#2→PCI#3→PCI#4→ PCI#5→PCI#6)
- (26) リチウムバッテリ
- (27) リア冷却ファンコネクタ (オプション)
- (28) 外部接続コネクタ (133ページ参照)

^{*} ここでは本装置のアップグレードや保守(部 品交換など)の際に使用するコネクタのみあ げています。その他のコネクタや部品につい ては出荷時のままお使いください。

ランプ表示

本装置のランプの表示とその意味は次のとおりです。

LANアクセスランプ

本装置がLANに接続されているときに緑色に点灯し、LANを介してアクセスされているとき (パケットの送受信を行っているとき)に点滅します。アイコンの隣にある数字は背面のネットワークポートの番号を示します。

STATUSランプ

本装置が正常に動作している間はSTATUSランプは緑色に点灯します。STATUSランプが消灯しているときや、アンバー色に点灯/点滅しているときは本装置になんらかの異常が起きたことを示します。

次にSTATUSランプの表示の状態とその意味、対処方法を示します。



- ESMPROやオフライン保守ユーティリティ等を使ってシステムイベントログ(SEL)を参照することで故障の原因を確認することができます。
- いったん電源をOFFにして再起動するときに、OSからシャットダウン処理ができる場合はシャットダウン処理をして再起動してください。シャットダウン処理ができない場合はリセット、強制電源OFFをするか(275ページ参照)、一度電源コードを抜き差しして再起動させてください。

STATUSランプの 状態	意味	対処方法
緑色に点灯	正常に動作しています。	_
緑色に点滅	メモリかCPUのいずれかが縮退した 状態で動作しています。 メモリ1ビットエラーが多発してい ます。	BIOSセットアップユーティリティ 「SETUP」を使って縮退しているデ バイスを確認後、早急に交換するこ とをお勧めします。
消灯	電源がOFFになっている。 POST中である。	電源をONにしてください。 しばらくお待ちください。POSTを 完了後、しばらくすると緑色に点灯 します。
	CPUでエラーが発生した。 (Thermal-Trip) CPU温度の異常を検出した。 ウォッチドッグタイマタイムアウト が発生した。 CPUパスエラーが発生した。	いったん電源をOFFにして、電源をONにし直してください。POSTの画面で何らかのエラーメッセージが表示された場合は、メッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。
	メモリダンプリクエスト中。	ダンプを採取し終わるまでお待ちく ださい。

STATUSランプの	意味	対処方法
状態	思味	对处力法
アンバー色に点灯	温度異常を検出した。	内部のファンにホコリやチリが付着していないかどうか確認してください。また、ファンユニットが確実に接続されていることを確認してください。 それでも表示が変わらない場合は、保守サービス会社に連絡してください。
	電圧異常を検出した。	保守サービス会社に連絡してくださ
	すべての電源ユニットが故障した。	() _o
アンバー色に点滅	冗長構成の電源でどちらか一方の電源ユニットにAC電源が供給されていないか、どちらか一方の電源ユニットの故障を検出した。ファンアラームを検出した。	電源コードを接続して、電源を供給してください。電源ユニットが故障している場合は、保守サービス会社に連絡してください。ファンユニットが確実に接続されているか確認してください。保守サービス会社連絡してください。内部ファンにホコリやチリが付着していないかどうか確認してください。また、ファンユニットが確実に接続されていることを確認してください。それでも表示が変わらない場合は、保守サービス会社に連絡してください。
	電圧警告を検出した。	保守サービス会社に連絡してくださ
	いずれかのハードディスクドライブ の故障を検出した。	い。
	サイドカバーが開いている。	サイドカバーを閉じてください。それでも表示が変わらない場合は、保守サービス会社に連絡してください。

POWER/SLEEPランプ

本装置の電源がONの間、ランプが緑色に点灯しています。電源が本装置に供給されていない とPOWER/SLEEPランプが消灯します。

省電力モードをサポートしているOSで、本装置を省電力モードに切り替えるとランプが緑色 に点滅します。POWERスイッチを押すと、通常の状態に戻ります。

省電力モードはWindows Server 2003の場合に機能します。また、OSによっては一定時間以 上、本装置を操作しないと自動的に省電力モードに切り替わるよう設定したり、OSのコマン ドによって省電力モードに切り替えたりすることもできます。

DISK ACCESSランプ

DISK ACCESSランプは3.5インチハードディスクドライブベイまたは2.5インチハードディスクドライブベイに取り付けられているハードディスクドライブの状態を示します。

ハードディスクドライブにアクセスするたびにランプは緑色に点灯します。 DISK ACCESSランプがアンバー色に点灯している場合は、ハードディスクドライブに障害が起きたことを示します。故障したハードディスクドライブの状態はそれぞれのハードディスク

ドライブにあるランプで確認できます。

DISK ACCESSランプが緑色とアンバー色に交互に点滅している場合またはアンバー色に点滅している場合は、本体装置内蔵のRAIDコントローラに接続されているハードディスクドライブのリビルド(再構築)が行われていることを示します。

アクセスランプ

光ディスクドライブのアクセスランプは、それぞれにセットされているディスクやCD-ROMにアクセスしているときに点灯します。

ハードディスクドライブのランプ

3.5インチハードディスクドライブベイまたは2.5インチハードディスクドライブベイに搭載しているDISKランプは表示状態によって意味が異なります。

● 緑色に点灯


ハードディスクドライブに電源が供給 されていることを示します。

● 緑色に点滅


ハードディスクドライブにアクセスしていることを示します。

● アンバー色に点灯

RAIDシステムを構成しているときに 取り付けているハードディスクドライ ブが故障していることを示します。



3.5インチハードディスクドライブ



2.5インチハードディスクドライブ



RAID システムで論理ドライブ(RAID 1、RAID 10、RAID 5、RAID 50、RAID 6(RAID 6の場合は2台まで)) を構成している場合は、1台(RAID 6では2台)の ハードディスクドライブが故障しても運用を続けることができます。しかし、早急にハードディスクドライブを交換して、再構築(リビルド)を行うことをお勧めします(ハードディスクドライブの交換はホットスワップで行います)。

● 緑色とアンバー色に交互に点滅

ハードディスクドライブの再構築(リビルド)中であることを示します(故障ではありません)。RAIDシステム構成で、故障したハードディスクドライブを交換すると自動的にデータのリビルドを行います(オートリビルド機能)。リビルド中はランプが緑色とアンバー色に交互に点灯します。

リビルドを終了するとランプは消灯します。リビルドに失敗するとランプがアンバー色 に点灯します。




リビルド中に本装置の電源をOFFにすると、リビルドは中断されます。再起動してからハードディスクドライブをホットスワップで取り付け直してリビルドをやり直してください。ただし、オートリビルド機能を使用するときは次の注意事項を守ってください。

- 電源をOFFにしないでください(いったん電源をOFFにするとオートリビルドは起動しません)。
- ハードディスクドライブの取り外し/取り付けの間隔は90秒以上あけてください。
- 他にリビルド中のハードディスクドライブが存在する場合は、ハード ディスクドライブの交換は行わないでください。

電源ユニットのランプ

電源ユニットにあるランプは、電源の供給状態を示すランプです。





オプションの電源ユニットを搭載している場合は、1台の電源ユニットが故障しても、残りの電源ユニットで運用を続けることができます(冗長機能)。また、故障した電源ユニットはシステムを停止することなく、電源ONのまま交換(ホットスワップ)できます。

POWERランプ

電源コードを接続して本装置にAC電源が供給(AC ON)されると緑色に点滅します。POWER スイッチを押して電源をONの状態にする(DC ON)と点灯します。

何らかの異常(過電流や過電圧、ファンの故障、ACラインの異常など)が発生するとアンバー色に点灯します。

LANコネクタのランプ

背面にある3つのLANポート(コネクタ)に はそれぞれ2つのランプがあります。


● LINK/ACTランプ

本体標準装備のネットワークポートの 状態を表示します。本体とハブに電力 が供給されていて、かつ正常に接続さ れている間、緑色に点灯します(LINK)。 ネットワークポートが送受信を行って いるときに緑色に点滅します(ACT)。

LINK状態なのにランプが点灯しない場合は、ネットワークケーブルの状態やケーブルの接続状態を確認してください。それでもランプが点灯しない場合は、ネットワーク(LAN)コントローラが故障している場合があります。お買い求めの販売店、または保守サービス会社に連絡してください。

● Speedランプ

このランプは、ネットワークポートの 通信モードがどのネットワークインタ フェースで動作されているかを示しま す。



- 通常の運用で使用される2つのLANポートは、1000BASE-Tと100BASE-TX、10BASE-Tをサポートしています。アンバー色に点灯しているときは、1000BASE-Tで動作されていることを示します。 緑色に点灯しているときは、100BASE-TXで動作されていることを示します。 消灯しているときは、10BASE-Tで動作されていることを示します。
- 管理用として使用されるLANポートは、100BASE-TXと10BASE-Tをサポートしています。アンバー色に点灯しているときは、100BASE-TXで動作されていることを示します。消灯しているときは、10BASE-Tで動作されていることを示します。



LANポート番号は、OSの種類によりアイコン表示とOS上の表示が異なる場合があります。

設置と接続

本装置の設置と接続について説明します。

設置


注意



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 2人以下で持ち上げない
- 指定以外の場所に設置しない
- 腐食性ガスの存在する環境で使用しない

本体の設置にふさわしい場所は次のとおりです。




設置場所が決まったら、3人以上で本装置の底面をしっかりと持って、設置場所にゆっくりと 静かに置いてください。




- 装置前面のフロントドアを持って、持ち上げないでください。フロント ドアが外れて落下し、装置を破損してしまいます。
- スタビライザを開いて設置場所に固定してください。
- 持ち運びの際に電源モジュールにあるハンドルを持たないでください。

次に示す条件に当てはまるような場所には、設置しないでください。これらの場所に本装置を設置すると、誤動作の原因となります。




温度変化の激しい場所(暖房器、エアコン、冷蔵庫などの近く)。



強い振動の発生する場所。



腐食性ガス(塩化ナトリウムや二酸化硫黄 硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア オゾンなど)の発生する場所。また、ほこ リ中に腐食を促進する成分(硫黄など)や 導電性の金属などが含まれている場所。




帯電防止加工が施されていない じゅうたんを敷いた場所。



物の落下が考えられる場所。



電源コードまたはインタフェースケーブルを足で踏んだり、 引っ掛けたりするおそれのある 場所。



本装置の電源コードを他の接地線 (特に大電力を消費する装置など)と共用しているコンセントに接続しなければならない場所。



強い磁界を発生させるもの(テレビ、ラジオ、放送/通信用アンテナ、送電線、電磁クレーンなど)の近く。

電源ノイズ(商用電源をリレーなどでON/OFFする場合の接点スパークなど)を発生する装置の近くには設置しないでください。(電源ノイズを発生する装置の近くに設置するときは電源配線の分離やノイズフィルタの取り付けなどを保守サービス会社に連絡して行ってください。)

続

本装置と周辺装置を接続します。本装置には、さまざまな周辺装置と接続できるコネクタが用 意されています。次の図は本装置が標準の状態で接続できる周辺機器とそのコネクタの位置を 示します。周辺装置を接続してから添付の電源コードを本体に接続し、電源プラグをコンセン トにつなげます。

漁警告





さい。



- ぬれた手で電源プラグを持たない
- アース線をガス管につながない


! 注意


装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す る、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧くだ



- 指定以外のコンセントに差し込まない
- たこ足配線にしない
- 中途半端に差し込まない
- 指定以外の電源コードを使わない
- プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしな い
- 指定以外のインタフェースケーブルを使用しない





▼○

- 本装置、および接続する周辺機器の電源をOFFにしてから接続してください。ONの状態のまま接続すると誤動作や故障の原因となります。
- NEC以外(サードパーティ)の周辺機器およびインタフェースケーブルを接続する場合は、お買い求めの販売店でそれらの装置を使用できることをあらかじめ確認してください。サードパーティの装置の中には使用できないものもあります。
- SCSI機器の接続は、ケーブルの全長が3m以内になるようにしてください。
- 添付のキーボード、マウスはコネクタ部分の「△」マークを右に向けて 差し込んでください。
- ダイヤルアップ経由のエクスプレス通報サービス/エクスプレス通報 サービス(HTTPS)を利用する際に使用するモデムについては、NEC フィールディングにご相談ください。
- シリアルポートコネクタには専用回線を直接接続することはできません。
- 回線に接続する場合は、認定機関に申請済みのボードを使用してください。

本装置の電源コードを無停電電源装置(UPS)に接続する場合は、UPSの背面にある出力コンセントに接続します。詳しくはUPSに添付の説明書をご覧ください。

本装置の電源コードをUPSに接続している場合は、UPSからの電源供給と連動(リンク)させるために本体のBIOSの設定を変更してください。

BIOSの「Server」-「AC-LINK」を選択すると表示されるパラメータを切り替えることで設定することができます。詳しくは264ページを参照してください。

基本的な操作

基本的な操作の方法について説明します。

フロントドアの開閉

本装置の電源のON/OFFや光ディスクドライブ、5.25インチデバイスを取り扱うとき、3.5インチハードディスクドライブベイへのハードディスクドライブの取り付け/取り外しを行うときはフロントドアを開きます。


東要

- フロントドアは、添付のセキュリティキーでロックを解除しないと開けることができません。
- ソフトウェアには光ディスクドライブのトレーや5.25インチデバイス ベイに取り付けているデバイスにセットしているメディアをイジェクト させるコマンドを持つものがあります。この場合、フロントドアが開い ていることを確認してからコマンドを実行してください。フロントドア を閉じたままコマンドを実行すると、フロントドアに光ディスクドライ ブのトレーや5.25インチデバイスのメディアがぶつかり、装置を故障 させることがあります。

キースロットに添付のセキュリティキーを差し込み、キーを回してロックを解除してから、フロントドア左上部の取っ手を軽く持って手前に引くと開きます。フロントドアを閉じた後は、セキュリティのためにもキーでロックしてください。



フロントドアを開ける際は、左上部の取っ手にツメを引っかけて開けないよう お願いします。フロントドアが開けづらい場合は、左上部と左下部をそれぞれ 手で持って手前に引いてください。



電源のON

本装置の電源は前面にあるPOWERスイッチを押すとONの状態になります。 次の順序で電源をONにします。


1. ディスプレイ装置および本装置に接続している周辺機器の電源をONにする。



無停電電源装置(UPS)などの電源制御装置に電源コードを接続している場合は、電源制御装置の電源がONになっていることを確認してください。

本装置前面にあるPOWERスイッチを押す。

POWER/SLEEPランプが緑色に 点灯し、しばらくするとディスプ レイ装置の画面には文字が表示さ れます。





- ACインレットに電源コードを接続した後、POWERスイッチを押すまで10秒以上の時間をあけてください。
- モニタ画面に何らかの文字が表示されるまでは電源をOFFにしないでください。

文字を表示している間、自己診断プログラム(POST)を実行してハードウェアの診断をします。詳しくはこの後の「POSTのチェック」をご覧ください。POSTを完了するとOSが起動します。



POST中に異常が見つかるとPOSTを中断し、エラーメッセージを表示します。 150ページを参照してください。

POSTのチェック

POST (Power On Self-Test) は、マザーボード内に記録されている自己診断機能です。 POSTは本体の電源をONにすると自動的に実行され、マザーボード、ECCメモリモジュール、CPUモジュール、キーボード、マウスなどをチェックします。また、POSTの実行中に各種のBIOSセットアップユーティリティの起動メッセージなども表示します。

出荷時の設定ではPOSTを実行している間、ディスプレイ装置には「NEC」ロゴが表示されます。(<Esc>キーを押すと、POSTの実行内容が表示されます。)





BIOSのメニューで<Esc>キーを押さなくても、はじめからPOSTの診断内容を表示させることができます。「BIOSのコンフィグレーション」の「Advanced (254ページ)」メニューにある「Boot-time Diagnostic Screen」の設定を「Enabled」に切り替えてください。

POSTの実行内容は常に確認する必要はありません。次の場合にPOST中に表示されるメッセージを確認してください。

- 導入時
- 「故障かな?」と思ったとき
- 電源ONからOSの起動の間に何度もビープ音がしたとき
- ディスプレイ装置になんらかのエラーメッセージが表示されたとき

POSTの流れ

次にPOSTで実行される内容を順を追って説明します。



- POSTの実行中は、不用意なキー入力やマウスの操作をしないようにしてください。
- システムの構成によっては、ディスプレイの画面に「Press Any Key」とキー入力を要求するメッセージを表示する場合もあります。これは取り付けたオプションのボードのBIOSが要求しているためのものです。オプションの説明書にある説明を確認してから何かキーを押してください。
- オプションのPCIボードの取り付け/取り外し/取り付けているスロット の変更をしてから電源をONにすると、POSTの実行中に取り付けた ボードの構成に誤りがあることを示すメッセージを表示してPOSTを いったん停止することがあります。

この場合は<F1>キーを押してPOSTを継続させてください。ボードの構成についての変更/設定は、この後に説明するユーティリティを使って設定できます。

1. 電源ON後、POSTが起動し、メモリチェックを始めます。

ディスプレイ装置の画面左上に基本メモリと拡張メモリのサイズをカウントしているメッセージが表示されます。本体に搭載されているメモリの量によっては、メモリチェックが完了するまでに数分かかる場合もあります。同様に再起動(リブート)した場合など、画面に表示をするのに約1分程の時間がかかる場合があります。

2. メモリチェックを終了すると、いくつかのメッセージが表示されます。

これらは搭載しているCPUや接続しているキーボード、マウスなどを検出したことを知らせるメッセージです。

3. しばらくすると、マザーボード上のネットワークコントローラに関する設定をする ユーティリティの起動メニューが2回(搭載しているLANコントローラ分)表示されます。

特に起動して設定を変更する必要はありません。

4. 本体に内蔵のRAIDコントローラを検出し、Web BIOSセットアップユーティリティの起動を促すメッセージが表示されます(そのまま何も入力せずにいると数秒後にPOSTを自動的に続けます)。

Press <Ctrl> <H>for Web BIOS

ここで<Ctrl>キーと<H>キーを押すとユーティリティが起動します。設定方法やパラメータの機能については、243ページを参照してください。

ユーティリティを終了すると、再起動を促すメッセージ画面になりますので、 <Ctrl>+<Alt>+<Alt>+を押してください。もう一度はじめからPOSTを実行します。

- 5. 接続しているSAS機器が使用しているSAS ID番号などを画面に表示します。
- 6. しばらくすると、マザーボードにあるBIOSセットアップユーティリティ「SETUP」の起動を促すメッセージが画面左下に表示されます。

Press <F2> to enter SETUP

使用する環境にあった設定に変更するときに起動してください。エラーメッセージを伴った上記のメッセージが表示された場合を除き、通常では特に起動して設定を変更する必要はありません(そのまま何も入力せずにいると数秒後にPOSTを自動的に続けます)。

SETUPを起動するときは、メッセージが表示されている間に<F2>キーを押します。 設定方法やパラメータの機能については、243ページを参照してください。

SETUPを終了すると、自動的にもう一度はじめからPOSTを実行します。

7. オプションのRAIDコントローラを搭載している場合は、RAIDコンフィグレーションユーティリティの起動を促すメッセージが表示されます(搭載したボードによって起動メッセージや操作が異なる場合があります)。

設定方法やパラメータの機能については、ボードに添付の説明書を参照してください。そのまま何も入力せずにいると、しばらくしてPOSTを自動的に続けます。



本体のPCIバスに複数のRAIDコントローラなどを搭載している場合は、それぞれのオプションROMを展開するために時間を要します。また、RAIDコントローラやSCSIコントローラ、SASコントローラなどのオプションROMを内蔵するPCIカードを多く搭載している場合、オプションROMの展開領域が不足し、POSTでエラーが発生する場合があります。そのような場合、OSをインストールしているハードディスクドライブを接続しているコントローラ以外のカードのオプションROM展開を無効に設定してください。

無効に設定することによりPOSTの所要時間の短縮になります。オプション ROM展開を無効にするには、256ページを参照して設定してください。 8. BIOSセットアップユーティリティ「SETUP」でパスワードの設定をすると、 POSTが正常に終了した後に、パスワードを入力する画面が表示されます。

パスワードの入力は、3回まで行えます。3回とも入力を誤るとシステムを起動できなくなります。この場合は、本体の電源をOFFにしてから、約10秒以上時間をあけてONにして起動し直してください。



OSをインストールするまではパスワードを設定しないでください。

9. POSTを終了するとOSを起動します。

POSTのエラーメッセージ

POST中にエラーを検出するとディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示します。また、エラーの内容によってはビーブ音でエラーが起きたことを通知します。エラーメッセージとエラーを通知するビープ音のパターンの一覧や原因、その対処方法については、「運用・保守編」を参照してください。



保守サービス会社に連絡するときはディスプレイの表示をメモしておいてください。アラーム表示は保守を行うときに有用な情報となります。

電源のOFF

次の順序で電源をOFFにします。本体の電源コードをUPSに接続している場合は、UPSに添付の説明書を参照するか、UPSを制御しているアプリケーションの説明書を参照してください。

- 1. OSのシャットダウンをする。
- 使用されているOSによっては本体前面にあるPOWERスイッチを押す。
 POWER/SLEEPランプが消灯します。
- 3. 周辺機器の電源をOFFにする。



Windows Serverのスタンバイ機能は使用できません。 Windowsのシャットダウンにてスタンバイを設定しないでください。

光ディスクドライブ

本体前面に光ディスクドライブがあります。本装置に1台装備されている光ディスクドライブ には以下のタイプがあります。

モデルや購入時のオーダによって以下のドライブが搭載されます。

- DVD-ROMドライブ (標準) 多様な光ディスクの読み取りを行うための装置です。
- DVD Super MULTIドライブ (オプション) 多様な光ディスクの読み取り、書き込みを行うための装置です。

DVD Super MULTIドライブのソフトウェア上の操作(例えばCD-Rへの書き込みなど)につ いては、添付されているライティングソフトウェアCD-ROM内の説明書を参照してください。

/ 注意



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説

光ディスクドライブのトレーを引き出したまま放置しない

使用上の注意

本装置を使用するときに注意していただきたいことを次に示します。これらの注意を無視して 装置を使用した場合、本装置または資産(データやその他の装置)が破壊されるおそれがあり ますので必ず守ってください。


ディスクのセット/取り出し

- 1. 本体の電源がON(POWER/SLEEPランプ点灯)になっていることを確認する。
- 2. 光ディスクドライブ前面のトレー イジェクトボタンを押す。

トレーが出てきます。

- 3. ディスクの文字が印刷されている 面を上に向けてトレーの上に静か に確実に置く。
- 4. トレーイジェクトボタンを押す か、トレーの前面を軽く押す。

トレーは自動的にドライブ内にセットされます。






ディスクのセット後、光ディスクドライブの駆動音が大きく聞こえるときは、 再度ディスクをセットし直してください。

ディスクの取り出しは、ディスクをセットするときと同じようにトレーイジェクトボタンを押してトレーをイジェクトし、トレーから取り出します(アクセスランプが点灯しているときは、ディスクにアクセスしていることを示します。この間、トレーイジェクトボタンは機能しません)。

OSによってはOSからトレーをイジェクト することもできます。

ディスクを取り出したらトレーを元に戻してください。




ディスクが取り出せない場合の手順

トレーイジェクトボタンを押してもディスクを取り出せない場合は、次の手順に従って取り出 します。

- 1. POWERスイッチを押して本体の電源をOFF(POWERランプ消灯)にする。
- 2. 直径約1.2mm、長さ約100mm の金属製のピン(太めのゼムク リップを引き伸ばして代用でき る) を光ディスクドライブのフロ ントパネルにある強制イジェクト ホールに差し込んで、トレーが出 てくるまでゆっくりと押す。

強制イジェクトホールの位置は、 ドライブのタイプによって異なる 場合があります。





- つま楊枝やプラスチックなど折れやすいものを使用しないでください。
- 上記の手順を行ってもディスクが取り出せない場合は、保守サービス会 社に連絡してください。
- 3. トレーを持って引き出す。
- 4. ディスクを取り出す。
- 5. トレーを押して元に戻す。

ディスクの取り扱い

セットするディスクは次の点に注意して取り扱ってください。

- 本装置は、CD規格に準拠しない「コピーガード付きCD」などのディスクにつきましては、CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。
- ディスクを落とさないでください。
- ディスクの上にものを置いたり、曲げたりしないでください。
- ディスクにラベルなどを貼らないでください。
- 信号面(文字などが印刷されていない面)に手を触れないでください。
- ◆ 文字の書かれている面を上にして、トレーにていねいに置いてください。
- キズをつけたり、鉛筆やボールペンで文字などを直接ディスクに書き込まないでください。
- たばこの煙の当たるところには置かないでください。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど温度の高くなる場所には置かないでください。
- 指紋やほこりがついたときは、乾いた柔らかい布で、内側から外側に向けてゆっくり、 ていねいにふいてください。
- 使用後は、専用の収納ケースに保管してください。

オプションの取り付け

オプションデバイスの取り付け方法および注意事項について記載しています。

重要

- オプションの取り付け/取り外しはユーザー個人でも行えますが、この 場合の本体および部品の破損または運用した結果の影響についてはその 責任を負いかねますのでご了承ください。本装置について詳しく、専門 的な知識を持った保守サービス会社の保守員に取り付け/取り外しを行 わせるようお勧めします。
- オプションおよびケーブルは弊社が指定する部品を使用してください。 指定以外の部品を取り付けた結果起きた装置の誤動作または故障・破損 についての修理は有料となります
- ハードウェア構成を変更した場合も、必ずEXPRESSBUILDERを使用 してシステムをアップデートしてください (89ページを参照)。

安全上の注意

安全に正しくオプションの取り付け/取り外しをするために次の注意事項を必ず守ってくださ (10

▲ 警告













装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す る、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧くだ さい。

- 自分で分解・修理・改造はしない
- リチウムバッテリやニッケル水素バッテリを取り外さない
- プラグを差し込んだまま取り扱わない

| 注意









装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。

- 高温注意
- 中途半端に取り付けない
- コネクタカバーを取り付けずに使用しない

静電気対策について

本体内部の部品は静電気に弱い電子部品で構成されています。取り付け・取り外しの際は静電気による製品の故障に十分注意してください。

● リストストラップ (アームバンドや静電気防止手袋など) の着用

リスト接地ストラップを手首に巻き付けてください。手に入らない場合は部品を触る前に筐体の塗装されていない金属表面に触れて身体に蓄積された静電気を放電します。 また、作業中は定期的に金属表面に触れて静電気を放電するようにしてください。

● 作業場所の確認

- 静電気防止処理が施された床、またはコンクリートの上で作業を行います。
- カーペットなど静電気の発生しやすい場所で作業を行う場合は、静電気防止処理を 行った上で作業を行ってください。

● 作業台の使用

静電気防止マットの上に本体を置き、その上で作業を行ってください。

● 着衣

- ウールや化学繊維でできた服を身につけて作業を行わないでください。
- 静電気防止靴を履いて作業を行ってください。
- 取り付け前に貴金属(指輪や腕輪、時計など)を外してください。

● 部品の取り扱い

- 取り付ける部品は本体に組み込むまで静電気防止用の袋に入れておいてください。
- 各部品の縁の部分を持ち、端子や実装部品に触れないでください。
- 部品を保管・運搬する場合は、静電気防止用の袋などに入れてください。

取り付け/取り外し後の確認

オプションの増設や部品の取り外しをした後は、次の点について確認してください。

取り外した部品を元どおりに取り付ける

増設や取り外しの際に取り外した部品やケーブルは元どおりに取り付けてください。取 り付けを忘れたり、ケーブルを引き抜いたままにして組み立てると誤動作の原因となり ます。

装置内部に部品やネジを置き忘れていないか確認する

特にネジなどの導電性の部品を置き忘れていないことを確認してください。導電性の部 品がマザーボード上やケーブル端子部分に置かれたまま電源をONにすると誤動作の原 因となります。

装置内部の冷却効果について確認する

内部に配線したケーブルが冷却用の穴をふさいでいないことを確認してください。冷却 効果を失うと装置内部の温度の上昇により誤動作を引き起こします。

ツールを使って動作の確認をする


増設したデバイスによっては、診断ユーティリティやBIOSセットアップユーティリティ などのツールを使って正しく取り付けられていることを確認しなければいけないものが あります。それぞれのデバイスの増設手順で詳しく説明しています。参照してください。

取り付け/取り外しの準備

次の手順に従って部品の取り付け/取り外しの準備をします。

- 1. OSのシャットダウン処理を行う。
- 2. POWERスイッチを押して本体の電源をOFF(POWER/SLEEPランプ消灯)にする。
- 3. 電源コードをコンセントと本体の 電源コネクタから抜く。

増設電源ユニットを搭載している 場合は、増設電源ユニットに接続 している電源コードも取り外して ください。



- 4. 本体背面に接続しているケーブル をすべて取り外す。
- 5. 本体の前後左右および上部に1~2mのスペースを確保する。

取り付け/取り外しの手順

次の手順に従って部品の取り付け/取り外しをします。

サイドカバー

サイドカバーは本体内蔵デバイスやマザーボードにアクセスするときに取り外します。

取り外し

次の手順に従ってサイドカバーを取り外します。


⚠ 警告



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す る、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧くだ


プラグを差し込んだまま取り扱わない

- 1. 前ページを参照して準備をする。
- 2. ネジ2本をゆるめる。
- 3. 取っ手を持ち、サイドカバーを装 置後方にずらす。
- 4. サイドカバーをしっかり持って取 り外す。



取り付け

サイドカバーは「取り外し」と逆の手順で取り付けることができます。 サイドカバーにあるフックが本体のフレームや穴に確実に差し込まれていることを確認して ください。





- オプションの取り付け/取り外しが終ったら、取り外したサイドカバーを確実に取り付けてください。左側のサイドカバーの取り付け状態はカバーセンサで監視されています。
- サイドカバーを取り付ける際は内部のケーブルを挟み込まないように注意してください。

CPUダクトカバー

CPUダクトカバーはDIMMやプロセッサーの取り付け/取り外しをするときに取り外します。




CPUダクトカバーは必ず取り付けてください。カバーを外した状態で運用すると、装置内部の冷却効果が低下し、システム全体のパフォーマンスに影響するばかりでなく、高温による本体および搭載デバイスの故障の原因となります。

取り外し


次の手順に従ってCPUダクトカバーを取り外します。


- 1. 158ページを参照して準備をする。
- 2. サイドカバーを取り外す(159ページ参照)。
- 3. 本体の右側面が下になるようにしてゆっくりとていねいに倒す。
- 4. CPUダクトカバーの左側を持ち、 右端のタブを解除して手前に引 く。
- 5. CPUダクトカバーを本体から取り外す。



取り付け

CPUダクトカバーをまっすぐ装置内部へ差し込んでください。ケーブルやマザーボード上の部品に当たっていないことを確認しながら差し込み、右側のタブを本体のフレームにある穴に引っかけて固定してください。





3.5インチハードディスクドライブ

標準の3.5インチモデルの場合、本体の前面にある3.5インチハードディスクドライブベイには、ハードディスクドライブを取り付けるスロットを4つ用意しています。ハードディスクドライブは取り付けられていません(BTO(工場組み込み出荷)を除く)。別途購入してください。

東の重要

- 弊社で指定していないハードディスクドライブを使用しないでください。サードパーティのハードディスクドライブなどを取り付けると、ハードディスクドライブだけでなく本体が故障するおそれがあります。次に示すモデルをお買い求めください(2009年10月現在)。
 - N8150-208A(160GB、7200rpm、SATA2/300)
 - N8150-209A(250GB、7200rpm、SATA2/300)
 - N8150-229 / -274(500GB、7200rpm、SATA2/300)
 - N8150-200(73.2GB、15000rpm、SAS)
 - N8150-201 / -287(146.5GB、15000rpm、SAS)
 - N8150-226 / -288(300GB、15000rpm、SAS)
 - N8150-237 / -275(750GB、7200rpm、SATA2/300)
 - N8150-263(1TB、7200rpm、SATA2/300)
 - N8150-245(450GB、15000rpm、SAS)

注意:


SASディスクとSATA2ディスクを同一ケージ内で混在させることはできません。

● 本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)がサポートするRAIDレベルは、「RAID 0」「RAID 1」「RAID 10」です。
「RAID 5」「RAID 6」「RAID 50」をご使用の場合は、別途N8103-119 RAIDアップグレードキットを増設してください。

4つのスロットには約25.4mm (1インチ) 厚のハードディスクドライブを取り付けることができます。PORTは下からPORT0~PORT3の固定で設定されています。

ハードディスクドライブベイは、出荷時の構成で本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)に接続されています。これらのハードディスクドライブをRAIDシステムで使用する場合は、「3.5インチHDDケージ」(183ページ)を参照してください。

また、オプションの3.5インチHDDケージを増設することにより、最大8台のハードディスクドライブを取り付けることができます。オプションの3.5インチHDDケージについては、「3.5インチHDDケージ」(183ページ)を参照してください。



PORTは下からPORT0~PORT3の固定で設定されています。 PORT0のベイを除くハードディスクドライブベイにはダミートレー(プラスチック製)が入っています。



- ダミートレーは、本装置専用品を使用してください。
- ダミートレーは装置内部の冷却効果を高めるためのものです。ハードディスクドライブを搭載しない場合にはダミートレーを取り付けてください。

RAIDシステムの構築、設定、管理には、「WebBIOS」や、「Universal RAID Utility」を使用します。詳細は、「RAIDシステムのコンフィグレーション」(279ページ)、「Universal RAID Utility」(364ページ)を参照してください。

EXPRESSBUILDERを使用したシームレスインストールでは手順の中でRAIDの構築を行うことが可能です。シームレスセットアップ(65ページ)を参照してください。

取り付け

次に示す手順でハードディスクドライブを取り付けます。その他のスロットへの取り付けも同様の手順で行います。



- ハードディスクドライブは下のベイから取り付けてください。
- 本装置はRAIDコントローラ(N8103-116A相当)を標準搭載しているため、ハードディスクドライブは必ずRAIDコントローラに接続された状態となります。
- RAIDシステム構成する場合、容量などの仕様が同じハードディスクドライブ重要を使用して、ディスクアレイを作成してください。




ハードディスクドライブは、フロントドアを開けるだけで取り付け/取り外しを 行うことができます。またRAIDシステム構成では本体の電源がONのままでも 行えます。

- 1. セキュリティキーでフロントドアのロックを解除して、フロントドアを開く。
- 2. ハードディスクドライブを取り付けるスロットを確認する。


スロットは4つあります。また、PORTはスロットの位置で決まっています(下から順にPORT0~PORT3)。

3. ダミートレーの取っ手を持ち、 ダミートレーを取り外す。




東 重要

- ダミートレーは大切に保管しておいてください。
- ダミートレーは装置内部の冷却効果を高めるためのものです。ハードディスクドライブを搭載しない場合には、ダミートレーを取り付けてください。
- 4. ハードディスクドライブのロック を解除する。




 増設するハードディスクドライブ (トレー付き)とハンドルをしっ かりと持ってスロットへ挿入す る。





- ハンドルのフックがフレームに当たるまで押し込んでください。
- ハードディスクドライブは両手でしっかりとていねいに持ってください。
- 6. ハンドルをゆっくりと押す。

「カチッ」と音がしてロックされま す。





ハンドルとトレーに指を挟まないように注意してください。



ハンドルのフックがフレームに引っ掛かっていることを確認してください。

7. 手順2で開いたドアを確実に閉じる。



取り付けたハードディスクドライブを使用するためには、「Web BIOS」や「Universal RAID Utility」でRAIDの設定を行う必要があります。詳細は「Universal RAID Utility」(364ページ)を参照してください。

取り外し

ハードディスクドライブは次の手順で取り外すことができます。



ハードディスクドライブ内のデータについて


取り外したハードディスクドライブに保存されている大切なデータ(例えば顧客情報や企業の経理情報など)が第三者へ漏洩することのないようにお客様の責任において確実に処分してください。

Windowsの「ゴミ箱を空にする」操作やオペレーティングシステムの「フォーマット」コマンドでは見た目は消去されたように見えますが、実際のデータはハードディスクドライブに書き込まれたままの状態にあります。完全に消去されていないデータは、特殊なソフトウェアにより復元され、予期せぬ用途に転用されるおそれがあります。


このようなトラブルを回避するために市販の消去用ソフトウェア(有償) またはサービス(有償)を利用し、確実にデータを処分することを強く お勧めします。データの消去についての詳細は、お買い求めの販売店ま たは保守サービス会社にお問い合わせください。




ハードディスクドライブが故障したためにディスクを取り外す場合は、ハードディスクドライブのDISKランプがアンバー色に点灯しているスロットをあらかじめ確認してください。




- 1. セキュリティキーでフロントドアのロックを解除して、フロントドアを開く。
- 2. ハードディスクドライブのレバー を押してロックを解除する。



3. ハンドルを引く。



- 4. ハンドルとハードディスクドライ ブをしっかりと持って手前に引き 出す。
- 5. ハードディスクドライブを取り外したまま本装置を使用する場合は、空いているスロットにダミートレーを取り付ける。





- ダミートレーは大切に保管しておいてください。
- ダミートレーは装置内部の冷却効果を高めるためのものです。ハードディスクドライブを搭載しない場合には、ダミートレーを取り付けてください。
- 取り外したハードディスクドライブがRAIDを構築している内の1台である場合、RAIDシステムによる冗長性がない状態となります(RAID1やRAID5などの場合)。早急にハードディスクドライブを取り付けてください。
- 6. 手順1で開いたドアを確実に閉じる。

RAIDシステム構成でのハードディスクドライブの交換について

RAIDシステム構成の場合、故障したハードディスクドライブの交換後、交換した新しいハードディスクドライブに交換前までの情報を記録することにより、故障を起こす以前の状態に戻すことのできるリビルド機能を使用することができます。

リビルド機能はRAID 1、RAID 10、RAID 5、RAID 50、RAID 6に設定されている論理ドライブで有効です。

オートリビルドは、故障したハードディスクドライブをホットスワップ(電源ONの状態でのディスクの交換)するだけで自動的に行われます。

オートリビルドを行っている間、ハードディスクドライブにあるDISKランプが緑色とアンバー色に交互に点灯してオートリビルドを行っていることを示します。



オートリビルドに失敗すると、ハードディスクドライブにあるDISKランプがアンバー色に点灯します。ハードディスクドライブの取り外し/取り付けをもう1度行い、オートリビルドを試みてください。

オートリビルドを行うときは、次の注意を守ってください。

- ハードディスクドライブが故障してから、オートリビルドを終了するまで装置の電源を OFFにしないでください。
- ハードディスクドライブの取り外し/取り付けは、90秒以上の間隔をあけて行ってください。
- 他にリビルド中のハードディスクドライブがある場合は、ハードディスクドライブの交換を行わないでください(リビルド中はハードディスクドライブにあるDISKランプが緑色とアンバー色に交互に点灯しています)。

2.5インチハードディスクドライブ

N8154-20 2.5インチHDDケージを搭載した場合、本体の前面にある2.5インチハードディスクドライブベイには、ハードディスクドライブを取り付けるスロットを8つ用意しています。ハードディスクドライブは取り付けられていません(BTO(工場組み込み出荷)を除く)。別途購入してください。


M-O 重要

- 弊社で指定していないハードディスクドライブを使用しないでください。サードパーティのハードディスクドライブなどを取り付けると、ハードディスクドライブだけでなく本体が故障するおそれがあります。次に示すモデルをお買い求めください(2009年10月現在)。
 - N8150-255 (73.2GB、10,000rpm、SAS)
 - N8150-256 (146.5GB、10,000rpm、SAS)
 - N8150-268 (300GB、10,000rpm、SAS)
 - N8150-257 (36.3GB、15,000rpm、SAS)
 - N8150-258 (73.2GB、15,000rpm、SAS)
 - N8150-269 (146.5GB、15,000rpm、SAS)
 - N8150-276 (160GB、7,200rpm、SATA2/300)
 - N8150-277 (500GB、7,200rpm、SATA2/300)
- RAIDシステムの構築については、「Web BIOS」や「Universal RAID Utility」に添付の説明書を参照してください。

8つのスロットには約15mm (0.6インチ) 厚のハードディスクドライブを取り付けることができます。SAS PORTは右からPORT0~PORT7の固定で設定されています。BTO組み込み出荷時の構成では、2.5インチHDDケージは、標準実装されているRAIDコントローラ (N8103-116A相当) に接続されています。

さらにN8154-20 2.5インチHDDケージをもう1台増設することにより、最大16台のハードディスクドライブを取り付けることができます。2.5インチHDDケージについては、「2.5インチHDDケージ」(188ページ)を参照してください。

2台目の2.5インチHDDケージのSAS PORTは右からPORT8~PORT15となります。N8154-202.5インチHDDケージ2台構成とする場合、2台目のケージを接続するためには、別途RAIDコントローラが必要となります。別途購入してください。増設するハードディスクドライブのSCSI規格は、同じ規格のもの(SAS)を使用してください。



2.5インチハードディスクドライブベイの空きスロットにはダミートレーが取り付けられています(一番右のスロットを除く)。



- ダミートレーは、本装置専用品を使用してください。
- ダミートレーは装置内部の冷却効果を高めるためのものです。ハードディスクドライブを搭載しない場合にはダミートレーを取り付けてください。

取り付け

次に示す手順でハードディスクドライブを取り付けます。その他のスロットへの取り付けも同様の手順で行えます。



- ハードディスクドライブは右のベイから取り付けてください。
- 本装置はRAIDコントローラ(N8103-116A相当)を標準搭載しているため、ハードディスクドライブは必ずRAIDコントローラに接続された状態となります。
- RAIDシステムを構成している場合は、同じパックを構成するハード ディスクドライブの容量などの仕様が同じものを使用してください。




ハードディスクドライブは、フロントドアを開けるだけで取り付け/取り外しを行うことができます。またRAIDシステム構成では本体の電源がONのままでも行えます。

- 1. セキュリティキーでフロントドアのロックを解除して、フロントドアを開く。
- 2. ハードディスクドライブを取り付けるスロットを確認する。

スロットは8つあります。また、SAS PORTはスロットの位置で決まっています(右から順にSAS PORT0~PORT7)。

3. ダミートレーの取っ手を持ち、ダ ミートレーを取り外す。






- ダミートレーは大切に保管しておいてください。
- ダミートレーは装置内部の冷却効果を高めるためのものです。ハードディスクドライブを搭載しない場合には、ダミートレーを取り付けてください。

4. ハードディスクドライブのロック を解除する。


5. 増設するハードディスクドライブ (トレー付き) とハンドルをしっ かりと持ってスロットへ挿入す る。





- ハンドルのフックがフレームに当たるまで押し込んでください。
- ハードディスクドライブは両手でしっかりとていねいに持ってくださ い。
- ハードディスクドライブには、静電気やノイズによる誤動作を防止する ためのバネ (EMIシールド) がついています。ハードディスクドライブ をスロットへ取り付ける時にバネが引っかからないように手でおさえて 押し込んでください。
- 6. ハンドルをゆっくりと押す。

「カチッ」と音がしてロックされま す。





ハンドルとトレーに指を挟まないように注意してください。



ハンドルのフックがフレームに引っ掛かっていることを確認してください。

7. 手順1で開いたドアを確実に閉じる。

取り外し

ハードディスクドライブは次の手順で取り外すことができます。



ハードディスクドライブ内のデータについて


取り外したハードディスクドライブに保存されている大切なデータ(例えば顧客情報や企業の経理情報など)が第三者へ漏洩することのないようにお客様の責任において確実に処分してください。

Windowsの「ゴミ箱を空にする」操作やオペレーティングシステムの「フォーマット」コマンドでは見た目は消去されたように見えますが、実際のデータはハードディスクドライブに書き込まれたままの状態にあります。完全に消去されていないデータは、特殊なソフトウェアにより復元され、予期せぬ用途に転用されるおそれがあります。

このようなトラブルを回避するために市販の消去用ソフトウェア(有償)またはサービス(有償)を利用し、確実にデータを処分することを強くお勧めします。データの消去についての詳細は、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。




ハードディスクドライブが故障したためにディスクを取り外す場合は、ハードディスクドライブのDISKランプがアンバー色に点灯しているスロットをあらかじめ確認してください。




1. セキュリティキーでフロントドアのロックを解除して、フロントドアを開く。


2. ハードディスクドライブのレバー を押してロックを解除する。



3. ハンドルを引く。



- 4. ハンドルとハードディスクドライ ブをしっかりと持って手前に引き 出す。
- 5. ハードディスクドライブを取り外 したまま本装置を使用する場合 は、空いているスロットにダミー トレーを取り付ける。
- 6. 手順1で開いたドアを確実に閉じ る。



RAIDシステム構成でのハードディスクドライブの交換について

RAIDシステム構成の場合、故障したハードディスクドライブの交換後、交換した新しいハー ドディスクドライブに交換前までの情報を記録することにより、故障を起こす以前の状態に戻 すことのできるリビルド機能を使用することができます。

リビルド機能はRAID 1、RAID 10、RAID 5、RAID 50、RAID 6に設定されている論理ドラ イブで有効です。

オートリビルドは、故障したハードディスクドライブをホットスワップ(電源ONの状態での ディスクの交換)するだけで自動的に行われます。オートリビルドを行っている間、ハード ディスクドライブにあるDISKランプが緑色とアンバー色に交互に点灯してオートリビルドを 行っていることを示します。



オートリビルドに失敗すると、ハードディスクドライブにある DISKランプが アンバー色に点灯します。ハードディスクドライブの取り外し/取り付けをも う1度行い、オートリビルドを試みてください。

オートリビルドを行うときは、次の注意を守ってください。

- ハードディスクドライブが故障してから、オートリビルドを終了するまで装置の電源を OFFにしないでください。
- ハードディスクドライブの取り外し/取り付けは、90秒以上の間隔をあけて行ってくだ さい。
- 他にリビルド中のハードディスクドライブがある場合は、ハードディスクドライブの交 換を行わないでください(リビルド中はハードディスクドライブにあるDISKランプが緑 色とアンバー色に交互に点灯しています)。


電源ユニット

N8181-55 冗長電源ユニットを増設して、2台の電源ユニットで本装置を動作させていると、 万一、電源ユニット(1台)が故障してもシステムを停止することなく運用することができま す (冗長機能)。

取り付け

次の手順に従って電源ユニットを取り付けます。


- 1. 158ページを参照して準備をする。
- 2. ブランクカバーを固定しているネ ジを外し、カバーを取り外す。



重要

取り外したカバーとネジは大切に保管しておいてください。

3. 電源ユニットを差し込み、「カ チッ」と音がするまで押し込む。






電源ユニットはまっすぐに差し込んでください。差し込んでいる途中でななめ にしたり、上下左右に力を加えたりすると、電源ユニットと内部の接続コネク 夕を破損するおそれがあります。

4. 電源コード(2本)を接続する。

標準で添付されていたものと増設 した電源ユニットに添付されてい たコードを使います。コードを接 続すると2つの電源ユニットの POWER/FAILランプが緑色に点 滅します。POWER/FAILランプが 緑色に点滅しない場合は、電源が 正しく装置へ供給されていること を確認してください。それでも緑 色に点滅しない場合または POWER/FAIL ランプがアンバー 色に点灯している場合は、電源 コードや電源ユニットの破損、ま たは電源ユニットを搭載している パワーサプライベイの故障が考え られます。保守サービス会社に連 絡して保守を依頼してください。



本装置の電源をONにする。

各電源ユニットのPOWER/FAILランプが緑色に点灯します。

6. 前面にあるSTATUSランプやPOSTで電源ユニットに関するエラー表示がないこ とを確認する。

エラー表示の詳細については「電源ユニットのランプ」(139ページ)を参照してく ださい。

また、POWER/FAIL ランプがアンバー色に点灯している場合は、もう一度電源ユ ニットを取り付け直してください。それでも同じ表示が出たときは保守サービス会 社に連絡してください。



オプションの電源ユニットを増設した状態で、電源コードを片方の電源ユニッ か接続していないと、電源コードを接続していない方の電源ユニットに あるPOWER/STATUSランプがアンバー色に点灯します。

故障した電源ユニットの交換

交換は電源ユニットが故障したときのみ行います。




正常に動作している電源ユニットを取り外さないでください。



本装置に2台の電源ユニットが取り付けられていて、その内の1台が正常に動作している場合は、システム稼働中(電源ONの状態)でも故障した電源ユニットを交換できます(次の手順2をとばしてください)。

- 1. 背面にある電源ユニットのランプの表示(POWER/FAILランプがアンバー色に点灯)で故障している電源ユニットを確認する。
- 2. システムを終了し、本装置の電源をOFFにする。
- 3. 故障した電源ユニットから電源コードを抜く。
- 4. 電源ユニットの右上にあるレバー を押しながらハンドルを持って手 前に引き、電源ユニットを本体か ら取り出す。
- 5. 電源ユニットを交換せず1台の電源ユニットで運用する場合は、 「取り付け」の手順2で取り外したブランクカバーを取り付ける。





装置内部の冷却効果を保持するためにも電源ユニットを取り付けていない スロットにはブランクカバーを取り付けてください。


6. 「取り付け」の手順4~6の手順を参照して電源ユニットを取り付け、取り付け後の 確認をする。

ファンユニット

CPUやメモリ、PCIデバイスを冷却するためのファンです。本装置内部に標準で3台のファンユニット(フロントファン、リアファン、PCIファン各1台)を搭載しています。オプションの冗長ファン(2台1セット)を取り付けることにより、最大で5台のファンユニットを搭載することができます。オプションの冗長ファンを搭載することにより、万一、ファンユニットが1台故障してもそのまま運用することができます。




- オプションのファンユニットを搭載している場合、ファンユニットが1 台故障してもそのまま運用することはできますが、お早めに保守サービ ス会社に連絡し、ファンユニットの交換を依頼してください。
- 電源投入中のファンユニットの交換は自分では行わないでください。 必ず保守サービス会社にファンユニットの交換を依頼してください。



取り付け


- 1. 158ページを参照して準備をする。
- 2. サイドカバーを取り外す(159ページ参照)。
- 3. CPUダクトカバーを取り外す(161ページ参照)
- 4. オプションのファンユニットをフ ロントファンの増設場所に差し込 む。

オプションのファンユニットの溝 を標準装備のフロントファンのガ イドに沿って挿入し、最後まで しっかりと押し込んでください。




5. 筐体からリアファンの増設場所に あるFAN BOXを取り外す。

> FAN BOXはツメを外してから、 ゆっくりと上に持ち上げて外して ください。




6. FAN BOXに装着されているダ ミーファンカバーを外す。

> ダミーファンカバーは裏側にロッ クがついています。ロックを押さ えながら、ダミーファンカバーを ゆっくりと上に持ち上げて外して ください。




7. オプションのファンユニットを FAN BOXのリアファンの増設場 所に差し込む。

> オプションのファンユニットの溝 を標準装備のリアファンのガイド に沿って挿入し、最後までしっか りと押し込んでください。



8. FAN BOXを筐体へ取り付ける。






取り付けの際にファンのケーブルをマザーボード側に通してください。

9. マザーボード上のジャンパーピンを上側にずらし、オプションのファンユニットの ケーブル(2本)をマザーボード上のコネクタに接続する。

ESMPROで正確な管理をするため、接続を間違えないでください。



冗長ファン: 有効

10. 取り外した部品を取り付ける。

3.5インチHDDケージ

標準の3.5インチモデルは、本体前面にある3.5インチハードディスクドライブベイに3.5インチHDDケージを標準で1台実装していますが、オプションのN8154-213.5インチHDDケージを取り付けることによって、標準で実装可能な4台を含め、最大8台のハードディスクドライブを実装することができます。ハードディスクドライブは取り付けられていません(BTO(工場組み込み出荷)を除く)。別途購入してください。




- 弊社で指定していないハードディスクドライブを使用しないでください。サードパーティのハードディスクドライブなどを取り付けると、ハードディスクドライブだけでなく本体が故障するおそれがあります。次に示すモデルをお買い求めください(2009年10月現在)。
 - N8150-208A(160GB、7200rpm、SATA2/300)
 - N8150-209A(250GB、7200rpm、SATA2/300)
 - N8150-229 / -274(500GB、7200rpm、SATA2/300)
 - N8150-200(73.2GB、15000rpm、SAS)
 - N8150-201 / -287(146.5GB、15000rpm、SAS)
 - N8150-226 / -288(300GB、15000rpm、SAS)
 - N8150-237 / -275(750GB、7200rpm、SATA2/300)
 - N8150-263(1TB、7200rpm、SATA2/300)
 - N8150-245(450GB、15000rpm、SAS)

注意:SASディスクとSATA2ディスクを同一ケージ内で混在させることはできません。

● 本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)がサポートするRAIDレベルは、「RAID 0」「RAID 1」「RAID 10」です。
「RAID 5」「RAID 6」「RAID 50」をご使用の場合は、別途N8103-119 RAIDアップグレードキットを増設してください。

オプションの3.5インチHDDケージを装着することにより、最大8台のハードディスクドライブを取り付けることができます。それぞれのスロットには約25.4mm(1インチ)厚のハードディスクドライブを取り付けることができます。



増設用の3.5インチHDDケージのPORTは下からPORT4~PORT7の固定で設定されます。図は、増設ケージを取り付けた状態を示しています。図中、PORT4以降にダミートレイが挿入されています。



ハードディスクドライブはPORTOおよびPORT4からつめて搭載してください。間をあけて搭載するとHDDのアクセスランプが正しく点灯しません。

PORT4のベイを除くハードディスクドライブベイにはダミートレー(プラスチック製)が入っています。




- ダミートレーは、本装置専用品を使用してください。
- ダミートレーは装置内部の冷却効果を高めるためのものです。ハードディスクドライブを搭載しない場合にはダミートレーを取り付けてください。

取り付け

次に示す手順で3.5インチHDDケージを取り付けます。

- 1. 158ページを参照して準備をする。
- 2. セキュリティキーでフロントドアのロックを解除して、フロントドアを開く。
- 3. サイドカバーを取り外す。
- 4. 3.5インチHDDケージを装着するスロットのダミーカバーを外す。


ダミーカバーの固定ネジ4本を外 し、ダミーカバーを取り外します。



MO 重要


ダミーカバーは大切に保管しておいてください。

5. 3.5インチHDDケージをスロッ トに挿入する。



6. 3.5インチHDDケージ背面のコネクタに各種ケーブルを接続する。

3.5インチHDDケージの背面にある電源コネクタに本体の電源ケーブル(P9, P10)を接続します。また、3.5インチHDDケージの背面にあるSAS/SATAコネクタおよびSGPIOコネクタとマザーボードのPCIスロットに実装されている RAID コントローラ(N8103-116A 相当)の SAS/SATA2 コネクタおよびマザーボード上のSGPIOAコネクタをそれぞれ、SAS/SATAケーブルおよびSGPIOケーブルで接続します。




SAS/SATA1コネクタ

標準搭載の3.5インチHDDケージ (PORT0~PORT3) に接続されて います。

SAS/SATA2コネクタ

増設用の3.5インチHDDケージ接 続用コネクタです。




SGPIOAコネクタ

標準搭載の3.5インチHDDケージ (PORT0~PORT3) に接続されて います。

SGPIOBコネクタ


増設用の3.5インチHDDケージ接 続用コネクタです。



このコネクタに本体装置内蔵のRAIDコントローラ (N8103-116A相当) が実装されている

7. 3.5インチHDDケージを本体に 固定する。

固定ネジ4本で3.5インチHDD ケージを本体に固定します。



8. 取り外した部品を取り付ける。

取り外し

取り外しは、「取り付け」の逆を行ってください。


2.5インチHDDケージ

標準の3.5インチHDDをオプションの2.5インチHDDケージに載せ換えることにより、2.5インチHDDを8台搭載することができます。さらに2.5インチHDDケージをもう1台追加することで最大16台のハードディスクドライブを実装することができます。ハードディスクドライブは取り付けられていません(BTO(工場組み込み出荷)を除く)。別途購入してください。

重要

- 弊社で指定していないハードディスクドライブを使用しないでください。サードパーティのハードディスクドライブなどを取り付けると、ハードディスクドライブだけでなく本体が故障するおそれがあります。次に示すモデルをお買い求めください(2009年10月現在)。
 - N8150-255 (73.2GB、10,000rpm、SAS)
 - N8150-256 (146.5GB、10,000rpm、SAS)
 - N8150-268 (300GB、10,000rpm、SAS)
 - N8150-257 (36.3GB、15,000rpm、SAS)
 - N8150-258 (73.2GB、15,000rpm、SAS)
 - N8150-269 (146.5GB、15,000rpm、SAS)
 - N8150-276 (160GB、7,200rpm、SATA2/300)
 - N8150-277 (500GB、7,200rpm、SATA2/300)
- RAIDシステムの構築については、RAIDコントローラに添付の説明書を参照してください。
- 2台目の2.5インチHDDケージを取り付ける場合は、本装置のPCIスロットにRAIDコントローラ(N8103-117A)を装着する必要があります。あらかじめご購入いただき、本装置に実装してください。

2.5インチHDDケージを装着することにより、最大16台のハードディスクドライブを取り付けることができます。 それぞれのスロットには約15mm (0.6インチ) 厚のハードディスクドライブを取り付けることができます。



下段に搭載し、標準のRAIDコントローラに接続された2.5インチHDDケージのPORTは右から PORT0~PORT7、上段に搭載し、RAIDコントローラ (N8103-117A等) に接続された2.5インチHDDケージのPORTは右からPORT8~PORT15の固定で設定されています。



ハードディスクドライブはPORTOおよびPORT8からつめて搭載してください。間をあけて搭載するとHDDのアクセスランプが正しく点灯しません。

PORTOおよびPORT8のベイを除くハードディスクドライブベイにはダミートレー(プラスチック製)が入っています。



- ダミートレーは、本装置専用品を使用してください。
- ダミートレーは装置内部の冷却効果を高めるためのものです。ハードディスクドライブを搭載しない場合にはダミートレーを取り付けてください。

取り付け(1台目の2.5インチHDDケージ)


次に示す手順で3.5インチHDDケージを取り外し、2.5インチHDDケージを取り付けます。

- 1. 158ページを参照して準備をする。
- 2. セキュリティキーでフロントドアのロックを解除して、フロントドアを開く。
- 3. サイドカバーを取り外す。
- 4. 本装置に実装されている3.5インチHDDケージの背面のコネクタに接続されているケーブルをすべて外す。




SGPIOケーブルおよびSAS/SATAケーブルは、コネクタを持ち、ロックを外して、引き抜いてください。ケーブルを持って引き抜くとコネクタが破損することがあります。

5. 3.5インチHDDケージの固定ネジ4本および2枚のダミーカバーの固定ネジ4本を 外し、3.5インチHDDケージおよびダミーカバーを取り外す。







取り外したダミーカバーは大切に保管しておいてください。また、取り外した ネジは手順 16で、2.5インチ HDDケージを取り付ける際に使用しますので、 なくさないようにしてください。 6. ネジを2本外し、FDDスロットダ ミーカバーを取り外す。




7. 本体シャーシ前面から皿ネジ2本 を外す。




8. 本装置の右側面が下になるように してゆっくりとていねいに倒す。




9. 本装置の底面にある六角ネジ2本 を外す。




10. HDDケージフレーム側面からネ ジ2本を外す。




11. HDDケージフレームをL字型の溝 に沿って、持ち上げて移動させ る。




12. HDDケージフレームをネジ2本 で固定する。




13. 本装置の底面のスタビライザを回 転させ、HDDケージフレームを ネジ2本で固定する。




14. 本装置をゆっくりとていねいに立 てる。




15. 手順7で外した皿ネジ2本で、本体シャーシ前面を固定する。




16. 本装置の前面の下側スロットに 2.5インチHDDケージを取り付け、手順5で外した3.5インチ HDDケージの固定ネジ4本で固定する。



17. 2.5インチHDDケージに添付さ れているダミーカバーをネジ7本 で固定する。



18. 手順6で外したFDDスロットダ ミーカバーをネジ2本で固定す る。



19. 2.5インチHDDケージ背面に電源ケーブル、SAS/SATAケーブル、SGPIOケーブルを接続する。


SAS/SATAケーブルの接続

2.5インチHDDケージ背面奥側の SAS/SATAコネクタとマザー ボードに実装されているRAIDコ ントローラの右側のコネクタと接 続してください。

2.5インチHDDケージ背面手前側 のSAS/SATAコネクタとマザー ボードに実装されているRAIDコントローラの左側のコネクタと接続してください。

SGPIOケーブルの接続

SGPIOコネクタとマザーボード上 側のSGPIOAコネクタと接続して ください。




取り付け(2台目の2.5インチHDDケージ)

次に示す手順で2.5インチHDDケージ(2台目)の取り付け方法を説明します。

- 1. 158ページを参照して準備をする。
- 2. セキュリティキーでフロントドアのロックを解除して、フロントドアを開く。
- 3. サイドカバーを取り外す。
- 4. 2.5インチHDDケージを装着するスロットのダミーカバーを外す。


ダミーカバーの固定ネジ4本を外 し、ダミーカバーを取り外します。



重要


ダミーカバーは大切に保管しておいてください。

5. 2.5インチHDDケージをスロッ トに挿入する。



 2.5インチHDDケージを本体に 固定する。

> 固定ネジ4本で2.5インチHDD ケージを本体に固定します。



2.5インチHDDケージ背面に電源ケーブル、SAS/SATAケーブル、SGPIOケーブルを接続する。

SAS/SATAケーブルの接続


2.5インチHDDケージ背面奥側の SAS/SATAコネクタとマザー ボードに実装されているオプションのRAIDコントローラの右側の コネクタと接続してください。

2.5インチHDDケージ背面手前側のSAS/SATAコネクタとマザーボードに実装されているオプションのRAIDコントローラの左側のコネクタと接続してください。

SGPIOケーブルの接続

SGPIOコネクタとマザーボード下 側のSGPIOBコネクタと接続して ください。

8. 取り外した部品を取り付ける。




取り外し

取り外しは、「取り付け」の逆を行ってください。

5.25インチデバイス

本装置には、光ディスクドライブや磁気テープドライブなどのバックアップデバイスを取り付けるスロットを3つ用意しています(光ディスクドライブで1スロット使用)。バックアップデバイスの種類により、別売のSCSIコントローラが必要です。




東の重要

- シングルハイトのデバイスは2台、ダブルハイトのデバイスは1台搭載できます。
- SCSIデバイスを取り付ける場合、終端抵抗の設定は「OFF」に、SCSI IDは他のデバイスと重複しないように設定してください。設定方法については、それぞれの装置のマニュアルを参照してください。
- シングルハイトのデバイスはスロット番号順に取り付けてください。ダブルハイトのデバイスはスロット2と3を使用します。

取り付け

- 1. 158ページを参照して準備をする。
- サイドカバーを取り外す(159ページ参照)。
- 3. ダミーカバーを固定しているネジ 2本を外す。
- 4. ダミーカバーを手前に静かに引き 出す。
- 5. 本装置に添付のレールをデバイス に添付のネジ(4本)で5.25イ ンチデバイスに固定する。





- 必ずデバイスに添付のネジを使用してください。添付のネジより長いネジや径の異なるネジを使用するとデバイスを破損するおそれがあります。
- デバイスによっては前面にカバーがついています。本体装置のフロントドアを閉めた時にカバーと接触するような場合、レールの取り付け位置を変更し、フロントドアが閉まるようにしてください。
- ダブルハイトのデバイスを取り付けるときには本装置に添付されている DLTデバイスレール(L字型の大きい方のレール)を使用してください。
- 6. デバイスベイにデバイスを静かに押し込む。




デバイスを押し込むときにケーブルをはさんでいないことを確認してください。



スロットを2つ使う5.25インチデバイスが入りづらい場合は、5.25インチデバイスを少し持ち上げるようにしてスロットに入れてください。

7. 手順3で外したネジでデバイスを固定する。



8. 取り付けた5.25インチデバイスが、本体前面から飛び出しすぎていないかどうか確認する。

標準装備の光ディスクドライブを目安に確認してください。

9. 装置側面からデバイスにインタフェースケーブルと電源ケーブルを接続する。

詳しくは「ケーブル接続」(237ページ)を参照してください。



コネクタのピンが曲がったり、確実に接続していなかったりすると、誤動作の 原因となります。5.25インチデバイスと各ケーブルコネクタを見ながら確実 に接続してください。



ケーブルをはさんでいないことを確認してください。

- 10. 取り外した部品を取り付ける。
- 11. SCSI機器の場合は、SCSIコントローラに添付の説明書を参照してSCSI BIOSの セットアップをする。
- 12. 取り付けた装置に添付の説明書を参照して必要であればデバイスドライバのインス トールをする。

SASデバイスの接続

N8151-77 内蔵LTO、およびN8151-90 内蔵LTOの接続には以下の2通りの方法があります。

- N8103-104A SASコントローラに接続する。
- 標準搭載のRAIDコントローラやオプションのRAIDコントローラに接続する。

RAIDコントローラへの接続は以下の構成の場合となります。

- 3.5インチHDDケージ搭載モデルのみ。
- HDDケージを接続しているRAIDコントローラのSAS/SATAポートに未接続のポートが ある。

3.5インチハードディスクドライブモデルでHDDケージを標準の1台しか搭載していない場 合、RAID コントローラの空きポートとSAS デバイスを別売りのSASケーブル (K410-198(00)) で接続することが可能です。

取り外し

取り外しは、「取り付け」の逆を行ってください。

光ディスクドライブ

標準の光ディスクドライブをオプションの内蔵DVD Super MULTIドライブへ交換する手順について説明します。




弊社で指定していないDVD Super MULTIドライブを取り付けないでください。


交換手順

次の手順に従ってオプションの内蔵DVD Super MULTIドライブへ交換します。

- 1. 158ページを参照して準備をする。
- 2. 159ページを参照してサイドカバーを取り外す。
- 3. セキュリティキーでフロントドアのロックを解除して、フロントドアを開く。
- 4. 装置側面から光ディスクドライブに接続されているインタフェースケーブルと電源ケーブルを取り外す。
- 装置前面の光ディスクドライブを 固定しているネジ2本を取り外 す。



- 6. 光ディスクドライブを引き出す。
- 取りだした光ディスクドライブで 使用しているトレーとネジを取り 外し、オプションの内蔵DVD Super MULTIドライブへ取り付 ける。



8. もとのデバイスベイに静かに押し込む。



デバイスを押し込むときにケーブルをはさんでいないことを確認してください。

9. 手順5.で外したネジで内蔵DVD Super MULTIドライブを固定する。

- 10. 取り付けた内蔵DVD Super MULTIドライブが、本体前面から飛び出しすぎてい ないか確認する。
- 11. 装置側面から取り付けた内蔵DVD Super MULTIドライブにインタフェースケー ブルと電源ケーブルを接続する。

詳しくは「ケーブル接続」(237ページ)を参照してください。



コネクタのピンが曲がったり、確実に接続していなかったりすると、誤動作の 原因となります。光ディスクドライブと各ケーブルコネクタを見ながら確実に 接続してください。



ケーブルをはさんでいないことを確認してください。

12. 取り外した部品を取り付ける。


内蔵USB FDドライブ

本体には、内蔵USB FDドライブを1台取り付けることができます。

取り付け(3.5インチHDDケージ搭載の場合)


次の手順に従って内蔵USB FDドライブを取り付けます。

- 1. 158ページを参照して取り付けの準備をする。
- 2. 159ページを参照してサイドカバーを取り外し、フロントマスクを開く。
- 3. 固定ネジ(2本)を外し、FDDダ ミーパネルを取り外す。




取り外したFDDダミーパネルおよび固定ネジは大切に保管してください。

4. 内蔵USB FDドライブを右図で示 す向きに本体へゆっくりと差し込 む。




5. 内蔵USB FDドライブに添付され ているネジ(2本)で本体に固定 する。



- 6. フロントマスクを閉じる。
- 7. 本体の底面についているスタビライザ(4個)を内側に折り畳む。
- 8. 本装置の右側面が下になるように してゆっくりとていねいに倒す。

ゆっくりと静かに倒してくださ (10




9. USBインタフェースケーブルの4pinコネクタ側をFANと底面のすき間を通して、 内蔵USB FDドライブ付近まで通す。



内蔵USB FDドライブ以外のUSBデバイスが本体に搭載されている場合は、内 蔵USB FDドライブに添付されているUSBインタフェースケーブルは使用し ません。本体内に格納されている内蔵USB FDドライブ接続用インタフェース ケーブルを使用します。


10. USBインタフェースケーブルの 4pinコネクタ側を内蔵USB FD ドライブへ接続する。





USBコネクタの向きを間違えるとコネクタに挿入できません。正しい向きで挿 入してください。

11. USBインタフェースケーブル(内蔵USB FDドライブ添付)の10pinコネクタをマザーボードのUSBデバイス用コネクタに接続してください。





内蔵USB FDドライブ以外のUSBデバイスが本体に搭載されている場合は、本手順は不要です。

12. 取り外したサイドカバーを取り付ける。


取り外し

内蔵USB FDドライブは「取り付け」の逆の手順で取り外すことができます。 取り外したままにする場合は、ダミーパネルを取り付けてください。

取り付け(2.5インチHDDケージ搭載の場合)


次の手順に従って内蔵USB FDドライブを取り付けます。

- 1. 158ページを参照して取り付けの準備をする。
- 159ページを参照してサイドカバーを取り外し、フロントマスクを開く。 2.
- 3. 固定ネジ(2本)を外し、FDDダ ミーパネルを取り外す。




取り外したFDDダミーパネルおよび固定ネジは大切に保管してください。

4. USBインタフェースケーブルの 4pinコネクタ側をFDDブラケッ トから出す。




5. USBインタフェースケーブルの 4pinコネクタ側を内蔵USB FD ドライブへ接続する。






USBコネクタの向きを間違えるとコネクタに挿入できません。正しい向きで挿 入してください。

内蔵USB FDドライブを右図で示す向きに本体へゆっくりと差し込む。




7. 内蔵USB FDドライブに添付されているネジ(2本)で本体に固定する。



- 8. フロントマスクを閉じる。
- 9. 本体の底面についているスタビライザ(4個)を内側に折り畳む。
- 10. 本装置の右側面が下になるように してゆっくりとていねいに倒す。

ゆっくりと静かに倒してください。




11. USBインタフェースケーブルの10pinコネクタ側をFANと底面のすき間を通して、マザーボード付近まで通す。



内蔵USB FDドライブ以外のUSBデバイスが本体に搭載されている場合は、内蔵USB FDドライブに添付されているUSBインタフェースケーブルは使用しません。本体内に格納されている内蔵USB FDドライブ接続用インタフェースケーブルを使用します。

12. USBインタフェースケーブル(内蔵USB FDドライブ添付)の10pinコネクタを マザーボードのUSBデバイス用コネクタに接続してください。





内蔵USB FDドライブ以外のUSBデバイスが本体に搭載されている場合は、本 手順は不要です。

13. 取り外したサイドカバーを取り付ける。

取り外し


内蔵USB FDドライブは「取り付け」の逆の手順で取り外すことができます。 取り外したままにする場合は、ダミーパネルを取り付けてください。

PCIボード

本装置には、PCIボードを取り付けることのできるスロットを6つ用意しています。



PCIボードは静電気に弱い電子部品です。装置の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからボードを取り扱ってください。また、PCIボードの端子部分や部品を素手で触ったり、PCIボードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説明は156ページで詳しく説明しています。



標準のRAIDコントローラはスロット#2に搭載されています。

取り付け

次の手順に従ってPCIボードスロットに接続するボードの取り付けを行います。



- PCIスロットに複数のPCIボードを取り付ける場合、内蔵SCSIケーブルをPCIボードの間に通さないでください。PCIボード上のICや素子などとケーブルが接触し、PCIボードやケーブルが破損するおそれがあります。
- 取り付けるボードによっては隣のスロットのコネクタキャップや、外付けSCSIコネクタを取り外してボードを取り付けなければならない場合があります。



PCIボードを取り付けるときは、ボードの接続部の形状とPCIボードスロットのコネクタ形状が合っていることを確認してください。

オプションデバイスと取り付けスロット一覧

			(バス A)	(バスB)	スロット (バス C) PCle2.0 #3	(バス D)		(バス F)	
型名	製品名	PCI スロット性能		x8 L	ノーン		x4 レーン	32-bit/ 33MHz	備考
		スロットサイズ			Full-H	leight			
		PCI ボードタイプ	150	x8ソケット			5V		
		搭載可能なボードサイズ	以下	150mm 以下 300mm以			下		
	RAID コントで (128MB, RAI (カード性能:		_	•	_	ı	-	_	標準搭載
N8103-117A	RAID コントに (128MB, RAI (カード性能:	コーラ ID 0/1/5/6) : PCI EXPRESS(x8))		_	0	1	_	_	ハードディスクド ライブを 9 台以上 搭載する場合のみ 搭載可能
N8103-118A	RAID コントに (256MB, RAI (カード性能:		_	0	0	_	_	_	標準搭載の RAID コントローラと混 在不可 ハードディスクド ライブを 9 台以上 搭載する場合のみ 2 枚搭載可能
N8103-115	RAID コントロ (512MB, RAI (カード性能:		_	_	0	0	_	_	内蔵ハードディスク ドライブ接続不可
N8103-95	SCSI コントロ (カード性能:	コーラ : 64bit/66MHz PCI)	_	_	_	_	_	0	
N8103-75	SCSI コントロ (カード性能:	コーラ 64bit/133MHz PCI-X)	_	_	_	_	_	0	N8103-107 と混 在不可
N8103-107	SCSI コントロ (カード性能:	コーラ : PCI EXPRESS(x1))	_	_	0	0	0	_	N8103-75 と混在 不可
N8103-104A	SAS コントロ (カード性能:	コーラ PCI EXPRESS(x8))	_	_	0	0	_	_	内蔵ハードディスク ドライブ接続不可
N8190-127	(4Gbps/Opti	el コントローラ ical) : PCI EXPRESS(x4))	_	_	0	0	0	_	
N8190-131	(4Gbps/Opti	elコントローラ (2ch) ical) : PCI EXPRESS(x4))	_	_	0	0	0	_	
N8104-111	100BASE-TX (カード性能:	く接続ボード : 32bit/33MHz PCI)	_	_	_	1	_	0	
N8104-119	1000BASE-T (カード性能:	を接続ボード 64bit/133MHz PCI-X)	_	_	_	-	_	0	
N8104-126	1000BASE-T (カード性能:	「接続ポード : PCI EXPRESS(x1))	0	_	0	0	0	_	最大 3 枚まで N8 104-112 との 混在不可 N8 104-126 との Teaming により AFT/ALB をサ ポート 10Base-T は未サ ポート
N8104-121		⁻ 接続ポード(2ch) : PCI EXPRESS(x4))	0	-	0	0	0		最大 2 枚まで N8104-112 との 混在不可 N8104-121 との Teaming により AFT/ALB をサ ポート 10Base-T は未サ ポート

			(バスA)	(バス B)		スロット (バス D) PCle2.0 #4		(バスF)	
型名	製品名	PCI スロット性能		x8 L	ーン		x4 レーン	32-bit/ 33MHz	備考
		スロットサイズ		Full-Height					
		PCI ボードタイプ	x8ソケット 5V						
	搭載可能なボードサイズ		150mm 以下 300mm以下						
N8104-125		「接続ポード (4ch) PCI EXPRESS(x4))	_	_	0	0	-	_	N8104-112 との 混在不可 N8104-125 との Teaming により AFT/ALB をサ ポート 10Base-T は未サ ポート ブーツ付き LAN ケーブル使用不可
N8104-112	1000BASE-SX 接続ポード (カード性能:64bit/133MHz PCI-X)		_	_	_	_	_	0	N8104-121/ 125/126 との混 在不可
N8104-123A	10GBASE-SF (カード性能:	R 接続ボード PCI EXPRESS(x8))	_	_	0	0	_	_	
N8104-94		FAX 処理ボード 32bit/33MHz PCI)	_	_	_	_	_	0	
N8104-95	4回線音声処(カード性能:	理ボード 32bit/33MHz PCI)	_	_	_	_	_	0	
N8104-96	12 回線対応音声処理ボード (カード性能: 32bit/33MHz PCI)		_	_	_	_	_	0	
N8104-101	高速回線ボード (カード性能: 32bit/33MHz PCI)		_	_	_	_		0	
N8104-102	高速多回線ボ (カード性能:	ード 32bit/33MHz PCI)	_	_	_	_	_	0	

● 標準搭載 ○ 搭載可能 - 搭載不可

- * レーン: 転送性能(転送帯域)を示す。(例)1レーン=2.5Gbps(片方向)、4レーン=10Gbps(片方向) ソケット:コネクタサイズを示す。ソケット数以下のカードが接続可能。 (例) x8ソケット→x1カード、x4カード、x8カードは搭載可能。
- * N8154-20 2.5インチHDDケージを2台搭載する場合に必要。 OSのインストールは標準ケージに搭載したHDDに行い、本RAIDコントローラ配下のHDDにはインストール不可。 本RAIDコントローラはPCI#3スロットにのみ搭載可。BTO組込時はRAIDの設定は行われません。
- * 搭載可能なボードの奥行きサイズはショートサイズの場合173.1mmまで、ロングサイズの場合312mmまで。
- * 各カードの機能詳細についてはテクニカルガイドを参照してください。
- * 異なるカードを実装した場合は低い方の周波数で動作します。
- * 製品名のカッコ内に記載されたカード性能とはカード自身が持つ最高動作性能です。
- * 本体PCIスロットよりもPCIカードの方が動作性能が高い場合は、本体PCIスロット性能で動作します。

PCIスロットのBoot優先順位は以下となります。

PCI#1 → PCI#2 → PCI#3 → PCI#4 → PCI#5 → PCI#6

Bootデバイスを接続しないPCIカードを実装したスロットはOption ROMの展開を[Disabled] に変更してください。[Disabled]にすることで、基本メモリの消費を抑え、装置の起動時間を 短縮することができます。



PCIカードを多く搭載した場合、POSTで以下のメッセージが表示されることがあります。

ERROR


Expansion ROM not initialized - PCI Mass Storage Controller is slot xx. システムBIOSのセットアップ (243ページ) の[Advanced]ー[PCI Configuration] を参照し、設定を変更してください。

標準ネットワークについて

標準ネットワーク(オンボード同士)でAFT/ALBのTeamingを組むことが可能です。ただし、標準ネットワークとオプションLANボードで同一のAFT/ALBのTeamingを組むことはできません。

取り付け


- 1. 158ページを参照して準備をする。
- 2. サイドカバーを取り外す(159ページ参照)。
- 3. 取り付けるスロットと同じ位置 (高さ)にある増設スロットカ バーとネジ1本を外して取り外 す。





取り外した増設スロットカバーは、大切に保管しておいてください。

4. 部品面を下にしてマザーボード上のスロットとボードの接続部分を合わせてゆっくり装置内へ差し込む。





ロングカードの場合は、ボードの右端が本体フレームにあるガイドレールに沿って差し込まれていることを確認してください。

5. ボードの接続部分がスロットに確実に接続するようしっかりとボードを押し込む。



うまくボードを取り付けられないときは、ボードをいったん取り外してから取り付け直してください。ボードに過度の力を加えるとボードを破損するおそれがありますので注意してください。

- 6. ボード左側を手順3で外したネジで固定する。
- 7. 取り外した部品を取り付ける。
- 8. 本装置の電源をONにしてPOSTでエラーメッセージが表示されていないことを確認する。

エラーメッセージが表示された場合は、メッセージをメモした後、「POST中のエラーメッセージ」(385ページ)のエラーメッセージ一覧を参照してください。

9. BIOSセットアップユーティリティを起動して「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。

ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは「Advanced」(254ページ)をご覧ください。

取り外し

ボードの取り外しは、取り付けの逆の手順を行い、増設スロットカバーを取り付けてください。

内蔵/オプションのRAIDコントローラを使用する場合

本体前面にあるハードディスクドライブベイに搭載したハードディスクドライブをRAIDシステムで利用したい場合の方法について説明します。

RAIDシステムの構築には、本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)の機能を利用する方法の他にオプションのRAIDコントローラ (N8103-117A/118A) を利用する方法があります。

₩**○**

- RAIDシステム構成に変更する場合や、RAIDレベルを変更する場合は、 ハードディスクドライブを初期化します。RAIDシステムとして使用するハードディスクドライブに大切なデータがある場合は、バックアップ を別のハードディスクドライブにとってからボードの取り付けやRAID システムの構築を行ってください。
- 論理ドライブは、1台の物理デバイスでも作成できます。
- RAIDシステムでは、ディスクアレイごとに同じ容量、性能(ディスク回転数など)のハードディスクドライブを使用してください。



- 使用できるRAIDレベルやハードディスクドライブなど、それぞれの RAIDコントローラの特徴を理解し、目的にあったRAIDコントローラを 使用してください。
- RAIDO以外の論理ドライブは、ディスクの信頼性が向上するかわりに論理ドライブを構成するハードディスクドライブの総容量に比べ、実際に使用できる容量が小さくなります。

本体装置内蔵のRAIDコントローラ/オプションのRAIDコントローラを利用する場合

本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)およびオプションのRAIDコントローラ(N8103-117A)で内蔵ハードディスクドライブをRAIDシステムのハードディスクドライブとして認識させることができます。

RAIDシステムの構築にはWebBIOSを使用します。詳しくは、「RAIDシステムのコンフィグレーション」(279ページ)を参照してください。



添付の「EXPRESSBUILDER」DVDが提供する「シームレスセットアップ」を使うと自動でRAIDシステムを構築します。また、インストールするオペレーティングシステムがWindows オペレーティングシステムの場合は、オペレーティングシステムのインストールまで切れ目なく自動で行うことができます。

Disk増設ユニットをRAIDシステムにする場合

Disk増設ユニットは、ハードディスクドライブを最大14台取り付けることのできる専用のデバイスです(モデルによって搭載台数が異なる)。オプションのRAIDコントローラ(N8103-115)を取り付けた本装置はこれらのデバイスを1台または2台接続できます。接続台数などの詳しい説明については、RAIDコントローラおよびDisk増設ユニットに添付の説明書を参照してください。



Disk増設ユニットには、ハードディスクドライブが添付されていません。別途 購入してください。 Disk 増設ユニットと接続するためには、オプションのケーブルが必要となる場合があります。 詳しくは、Disk 増設ユニットに添付の説明書を参照してください。

Disk増設ユニットを接続後、RAIDコントローラ上のチップに搭載されているRAIDコンフィグレーションユーティリティを使って、Disk増設ユニットをRAIDシステム(RAID 0、RAID 1、RAID 5)に設定してください。設定の詳細とその方法については、オプションのRAIDコントローラ(N8103-115)に添付の説明書を参照してください。

Disk増設ユニットをRAIDシステムに設定すると、Disk増設ユニットに取り付けたハードディスクドライブのうちのどれかが故障しても、オプションのRAIDコントローラ (N8103-115)が持つ「オートリビルド」機能によってハードディスクドライブを復旧することができます (電源がONのまま故障したハードディスクドライブを交換 (ホットスワップ) してください)。



N8103-115実装時には、休止状態、スタンバイへの移行は行わないでください。


増設バッテリの取り付け

RAIDコントローラ (N8103-115/116A/117A/118A) に増設バッテリを増設する場合、以下の手順に従って取り付けてください。


取り付け

- 1. 158ページを参照して取り外しの準備をする。
- 2. 159ページを参照してサイドカバーを取り外し、フロントマスクを開く。
- RAIDコントローラを取り外し、 増設バッテリに添付されている バッテリ接続ボードをRAIDコン トローラに取り付ける。

RAIDコントローラの取り外しは 214ページを参照してください。



4. バッテリ接続ボードにケーブルを 接続する。






N8103-115の場合、ケーブルは950mm(804-063451-095-A)を使用してください。


5. RAIDコントローラを取り付ける。

RAIDコントローラの取り付けは 214ページを参照してください。




- 6. PCIファンの横からケーブルを装置前面側に通す。
- 7. 増設バッテリにケーブルを取り付 ける。


コネクタとケーブルのマーキング を合わせて接続してください。




8. 本体装置からネジ1本を外してブ ラケットを取り外す。



9. 増設バッテリを手順8.で外したブ ラケットに、増設バッテリに添付 のネジ3本で取り付ける。



10. ブラケットをネジ1本で本体装置 に取り付ける。




- 11. 取り外したレフトサイドカバーを取り付ける。
- 12. フロントマスクを閉じる。

取り外し

増設バッテリの取り外しは、取り付けの逆の手順を行ってください。

プロセッサー (CPU)

標準装備のCPU(Intel® Xeon® Processor)に加えて、もう1つCPUを増設することができます。



マザーボード



- 異なる周波数のCPUが混在しないように、本体装置に搭載可能なCPUを確認してください。
- CPUの増設を行った場合、搭載しているメモリの取り付け位置を変更 しなければなりません。226ページのDIMMの説明を参照し、メモリの 取り付け位置の変更を行ってください。



オプションのCPUの中には異なるレビジョン(ステッピング)のものが含まれている場合があります。異なるレビジョンのCPUを混在して取り付けた場合、Windowsではイベントビューアのシステムログに以下のようなログが表示されますが、動作には問題ありません。




プロセッサーの取り付け

次の手順に従ってCPUを取り付けます。(図はわかりやすくするためにリテンションの一部を省略しています。)




CPUは大変静電気に弱い電子部品です。サーバの金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからCPUを取り扱ってください。また、CPUのピンを素手で触ったり、CPUを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説明は156ページで詳しく説明しています。


- 1. 158ページを参照して準備をする。
- 2. 次の部品を取り外す。
 - サイドカバー(159ページ参照)
 - CPUダクトカバー(161ページ参照)
- 3. CPUソケットの位置を確認する。
- 4. ソケットのレバーを一度押し下げ てフックから解除してレバーを止 まるまでゆっくりと開く。



5. プレートを持ち上げる。



6. ソケットから保護カバーを取り外 す。






- 保護カバーは大切に保管しておいてください。CPUを取り外したとき は必ずCPUの代わりに保護カバーを取り付けてください。
- ソケットの接点が見えます。接点には触れないでください。
- 7. 新しいCPUを取り出し、保護カバーから取り外す。



CPUを持つときは、必ず端を持ってください。CPUの底面(端子部)には触 れないでください。

8. CPUをソケットの上にていねい にゆっくりと置く。


> 親指と人差し指でCPUの端を持っ てソケットに差し込んでくださ い。親指と人差し指がソケットの 切り欠き部に合うようにして持つ と取り付けやすくなります。





- CPUの切り欠きとソケットのキー部を合わせて差し込んでください。
- CPUを傾けたり、滑らせたりせずにソケットにまっすぐ下ろしてくださ い。

9. CPUを軽くソケットに押しつけ てからプレートを閉じる。



10. レバーを倒して固定する。



11. ヒートシンクを取り付ける。

ヒートシンクの取り付けは、「ヒートシンクの取り付け(224ページ)」を参照して ください。



CPUの増設を行った場合、搭載しているメモリの取り付け位置を変更しなけ ればなりません。226ページのDIMMの説明を参照し、メモリの取り付け位置 の変更を行ってください。

- 12. 取り外した部品を取り付ける。
- 13. 「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。 ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは254ページをご覧ください。
- 14. Windows環境のシステムで、1CPU構成の本装置にCPUを増設し、2つ以上の CPUで運用する場合に以下の手順を行う。

デバイスマネージャの「コンピュータ」のドライバが「ACPIシングルプロセッサ PC」になっている場合は「ACPIマルチプロッサPC」に変更し、メッセージに従っ て再起動後、システムのアップデート(89ページ)を行います。

プロセッサーの取り外し

CPUを取り外すときは、「プロセッサーの取り付け」の手順1~3を参照して取り外しの準備を した後、手順10~4の逆の手順を行ってください。ヒートシンクはヒートシンクを水平に少し ずらすようにして動かしてから取り外してください(この後の「重要」の2項を参照してくだ さい)。

重要

- CPUの故障以外で取り外さないでください。
- 運用後は熱によってヒートシンクの底にあるクールシートがCPUに粘 着している場合があります。ヒートシンクを取り外す際は、左右に軽く 回して、ヒートシンクがCPUから離れたことを確認してから行ってく ださい。CPUに粘着したままヒートシンクを取り外すとCPUやソケッ トを破損するおそれがあります。

CPUの取り外し(または交換)後に次の手順を行ってください。

- 1. **CPUを交換した場合、SETUPを起動して**「Main」 「Processor Settings」の 順でメニューを選択し、増設したCPUのID、L2 Cache SizeおよびL3 Cache Size が正常になっていることを確認する(252ページ参照)。
- 2. 「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。 ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは254ページをご覧ください。




CPUを取り外した場合、搭載しているメモリの取り付け位置を変更しなけれ ばなりません。226ページのDIMMの説明を参照し、メモリの取り付け位置の 変更を行ってください。


ヒートシンクの取り付け

次の手順に従ってヒートシンクを取り付けます。


1. ヒートシンクの保護カバーを外 す。



2. ヒートシンクをCPUの上に置く。



- 3. ヒートシンクをネジで固定する。
 - ネジは、たすきがけの順序で4つを 仮止めした後に本締めしてくださ (10
- 4. ヒートシンクがマザーボードと水 平に取り付けられていることを確 認する。






- 斜めに傾いているときは、いったんヒートシンクを取り外してから、も う一度取り付け直してください。 水平に取り付けられない原因には次のことが考えられます。
 - CPUが正しく取り付けられていない。
 - ネジで完全に固定されていない。
- 固定されたヒートシンクを持って動かさないでください。

ヒートシンクの取り外し

ヒートシンクを取り外すときは、取り付けの逆の手順を行ってください。

DIMM

DIMM(Dual Inline Memory Module)は、本装置のマザーボード上のDIMMソケットに取り付けます。マザーボード上にはDIMMを取り付けるソケットが12個あります。





メモリは最大192GB(16GB×12枚)まで増設できます (標準装備のDIMMも交換が必要)。標準出荷構成では、CPU1-DIMM1とCPU1-DIMM2に1GBのDIMMを搭載しています。



- DIMMは大変静電気に弱い電子部品です。装置の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからボードを取り扱ってください。また、ボードの端子部分や部品を素手で触ったり、ボードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説明は156ページで詳しく説明しています。
- 指定以外のDIMMを使用しないでください。サードパーティのDIMMなどを取り付けると、DIMMだけでなくマザーボードが故障するおそれがあります。また、これらの製品が原因となった故障や破損についての修理は保証期間中でも有料となります。次に示すモデルをお買い求めください(2009年10月現在)。
 - N8102-330 1GB増設メモリボード
 - N8102-331 2GB増設メモリボード
 - N8102-332 4GB増設メモリボード
 - N8102-333 8GB増設メモリボード
 - N8102-338 16GB増設メモリボード
 - N8102-356 2GB増設メモリボード(1GB 2枚組)N8102-357 4GB増設メモリボード(2GB 2枚組)
 - N8102-358 8GB増設メモリボード(4GB 2枚組)
 - N8102-359 16GB増設メモリボード(8GB 2枚組)
 - N8102-360 32GB増設メモリボード(16GB2枚組)

DIMMの増設順序

1CPU構成時と2CPU構成時でメモリの増設順序が違います。 1CPU構成時はDIMMスロット番号の小さい順に増設してください。 2CPU構成時は各CPUのDIMMスロット番号の小さい順に交互に増設してください。 容量の大きいメモリからスロット番号の小さい順に増設してください。


2CPU実装時は、ESMPROでの表示位置と実際の実装位置が異なります。

1CPU時

		実装位置	ESMPRO表示
_	1枚目:	CPU1_DIMM1スロット	メモリ1
_	2枚目:	CPU1_DIMM2スロット	メモリ2
_	3枚目:	CPU1_DIMM3スロット	メモリ3
_	4枚目:	CPU1_DIMM4スロット	メモリ4
_	5枚目:	CPU1_DIMM5スロット	メモリ5
_	6枚目:	CPU1_DIMM6スロット	メモリ6


2CPU時

		実装位置	ESMPRO表示
_	1枚目:	CPU1_DIMM1スロット	メモリ1
_	2枚目:	CPU2_DIMM1スロット	メモリ7
_	3枚目:	CPU1_DIMM2スロット	メモリ2
_	4枚目:	CPU2_DIMM2スロット	メモリ8
_	5枚目:	CPU1_DIMM3スロット	メモリ3
_	6枚目:	CPU2_DIMM3スロット	メモリ9
_	7枚目:	CPU1_DIMM4スロット	メモリ4
_	8枚目:	CPU2_DIMM4スロット	メモリ10
_	9枚目:	CPU1_DIMM5スロット	メモリ5
_	10枚目:	CPU2_DIMM5スロット	メモリ11
_	11枚目:	CPU1_DIMM6スロット	メモリ6
_	12枚目:	CPU2_DIMM6スロット	メモリ12





- CPU2を実装していない場合、CPU2_DIMM1~6は使用できません。
- メモリボードを増設時は必ず容量の大きいメモリから、DIMM番号の小さい順に増設してください。





- メモリミラーリングおよびロックステップ(x8 SDDC)機能を利用する場合の構成については235ページを参照してください。
- 出荷時の2枚の1GB DIMMメモリおよび1GB増設メモリボードはx4 SDDCに対応しておりません。メモリRAS機能を利用する場合は、2GB/4GB/8GB増設メモリボードを搭載する必要があります。

メモリクロック

CPUと8GB増設メモリボードの搭載有無により、メモリクロックが異なります。

Xeon E5502/E5504


搭載するメモリによらず、800MHzのメモリクロックで動作します。

Xeon E5520/X5550/X5570

以下の条件を満たす場合は、800MHzのメモリクロックで動作します。それ以外の場合 は、1066MHzのメモリクロックで動作します。なお、メモリクロックはCPU単位で固定 となります。

【条件】

8GB増設メモリボードを増設していて、かつCPUあたり4枚以上のメモリを搭載してい



メモリRAS機能

本装置ではメモリRAS機能として「標準機能(x4 SDDC ECCメモリ)」、「メモリミラーリン グ機能」と「ロックステップ(x8 SDDC ECCメモリ)機能」を持っています。 ただしメモリ ミラーリングとロックステップ機能を利用する場合には、「メモリ機能の利用」(232ページ) を参照してください。


取り付け

次の手順に従ってDIMMを取り付けます。



本装置では、ロープロファイル(DIMMボードの高さが30mm(1.2インチ)以下)タイプのDIMMのみをサポートしています。それ以外(それ以上高い)DIMMはサポートしていません。

- 1. 158ページを参照して準備をする。
- 2. サイドカバーを取り外す(159ページ参照)。
- 3. CPUダクトカバーを取り外す(161ページ参照)。
- 4. DIMMをソケットにまっすぐ押し 込む。





- DIMMの向きに注意してください。DIMMの端子側には誤挿入を防止するための切り欠きがあります。
- ソケットに押し込むときは過度の力を加えないでください。ソケットや 端子部分を破損するおそれがあります。

DIMMがDIMMソケットに差し込まれるとレバーが自動的に閉じます。

- 5. 取り外した部品を取り付ける。
- 6. POSTの画面でエラーメッセージが表示されていないことを確認する。 POSTのエラーメッセージの詳細については385ページを参照してください。
- 7. SETUPを起動して「Advanced」 「Memory Configuration」の順でメニューを選択し、増設したDIMMのステータス表示が「Normal」になっていることを確認する(255ページ参照)。
- 8. 「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。 ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは254ページをご覧ください。
- 9. ページングファイルサイズを推奨値(搭載メモリx1.5)以上に設定する。

Windowsオペレーティングシステムを使用している場合は「メモリダンプ(デバッグ情報)の設定」(90ページ)を参照してください。その他のオペレーティングシステムの場合は、オペレーティングシステムに付属の説明書を参照するか、お買い求めの販売店または保守サービス会社までお問い合わせください。


取り外し

次の手順に従ってDIMMを取り外します。



故障したDIMMを取り外す場合は、POSTやESMPROで表示されるエラーメッ ジを確認して、取り付けているDIMMソケットを確認してください。

- 1. 158ページを参照して準備をする。
- 2. サイドカバーを取り外す(159ページ参照)。
- 3. CPUダクトカバーを取り外す(161ページ参照)。
- 4. 取り外すDIMMのソケットの両側 にあるレバーを左右にひろげる。 ロックが解除されDIMMを取り外 せます。



- 5. 取り外した部品を取り付ける。
- 6. 本装置の電源をONにしてPOST でエラーメッセージが表示されていないことを確認する。

エラーメッセージが表示された場合は、メッセージをメモした後、385ページのエ ラーメッセージ一覧を参照してください。

- 7. SETUPを起動して「Advanced」 「Memory Configuration」 「Memory Retest」を「Yes」に設定し、取り外したDIMMのエラー情報をクリアする (255ページ参照)。
- 8. 「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。 ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは254ページをご覧ください。


メモリ機能の利用


本製品には、メモリRAS機能として「標準機能(x4 SDDC ECCメモリ)」、「メモリミラーリング機能」と「ロックステップ(x8 SDDC ECCメモリ)機能」を持っています。SDDC (Single Device Correction) はメモリ障害(複数ビット障害)を自動的に修正する機能となります。



- メモリRAS機能を利用する場合は、2GB/4GB/8GB/16GB増設メモリボードを搭載する必要があります。標準出荷時の2枚の1GB DIMMメモリおよび1GB増設メモリボード搭載時は、x4 SDDC機能は利用できません。
- 標準掲載のメモリは「メモリミラーリング機能」、「ロックステップ機能」を同時に使用することはできません。
- メモリミラーリグおよびロックステップ(x8 SDDC)機能を利用する には次の増設メモリボードを搭載する必要があります。
 - N8102-356
 - N8102-357
 - N8102-358
 - N8102-359
 - N8102-360

本製品のマザーボード内にはメモリを制御するための「メモリチャネル」が下図のように2系 統に分かれています。






「メモリミラーリング機能」と「ロックステップ機能」はメモリチャネル間でのメモリの死活 監視と切り替えを行うことによって冗長性を保つ機能です。

メモリミラーリング機能

メモリミラーリング機能とは、2つのメモリチャネル間 (チャネル0とチャネル1)で対応する2 つのGroupのDIMM(ミラーセット)に同じデータを書き込むことにより冗長性を持たせる機 能です。



メモリミラーリング機能はチャネル0とチャネル1を使用します。メモリミ ラー構成時、各 CPU のメモリチャネル 2 (CPU1-DIMM3/6、CPU2-DIMM3/6) は使用できません。





オペレーティングシステムからは、物理容量の半分の容量のメモリとして認識 されます。


この機能を利用するための条件は次のとおりです。

- ミラーセットを構成するメモリソケット(2つ)にメモリを搭載してください。
- 搭載するメモリは同じ容量のものを使用してください。

● 「システムBIOSのセットアップ (SETUP)」(243ページ) を参照して、SETUPを起動したら、次のメニューのパラメータを変更し、設定を保存してSETUPを終了してください。

「Advanced」→「Memory Configurationサブメニュー」→「Memory RAS Mode」
→「Mirror」

● メモリは次の順序で搭載してください。



2CPU構成をとっている場合も増設CPU側のメモリ 搭載順序は同じように搭載してください。

次のようなミラーリングは構築できません。

● 同一メモリチャネル内でのメモリミラーリング

メモリミラー設定に関する注意事項


メモリミラーを構築した状態で、メモリミラー構成とならないようなメモリ増設や、メモリミラーが崩れるようなメモリの取り外しを行なった場合は、メモリはIndependent構成となり、BIOS Setupメニューの「Memory RAS Mode」メニューは "Independent" と表示されます。


ロックステップ機能(x8 SDDC)

ロックステップ機能(x8 SDDC)では、2つのメモリチャネル間(チャネル0とチャネル1)の対応 する2つのGroupのDIMMを多重化して並列して動作させることでx8 SDDC(x8 Single Device Data Correction)を実現します。x8 SDDCによって、1つのデバイスで1~8データビッ トのエラー検出・訂正機能をサポートします。

重要

ロックステップ機能はチャネル0とチャネル1を使用します。メモリミラー構 成時、各CPUのメモリチャネル2(CPU1-DIMM3/6、CPU2-DIMM3/6) は使用できません。






この機能を利用するための条件は次の通りです。

- 並列動作をさせる2つのメモリをメモリソケットに搭載してください。
- 搭載するメモリは同じ容量のものを使用してください。
- 「システムBIOSのセットアップ (SETUP)」(243ページ)を参照して、SETUPを起動し たら、次のメニューのパラメータを変更し、設定を保存してSETUPを終了してくださ ()0

「Advanced」→「Memory Configurationサブメニュー」→「Memory RAS Mode」→ [Lock Step]

● メモリは次の順序で搭載してください。



次のようなミラーリングは構築できません。

- 異なるメモリコントローラ (CPU) のメモリチャネルでのロックステップ
- 同一メモリチャネル内でのロックステップ

ロックステップ設定に関する注意事項

ロックステップを構築した状態で、ロックステップ構成とならないようなメモリ増設や、ロックステップが崩れるようなメモリの取り外しを行なった場合は、メモリはIndependent構成となり、BIOS Setupメニューの「Memory RAS Mode」メニューは "Independent" と表示されます。

ケーブル接続


本装置のケーブル接続を示します。

インタフェースケーブル

装置内部および装置外部とのインタフェースケーブルの接続の一例を示します。


標準構成

標準構成での接続例です。マザーボード上のボード装着コネクタ (PCIe #6)はハードディスク ドライブを搭載するハードディスクドライブベイに接続されています。



3.5インチHDDケージを増設する場合

3.5インチHDDを5台以上搭載する場合には、この構成パターンとなります。 マザーボード上のボード装着コネクタ (PCIe #6)はハードディスクドライブを搭載するオプションの3.5インチHDDケージに接続します。



内蔵SCSIファイルデバイスを搭載した場合

内蔵SCSIファイルデバイスを搭載する場合は、別売のSCSIコントローラとSCSIケーブルが必 要です。




- 搭載できるSCSIデバイスは2台までです。
- 内蔵SCSIデバイス(ハーフハイト)を2台搭載する場合、標準搭載の 光ディスクドライブを5インチベイ最上段に移動してください。

接続可能なSCSIコントローラ: N8103-75、N8103-95 使用するSCSIケーブル: K410-68A(00)内蔵SCSIケーブル

K410-68A(00)内蔵SCSIケーブルは、終端コネクタが取り付けられています。接続している デバイスすべて終端の設定を「無効」にしてください。各種設定については、デバイスに添付 の説明書を参照してください。

ファイルデバイスは、SCSI転送レートの設定などをしておく必要があります。転送レートに ついてはデバイスに添付の説明書を参照してください。設定は、SCSIコントローラのBIOS ユーティリティを使用します。詳しくは、SCSIコントローラに添付の説明書を参照してくだ さい。



Disk増設ユニットをRAIDシステムにする場合

Disk増設ユニットは、ハードディスクドライブを最大14台取り付けることのできる専用のデバイスです(モデルによって搭載台数が異なる)。オプションのRAIDコントローラ(N8103-115)を取り付けた本装置はこれらのデバイスを1台または2台接続できます。接続台数などの詳しい説明については、RAIDコントローラおよびDisk増設ユニットに添付の説明書を参照してください。



Disk増設ユニットには、ハードディスクドライブが添付されていません。別途 購入してください。


Disk 増設ユニットと接続するためには、オプションのケーブルが必要となる場合があります。 詳しくは、Disk 増設ユニットに添付の説明書を参照してください。

Disk増設ユニットを接続後、「WebBIOS」や、「Universal RAID Utility」を使って、Disk増設ユニットをRAIDシステム(RAID 0、RAID 1、RAID 5)に設定してください。設定の詳細とその方法については、オプションのRAID コントローラ(N8103-115)に添付の説明書、「3ソフトウェア編 Universal RAID Utility」(364ページ)を参照してください。

Disk増設ユニットをRAIDシステムに設定すると、Disk増設ユニットに取り付けたハードディスクドライブのうちのどれかが故障しても、オプションのRAIDコントローラ(N8103-115)が持つ「オートリビルド」機能によってハードディスクドライブを復旧することができます(電源がONのまま故障したハードディスクドライブを交換(ホットスワップ)してください)。

M-O 重要

N8103-115実装時には、休止状態、スタンバイへの移行は行わないでください。




電源ケーブル

本体内部の電源ユニットの接続の一例を示します。

標準構成


本体内蔵の電源ユニットの電源ケーブルにはコネクタ番号が印刷されています (Pnn·nn: 数 字)。コネクタ番号と接続される内蔵デバイスは以下のとおりです。



━ 電源ケーブル

3.5インチHDDケージを増設した構成

本体内蔵の電源ユニットの電源ケーブルにはコネクタ番号が印刷されています (Pnn·nn: 数字)。コネクタ番号と接続される内蔵デバイスは以下のとおりです。



----- 電源ケーブル

システムBIOSのセットアップ (SETUP)

Basic Input Output System (BIOS) の設定方法について説明します。

本装置を導入したときやオプションの増設/取り外しをするときはここで説明する内容をよく 理解して、正しく設定してください。

SETUPはハードウェアの基本設定をするためのユーティリティツールです。このユーティリ ティは本体内のフラッシュメモリに標準でインストールされているため、専用のユーティリ ティなどがなくても実行できます。

SETUPで設定される内容は、出荷時に最も標準で最適な状態に設定していますのでほとんど の場合においてSETUPを使用する必要はありませんが、この後に説明するような場合など必 要に応じて使用してください。

- SETUPの操作は、システム管理者(アドミニストレータ)が行ってく ださい。
- SETUPでは、パスワードを設定することができます。パスワードには、 [Supervisor] と [User] の2つのレベルがあります。[Supervisor] レベルのパスワードでSETUPを起動した場合、すべての項目の変更が できます。「Supervisor」のパスワードが設定されている場合、 「User」レベルのパスワードでは、設定内容を変更できる項目が限られ ます。
- OS (オペレーティングシステム) をインストールする前にパスワード を設定しないでください。
- SETUPは、最新のバージョンがインストールされています。このため 設定画面が本書で説明している内容と異なる場合があります。設定項目 については、オンラインヘルプを参照するか、保守サービス会社に問い 合わせてください。
- SETUPはExitメニューまたは<Esc>、<F10>キーで必ず終了してく ださい。SETUPを起動した状態でパワーオフ、リセットを行った場合 にはSETUPの設定が正しく更新されないことがあります。

起動

本体の電源をONにするとディスプレイ装置の画面にPOST (Power On Self-Test) の実行内容が表示されます。「NEC」ロゴが表示された場合は、<Esc>キーを押してください。

しばらくすると、次のメッセージが画面左下に表示されます。

Press <F2> to enter SETUP

ここで<F2>キーを押すと、SETUPが起動してMainメニュー画面を表示します。

以前にSETUPを起動してパスワードを設定している場合は、パスワードを入力する画面が表示されます。パスワードを入力してください。

Enter password [

]

パスワードの入力は、3回まで行えます。3回とも誤ったパスワードを入力すると、本装置は動作を停止します(これより先の操作を行えません)。電源をOFFにしてください。



パスワードには、「Supervisor」と「User」の2種類のパスワードがあります。「Supervisor」では、SETUPでのすべての設定の状態を確認したり、それらを変更したりすることができます。「User」では、確認できる設定や、変更できる設定に制限があります。

キーと画面の説明

キーボード上の次のキーを使ってSETUPを操作します(キーの機能については、画面下にも 表示されています)。



* 自動的にコンフィグレーションされたものや検出されたもの、情 報の表示のみやパスワードの設定により変更が許可されていない 項目はグレーアウトされた表示になります。

□ カーソルキー (↑、↓)

画面に表示されている項目を選択します。文字の表示が反転している項目が現在選 択されています。

- □ カーソルキー (←、→)
 - MainやAdvanced、Security、Server、Boot、Exitなどのメニューを選択します。
- □ <->+-/<+>+-

選択している項目の値(パラメータ)を変更します。サブメニュー(項目の前に 「▶」がついているもの)を選択している場合、このキーは無効です。

□ <Enter>‡−

選択したパラメータの決定を行うときに押します。

- □ <Esc>+-
 - ひとつ前の画面に戻ります。押し続けると「Exit」メニューに進みます。
- □ <F9>±-

現在表示している項目のパラメータをデフォルトのパラメータに戻します(出荷時 のパラメータと異なる場合があります)。

□ <F10>‡-

設定したパラメータを保存してSETUPを終了します。

設定例

次にソフトウェアと連携した機能や、システムとして運用するときに必要となる機能の設定例を示します。

日付・時刻関連

[Main] → [System Time], [System Date]

UPS関連

UPSと電源連動(リンク)させる

- UPSから電源が供給されたら常に電源をONさせる 「Server | → 「AC-LINK | → 「Power On |
- POWERスイッチを使ってOFFにしたときは、UPSから電源が供給されても電源を OFFのままにする

 $\lceil \text{Server} \rfloor \rightarrow \lceil \text{AC-LINK} \rfloor \rightarrow \lceil \text{Last State} \rfloor$

UPSから電源が供給されても電源をOFFのままにする 「Server」→「AC-LINK」→「Stay Off」

起動関連

本体に接続している起動デバイスの順番を変える

「Boot」→起動順序を設定する

POSTの実行内容を表示する

「Advanced」→「Boot-time Diagnostic Screen」→「Enabled」
「NEC」ロゴの表示中に<Esc>キーを押しても表示させることができます。

リモートウェイクアップ機能を利用する

モデムから: 「Advanced」→ 「Advanced Chipset Control」

→ [Wake on Ring] → [Enabled]

RTCのアラームから: 「Advanced」 → 「Advanced Chipset Control」

→ [Wake on RTC Alarm] → [Enabled]

HWコンソール端末から制御する


「Server」→「Console Redirection」→ それぞれの設定をする

メモリ関連

搭載しているメモリ(DIMM) の状態を確認する

「Advanced」→「Memory Configuration」→「DIMM Group #n Status」→表示を確 認する

画面に表示されている DIMMグループとマザーボード上のソケットの位置は以下のよう に対応しています。



メモリ(DIMM) のエラー情報をクリアする

「Advanced」→「Memory Configuration」→「Memory Retest」→ 「Yes」→再起動 するとクリアされる

CPU関連

搭載しているCPUの状態を確認する

「Main」→「Processor Settings」→ 表示を確認する

画面に表示されている CPU番号とマザーボード上のソケットの位置は上図のように対応 しています。

<u>キーボード関連</u>

Numlockを設定する

「Advanced | → 「NumLock | → 「On | (有効) / 「Off | (無効:初期値)

イベントログ関連

イベントログをクリアする

 $\lceil \text{Server} \rfloor \rightarrow \lceil \text{Event Log Configuration} \rfloor \rightarrow \lceil \text{Clear All Event Logs} \rfloor \rightarrow \lceil \text{Enter} \rfloor \rightarrow \lceil \text{Yes} \rfloor$

セキュリティ関連

BIOSレベルでのパスワードを設定する

「Security」→ 「Set Supervisor Password」→ パスワードを入力する 管理者パスワード (Supervisor)、ユーザーパスワード (User) の順に設定します

外付けデバイス関連

I/Oポートに対する設定をする

「Advanced」→ 「Peripheral Configuration」 → それぞれのI/Oポートに対して設定をする

内蔵デバイス関連

本装置内蔵のPCIデバイスに対する設定をする

「Advanced」→「PCI Configuration」→ それぞれのデバイスに対して設定をする

RAIDコントローラボードを取り付ける

「Advanced」→「PCI Configuration」→「PCI Slot n Option ROM」→「Enabled」
n: PCIスロットの番号

ハードウェアの構成情報をクリアする(内蔵デバイスの取り付け/取り外しの後)

「Advanced」→ 「Reset Configuration Data」 → 「Yes」 → 再起動するとクリアされる

設定内容のセーブ関連

BIOSの設定内容を保存する

「Exit] → 「Exit Saving Changes」

変更したBIOSの設定を破棄する

「Exit」→「Exit Discarding Changes」または「Discard Changes」

BIOSの設定をデフォルトの設定に戻す(出荷時の設定とは異なる場合があります)

「Exit」 → 「Load Setup Defaults」

現在の設定内容を保存する

[Exit] → [Save Changes]

現在の設定内容をカスタムデフォルト値として保存する

「Exit」→ 「Save Custom Defaults」

カスタムデフォルト値をロードする

[Exit] → [Load Custom Defaults]

パラメータと説明


SETUPには大きく6種類のメニューがあります。

- Mainメニュー (→251ページ)
- Advancedメニュー (→254ページ)
- Securityメニュー (→260ページ)
- Serverメニュー (→264ページ)
- Bootメニュー (→272ページ)
- Exitメニュー (→273ページ)

このメニューの中からサブメニューを選択することによって、さらに詳細な機能の設定ができます。次に画面に表示されるメニュー別に設定できる機能やパラメータ、出荷時の設定を説明をします。

Main

SETUPを起動すると、はじめにMainメニューが表示されます。項目の前に「▶」がついてい るメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。



Mainメニューの画面上で設定できる項目とその機能を示します。

項目	パラメータ	説 明
System Time	HH:MM:SS	時刻の設定をします。
System Date	MM/DD/YYYY	日付の設定をします。
Hard Disk Pre-Delay	[Disabled]	POST中に初めてIDEデバイスへアクセスす
	3 Seconds	る時に設定された時間だけ待ち合わせを行
	6 Seconds	います。
	9 Seconds	
	12 Seconds	
	15 Seconds	
	21 Seconds	
	30 Seconds	
SATA Port 0	_	それぞれのチャネルに接続されているデバ
SATA Port 1		イスの情報をサブメニューで表示します。
SATA Port 2		一部設定を変更できる項目がありますが、
SATA Port 3		出荷時の設定のままにしておいてください。
SATA Port 4		
SATA Port 5		
Processor Settings	_	プロセッサ(CPU)に関する情報や設定をする
		画面を表示します(252ページ参照)。
Language	(English)	SETUPで表示する言語を選択します。
	Français	
	Deutsch	
	Español	
	Italiano	

]: 出荷時の設定



BIOSのパラメータで時刻や日付の設定が正しく設定されているか必ず確認してください。次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認・調整をしてください。


- 装置の輸送後
- 装置の保管後
- ◆ 装置の動作を保証する環境条件(温度:10℃~35℃・湿度:20%~80%)から外れた条件下で休止状態にした後

システム時計は毎月1回程度の割合で確認してください。また、高い時刻の精度を要求するようなシステムに組み込む場合は、タイムサーバ(NTPサーバ)などを利用して運用することをお勧めします。

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合は、お買い求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。

Processor Settingsサブメニュー

Mainメニューで「Processor Settings」を選択すると、以下の画面が表示されます。



項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
Processor Speed Setting	_	搭載しているプロセッサのクロック速度を
		表示します。
Processor 1 CPU ID	数値(0xxx)	数値の場合はプロセッサ1のIDを示します。
	Disabled	「Disabled」はプロセッサの故障、「Not
	Not Installed	Installed」は取り付けられていないことを示
		します(表示のみ)。
Processor 1 L2 Cache	_	プロセッサ1の二次キャッシュサイズを表示
		します(表示のみ)。
Processor 1 L3 Cache	_	プロセッサ1の三次キャッシュサイズを表示
		します(表示のみ)。
Processor 2 CPU ID	数値(0xxx)	数値の場合はプロセッサ2のIDを示します。
	Disabled	「Disabled」はプロセッサの故障、「Not
	Not Installed	Installed」は取り付けられていないことを示
		します(表示のみ)。


項目	パラメータ	説 明
Processor 2 L2 Cache	_	プロセッサ2の二次キャッシュサイズを表示
		します(表示のみ)。
Processor 2 L3 Cache	_	プロセッサ2の三次キャッシュサイズを表示
		します(表示のみ)。
Active Processor Cores	[ALL]	プロセッサ内部の有効なCore数を設定しま
	1	す。
	2	
Hyper-Threading	Disabled	1つの物理CPUを2つの論理CPUとしてみせ
Technology	[Enabled]	て動作する機能です。本機能をサポートし
		たプロセッサーが搭載された場合にのみ表
		示され、設定できます。
Execute Disable Bit	Disabled	Execute Disable Bit機能をサポートしている
	[Enabled]	CPUのみ表示されます。この機能を使用す
		るかどうかを設定します。
Intel SpeedStep(R)	Disabled	インテルプロセッサーが提供する
Technology	(Enabled)	SpeedStep機能の有効/無効を設定します。
		本機能をサポートしたプロセッサーが搭載
		された場合にのみ表示され、設定できます。
Turbo Boost Technology	Disabled	Intel®Turbo Boost Technology機能の
	(Enabled)	有効/無効を設定します。
C1 Enhanced Mode	Disabled	C1 Enhancedモードの有効/無効を設定しま
	(Enabled)	す。
Virtualization Technology	Disabled	インテルプロセッサーが提供する「仮想化
	(Enabled)	技術」の機能の有効/無効を設定します。
Hardware Prefetcher	Disabled	ハードウェアのプリフェッチャの有効/無効
	[Enabled]	を設定します。
Adjacent Cache Line	Disabled	メモリからキャッシュへのアクセスの最適
Prefetch	[Enabled]	化の有効/無効を設定します。

[]: 出荷時の設定

Advanced

カーソルを「Advanced」の位置に移動させると、Advancedメニューが表示されます。

項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。



項目については次の表を参照してください。

項 目	パラメータ	説 明
Boot-time Diagnostic Screen	[Disabled] Enabled	「Enabled」に設定すると、POSTの内容を 画面に表示します。「Disabled」に設定する とNECロゴでPOSTの表示を隠します。 Console Redirection中は「Disabled」に設 定できません。
Reset Configuration Data	[No] Yes	Configuration Data(POSTで記憶している システム情報)をクリアするときは「Yes」 に設定します。装置の起動後にこのパラ メータは「No」に切り替わります。
NumLock	On [Off]	システム起動時にNumlockの有効/無効を設 定します。
Memory/Processor Error	(Boot) Halt	POSTでメモリまたはプロセッサに異常を検出した際のPOST終了後の動作を選択します。 「Boot」でオペレーティングシステムをそのまま起動します。「Halt」で動作を停止します。


]: 出荷時の設定



Reset Configuration Dataを「Yes」に設定すると、ブートデバイスの情報もクリアされます。Reset Configuration Dataを「Yes」に設定する前に、必ず設定されているブートデバイスの順番を記録し、Exit Saving Changesで再起動後、BIOS セットアップメニューを起動して、ブートデバイスの順番を設定し直してください。

Memory Configurationサブメニュー

Advancedメニューで「Memory Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。



項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
Installed memory	_	基本メモリの容量を表示します。
Available under 4GB	_	4GB以下の領域で使用可能なメモリ容量を
		表示します(表示のみ)。
CPU1_DIMM 1-6 Status	Normal	メモリの現在の状態を表示します。
CPU2_DIMM 1-6 Status	Disabled	「Normal」はメモリが正常であることを示し
	Not Installed	ます。「Disabled」は故障していることを、
	Error	「Not Installed」はメモリが取り付けられて
		いないことを、「Error」はメモリの強制起動 を示します (表示のみ)。
		をかしょす(衣小のの)。 表示とDIMMソケットは同じ名称になってい
		ます。
Memory Retest	[No]	メモリのエラー情報をクリアし、次回起動
	Yes	時にすべてのDIMMに対してテストを行いま
		す。このオプションは次回起動後に自動的
		に「No」に切り替わります。
Extended RAM Step	1MB	「1MB」は1M単位にメモリテストを行いま
	1KB	す。「1KB」は1K単位にメモリテストを行い
	Every Location	ます。「Every Location」はすべてにメモリ
	[Disabled]	テストを行います。メモリテスト中はス
		ペースキーのみ有効となり <f2>、<f4>、</f4></f2>
	CI 1 12	<f12>、<esc>キーは無視されます。 **********************************</esc></f12>
Memory RAS Mode	[Independent]	メモリのRASモードを設定します。機能の
	Mirror	詳細については、「メモリ機能の利用」(232 ページ) を参照してください。
NILINAA oonfiguration	LockStep	,,
NUMA configuration	[Disabled]	Non-Uniform Memory Access機能の有効/
	Enabled	無効を設定します。

]: 出荷時の設定

PCI Configurationサブメニュー

Advanced メニューで「PCI Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

Pho	penixBIOS Setup Utility	
Advanced		
PCI Configur	ation	Item Specific Help
➤ Onboard Video Controller ➤ Onboard LAN PCI Slot 1 Option ROM: PCI Slot 2 Option ROM: PCI Slot 3 Option ROM: PCI Slot 4 Option ROM: PCI Slot 5 Option ROM: PCI Slot 6 Option ROM:	[Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled]	Additional setup menus to configure onboard Video controller.
F1 Help ↑↓ Select Item Esc Exit ← Select Menu	– /+ Change Values Enter Select ▶ Sub-Mer	the state of the s

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
PCI Slot 1~6 Option ROM	(Enabled)	PCIボード上のオプションROMの展開を有効
	Disabled	にするか無効にするかを設定します。

[]: 出荷時の設定



RAIDコントローラやLANボード(ネットワークブート)、Fibre Channelコントローラで、OSがインストールされたハードディスクドライブを接続しない場合は、そのPCIスロットのオプションROM展開を「Disabled」に設定してください。

Onboard Video Controllerサブメニュー

項目	パラメータ	説 明
VGA Controller	Disabled	オンボード上のビデオコントローラの有効/
	(Enabled)	無効を設定します。
Onboard VGA Option ROM	[Auto]	オンボード上のビデオコントローラのROM
Scan	Force	展開を自動にするか強制的にするかを選択
		します。

]: 出荷時の設定


Onboard LANサブメニュー

項 目	パラメータ	説 明
LAN Controller	Disabled	オンボード上のLANコントローラの有効/無
	(Enabled)	効を設定します。
LAN1 Option ROM Scan	(Enabled)	オンボード上のLANコントローラ1のBIOS
	Disabled	の展開の有効/無効を設定します。
LAN2 Option ROM Scan	(Enabled)	オンボード上のLANコントローラ2のBIOS
	Disabled	の展開の有効/無効を設定します。

[]: 出荷時の設定

Peripheral Configurationサブメニュー

Advancedメニューで「Peripheral Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。





割り込みベースI/Oアドレスが他と重複しないように注意してください。設定 した値が他のリソースで使用されている場合は黄色の「*」が表示されます。 黄色の「*」が表示されている項目は設定し直してください。


項目	パラメータ	説 明
Serial Port A	Disabled	シリアルポートAの有効/無効を設定します。
	(Enabled)	
Base I/O address	[3F8h]	シリアルポートAのためのベースI/Oアドレ
	2F8h	スを設定します。
	3E8h	
	2E8h	
Interrupt	IRQ 3	シリアルポートAのための割り込みを設定し
	[IRQ 4]	ます。
Serial Port B	Disabled	シリアルポートBの有効/無効を設定します。
	[Enabled]	
Base I/O address	3F8h	シリアルポートBのためのベースI/Oアドレ
	[2F8h]	スを設定します。
	3E8h	
	2E8h	

項目	パラメータ	説明
Interrupt	[IRQ 3]	シリアルポートBのための割り込みを設定し
	IRQ 4	ます。
USB 2.0 Controller	Disabled	USB2.0の有効/無効を設定します。
	(Enabled)	

[]: 出荷時の設定

Advanced Chipset Controlサブメニュー

Advanced メニューで「Advanced Chipset Control」を選択すると、以下の画面が表示され ます。



項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
Multimedia Timer	Disabled	マルチメディアに対応するためのタイマー
	(Enabled)	の有効/無効を設定します。
Intel(R) I/OAT	Disabled	Intel I/Oアクセラレーションテクノロジ機能
	[Enabled]	の有効/無効の設定をします。
Intel(R) VT-d	Disabled	インテルチップセットが提供する「Intel(R)
	(Enabled)	Virtualization Technology for Directed I/OJ
		の有効/無効を設定します。この機能に対応
		しているプロセッサの場合に表示されます。
Wake On LAN/PME	Disabled	ネットワークを介したリモートパワーオン
	(Enabled)	機能の有効/無効を設定します。
Wake On Ring	[Disabled]	シリアルポート(モデム)を介したリモー
	Enabled	トパワーオン機能の有効/無効を設定しま
		す。
Wake On RTC Alarm	[Disabled]	リアルタイムクロックのアラーム機能を
	Enabled	使ったリモートパワーオン機能の有効/無効
		を設定します。
QPI Frequency Selection	(Auto)	QPIバススピードの設定をします。
	4.800 GT/s	
	5.866 GT/s	
	6.400 GT/s	


[]: 出荷時の設定



Wake On Ring機能のご利用環境において、本体へのAC電源の供給を停止し た場合、AC電源の供給後の最初のシステム起動にはWake On Ring機能を利 用することはできません。Powerスイッチを押下してシステムを起動してくだ さい。AC電源の供給を停止した場合、時下のDC電源の供給までは電源管理 チップ上のWake On Ring機能が有効となりません。

Security

カーソルを「Security」の位置に移動させると、Securityメニューが表示されます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。



Set Supervisor PasswordもしくはSet User Passwordのどちらかで<Enter>キーを押すとパスワードの登録/変更画面が表示されます。 ここでパスワードの設定を行います。



- 「User Password」は、「Supervisor Password」を設定していない と設定できません。
- OSのインストール前にパスワードを設定しないでください。
- パスワードを忘れてしまった場合は、お買い求めの販売店または保守 サービス会社にお問い合わせください。

Securityメニューで設定できる項目とその機能を示します。「Security Chip Configuration」は選択後、<Enter>キーを押してサブメニューを表示させてから設定します。


項目	パラメータ	説 明
User Password Is	Clear	ユーザーパスワードが設定されているかど
	Set	うかを示します(表示のみ)。
Supervisor Password Is	Clear	スーパーバイザパスワードが設定されてい
	Set	るかどうかを示します(表示のみ)。
Set User Password	8文字までの英数字	<enter>キーを押すとユーザーのパスワード</enter>
		入力画面になります。このパスワードでは
		SETUPメニューのアクセスに制限がありま
		す。この設定は、SETUPを起動したときの
		パスワードの入力で「Supervisor」でログ
		インしたときのみ設定できます。

項目	パラメータ	説明
Set Supervisor Password	8文字までの英数字	<enter>キーを押すとスーパーバイザのパス</enter>
		ワード入力画面になります。このパスワー
		ドですべてのSETUPメニューにアクセスで
		きます。この設定は、SETUPを起動したと
		きのパスワードの入力で「Supervisor」で
		ログインしたときのみ設定できます。
Password on boot	[Disabled]	起動時にパスワードの入力を行う/行わな
	Enabled	いの設定をします。先にスーパバイザのパ
		スワードを設定する必要があります。もし、
		スーパーバイザのパスワードが設定されて
		いて、このオプションが無効の場合はBIOS
		はユーザーが起動していると判断します。
Fixed disk boot sector	[Normal]	IDEハードディスクドライブに対する書き込
	Write Protect	みを防ぎます。本装置ではIDEハードディス
		クドライブをサポートしていません。
Power Switch Inhibit	[Disabled]	パワースイッチの抑止機能を有効にするか
	Enabled	無効にするかを設定します。
		なお、強制電源OFF(4秒押し)は無効にで
		きません。
Disable USB Ports	[Disabled]	USBポートの有効/無効を設定します。
	Front	
	Rear	
	Internal	
	Front + Rear	
	Front + Internal	
	Rear + Internal	
	Front + Rear + Internal	5 2 Ulttot 0 -0 da

[]: 出荷時の設定

Security Chip Configurationサブメニュー

Securityメニューで「Security Chip Configuration」を選択し、<Enter>キーを押すと以下の画面が表示されます。



項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
TPM Supprt	[Disabled] Enabled	TPM機能の有効/無効を設定します。 「Supervisor Password」を設定すると選択 可能になります。
Current TPM State	_	現在のTPM機能の状態を表示します。 「TPM Support」がEnabled設定時のみ表示 されます。
Change TPM State	[No Change] Enable & Activate Deactivate & Disable Clear	TPM機能を変更します。 「TPM Support」がEnabled設定時のみ表示・選択可能です。

[]: 出荷時の設定



「Change TPM State」で[No Change]以外のパラメータを選択し、TPM Stateの変更を行う場合、本装置再起動後のPOSTの終わりにパスワード入力 画面が表示されます。Supervisor Passwordを入力すると以下のメッセージ が表示されます。設定変更を行うためにはExecuteを選択してください。

Enable & Activateが選択された場合:

Physical Presence operations

TPM configuration change was requested to Enable & Activate State:

Note:

This action will switch on the TPM

Reject Execute

Deactivate & Disableが選択された場合:

Physical Presence operations

TPM configuration change was requested to Deactivate & Disable State:

Note:

This action will switch off the TPM

WARNING!!!

Doing so might prevent security applications that rely on the TPM from functioning

as expected

Reject Execute

Clearが選択された場合:

Physical Presence operations

TPM configuration change was requested to State: Deactivate & Disable

This action will switch off the TPM

WARNING!!!


Doing so might prevent security applications that rely on the TPM from functioning

as expected

Reject Execute

Server

カーソルを「Server」の位置に移動させると、Serverメニューが表示されます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。



Server メニューで設定できる項目とその機能を示します。「System Management」と「Console Redirection」、「BMC LAN Configuration」、「Event Log Configuration」は選択後、<Enter>キーを押してサブメニューを表示させてから設定します。

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
Assert NMI on PERR	Disabled	PCI PERRのサポートを設定します。
	(Enabled)	
Assert NMI on SERR	Disabled	PCI SERRのサポートを設定します。
	[Enabled]	
FRB-2 Policy	Disable FRB2 Timer	BSPでFRBレベル2のエラーが発生したとき
	[Retry 3 Times]	のプロセッサの動作を設定します。
	Always Reset	
Boot Monitoring	[Disabled]	起動監視機能の有効/無効とタイムアウトま
	5 minutes	での時間を設定します。この機能を使用す
	10 minutes	る場合は、ESMPRO/ServerAgentをインス
	15 minutes	トールしていないOSから起動する場合には、
	20 minutes	この機能を無効にしてください。
	25 minutes	
	30 minutes	
	35 minutes	
	40 minutes	
	45 minutes	
	50 minutes	
	55 minutes	
	60 minutes	

項目	パラメータ	説明
Boot Monitoring Policy	[Retry 3 times] Always Reset	起動監視時にタイムアウトが発生した場合の処理を設定します。 [Retry 3times]に設定すると、タイムアウトの発生後にシステムをリセットし、OS起動を3回まで試みます。 [Always Reset]に設定すると、タイムアウト発生後にOS起動を常に試みます。
		* システムにサービスパーティションが存在しない場合は、システムパーティションからOS起動を無限に試みます。
Thermal Sensor	Disabled [Enabled]	温度センサ監視機能の有効/無効を設定します。有効にすると、温度の異常を検出した場合にPOSTの終わりでいったん停止します。
BMC IRQ	Disabled [IRQ 11]	BMC (ベースボードマネージメントコントローラ) に割り込みラインを割り当てるかどうかを選択します。
Post Error Pause	Disabled [Enabled]	POSTの実行中にエラーが発生した際に、 POSTの終わりでPOSTをいったん停止する かどうかを設定します。
AC-LINK	Stay Off [Last State] Power On	ACリンク機能を設定します。AC電源が再度 供給されたときのシステムの電源の状態を 設定します(下表参照)。
Power ON Delay Time(Sec)	[20] - 255	DC電源をONにするディレイ時間を20秒から255秒の間で設定します。AC-LINKで「Last State」または「Power On」に設定している場合に有効となります。
Platform Event Filtering	Disabled [Enabled]	BMC(ベースボードマネージメントコントローラ)の通報機能の有効/無効を設定します。

[]: 出荷時の設定

「AC-LINK」の設定と本装置のAC電源がOFFになってから再度電源が供給されたときの動作を 次の表に示します。

AC電源OFFの前の状態	設定		
AC电源OIIの前の介意	Stay Off	Last State	Power On
動作中	Off	On	On
停止中(DC電源もOffのとき)	Off	Off	On
強制電源OFF*	Off	Off	On


^{*} POWERスイッチを4秒以上押し続ける操作です。強制的に電源をOFFにします。



無停電電源装置 (UPS)を利用して自動運転を行う場合は「AC-LINK」の設定 を「Power On」にしてください。

System Managementサブメニュー

Serverメニューで「System Management」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画面が表示されます。




項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
BIOS Revision	_	BIOSのレビジョンを表示します(表示の
		み)。
Board Part Number	_	本装置のマザーボードの部品番号を表示し
		ます(表示のみ)。
Board Serial Number	_	本装置のマザーボードのシリアル番号を表
		示します(表示のみ)。
System Part Number	_	本装置のシステムの部品番号を表示します
		(表示のみ)。
System Serial Number	_	本装置のシステムのシリアル番号を表示し
		ます(表示のみ)。
Chassis Part Number	_	本装置の筐体の部品番号を表示します(表
		示のみ)。
Chassis Serial Number	_	本装置の筐体のシリアル番号を表示します
		(表示のみ)。
Onboard LAN1 MAC	_	標準装備のLANポート1のMACアドレスを
Address		表示します(表示のみ)。
Onboard LAN2 MAC	_	標準装備のLANポート2のMACアドレスを
Address		表示します(表示のみ)。
Management LAN MAC	_	管理用LANポートのMACアドレスを表示し
Address		ます(表示のみ)。
BMC Device ID	_	BMCのデバイスIDを表示します(表示の
		み)。
BMC Device Revision	_	BMCのレビジョンを表示します(表示の
		み)。
BMC Firmware Revision	_	BMCのファームウェアレビジョンを表示し
		ます(表示のみ)。
SDR Revision	_	センサデータレコードのレビジョンを表示
		します(表示のみ)。
PIA Revision	_	プラットフォームインフォメーションエリ
		アのレビジョンを表示します(表示のみ)。

Console Redirectionサブメニュー

Serverメニューで「Console Redirection」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画面が 表示されます。



項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
BIOS Redirection Port	[Disabled] Serial Port A Serial Port B	このメニューで設定したシリアルポートからESMPRO/ServerManagerやハイパーターミナルを使った管理端末からのダイレクト接続を有効にするか無効にするかを設定します。
Baud Rate	9600 [19.2K] 38.4K 57.6K 115.2K	接続するハードウェアコンソールとのイン タフェースに使用するボーレートを設定し ます。
Flow Control	None XON/XOFF [CTS/RTS] CTS/RTS + CD	フロー制御の方法を設定します。
Terminal Type	PC ANSI [VT 100+] VT-UTF8	ターミナル端末の種別を選択します。
Continue Redirection after POST	Disabled [Enabled]	コンソールリダイレクションをPOST終了後に継続して実行する機能の有効/無効を設定します。
Remote Console Reset	[Disabled] Enabled	接続しているハードウェアコンソールから 送信されたエスケープコマンド (Esc R) に よるリセットを有効にするかどうかを選択 します。 「ESMPRO/ServerManager」を使用した管 理端末からの接続時には、本機能は設定に 関わらず常に有効となります。


[]: 出荷時の設定

BMC LAN Configurationサブメニュー

Server メニューで「BMC LAN Configuration」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画面が表示されます。



管理用LANポートは、運用LANとしては使用できません。



項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Shared BMC LAN	[Disabled] Enabled	管理用LANポートを管理用LANとして使用する場合には「Disabled」に設定します。 「Enabled」に設定すると、LANポート1を通常のLANと共有して管理用LANとしても使用することができます。「Enabled」に設定した場合、管理用LANポートは使用できません。
LAN Connection Type	[Auto Negotiation] 100Mbps Full Duplex 100Mbps Half Duplex 10Mbps Full Duplex 10Mbps Half Duplex	管理用LANのコネクションタイプを設定します。
IP Address	[192.168.001.001]	管理用LANのIPアドレスを設定します。
Subnet Mask	[255.255.255.000]	管理用LANのサブネットマスクを設定しま す。
Default Gateway	[000.000.000.000]	管理用LANのゲートウェイを設定します。
DHCP	[Disabled] Enabled	[Enabled] に設定すると、DHCPサーバからIPアドレスを自動的に取得します。IPアドレスを設定する場合には、[Disabled] に設定します。
Web Interface	_	_
НТТР	(Disabled) Enabled	WebインターフェースのHTTPによる通信を 使用する場合には [Enabled] に設定してく ださい。

項目	パラメータ	説 明
HTTP Port Number	[80]	管理用LANがHTTPによる通信の際に使用す
		るTCPポートナンバーを設定します。
HTTPS	[Disabled]	WebインターフェースのHTTPSによる通信
	Enabled	を使用する場合には [Enabled] に設定して
		ください。
HTTPS Port Number	[443]	管理用LANがHTTPSによる通信の際に使用
		するTCPポートナンバーを設定します。
Command Line Interface	_	_
Telnet	[Disabled]	コマンドラインインターフェースとして
	Enabled	Telnet接続による通信を使用する場合には
		[Enabled] に設定してください。
Telnet Port Number	[23]	Telnet接続による通信の際に使用するTCP
		ポートナンバーを設定します。
SSH	[Disabled]	コマンドラインインターフェースとして
	Enabled	SSH接続による通信を使用する場合には
		[Enabled] に設定してください。
SSH Port Number	[22]	SSH接続による通信の際に使用するTCP
		ポートナンバーを設定します。
Clear BMC Configuration	(Enter)	[Enter] を押し、[Yes] を選択すると、
		BMC Configurationを初期化します。

[]: 出荷時の設定

Event Log Configurationサブメニュー

Serverメニューで「Event Log Configuration」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画面が表示されます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

PhoenixBIOS Setup Utility				
Server				
Event Log Configuration	Item Specific Help			
Setup Notice If you select "System Event Log" menu below, it may take a few minutes to display. ▶ System Event Log	Display the System Event Log			
Auto Clear Event Logs: [Disabled] Clear All Event Logs: [Enter]				
F1 Help ↑↓ Select Item - /+ Change Values Esc Exit ← Select Menu Enter Select ▶ Sub-I				

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
Auto Clear Event Logs	Enabled	「Enabled」に設定するとエラーログエリア
	[Disabled]	がFullになったときに自動でクリアします。
Clear All Event Logs	Enter	<enter>キーを押すと確認画面が表示され、 「Yes」を選ぶと保存されているエラーログ</enter>
		を初期化します。


[]: 出荷時の設定

System Event Logサブメニュー

Serverメニューの「Event Log Configuration」で「System Event Log」を選択すると、以 下の画面が表示されます。

以下はシステムイベントログの例です。

記録されているシステムイベントログはく↓>キー/<↑>キー、<+>キー/<->キー、< Home>キー/<End>キーを押すことで表示できます。





登録されているシステムイベントログが多い場合、表示されるまでに最大2分 程度の時間がかかります。



Clear BMC Configurationの注意事項

- BMCのマネージメントLAN関連の本設定についてはBIOSセットアッ プユーティリティのLoad Setup Defaultを実行してもデフォルトに戻 りません(デフォルトに戻すにはClear BMC Configurationを実行し てください)。
- Clear BMC Configuration実行後の初期化が完了するまでには数十秒 程度かかります。
- 本体装置にバンドルされている管理ソフト「ESMPRO/ServerAgent Extension」をご使用の場合は、ESMPRO/ServerAgent Extensionで設定された項目もClear BMC Configurationの操作にて クリアされます。

ESMPRO/ServerAgent Extensionをご使用の場合には、本操作を 行う前にESMPRO/ServerAgent Extensionの設定情報のバック アップを行ってください。

Boot

カーソルを「Boot」の位置に移動させると、起動順位を設定するBootメニューが表示されます。



-起動デバイスとして登録されたデバイスとその優先順位


表示項目	デバイス
USB CDROM	USB CD-ROMドライブ
IDE CD	ATAPIのCD-ROMドライブ(本体標準装備の光ディスクドライブなども含む)
USB FDC	USBフロッピーディスクドライブ
USB KEY	USBフラッシュメモリなど
IDE HDD	本体標準装備のハードディスクドライブ
USB HDD	USBハードディスクドライブ
PCI SCSI	本体標準装備のハードディスクドライブ
	RAIDシステム構成の場合は「Software RAID」と表示します。
PCI BEV	IBA GE Slot xxxx:本体標準装備のLAN。「Slot 0100」がLAN1、「Slot 0101」
	がLAN2を表します。
	その他の表示: 本体のライザーカードに接続されているオプションのPCIボー
	├ °₀

- 1. BIOSは起動可能なデバイスを検出すると、該当する表示項目にそのデバイスの情報を表示します。
 - メニューに表示されている任意のデバイスから起動させるためにはそのデバイスを起動デバイスとして登録する必要があります(最大8台まで)。
- 2. デバイスを選択後して<X>キーを押すと、選択したデバイスを起動デバイスとして 登録/解除することができます。
 - 最大8台の起動デバイスを登録済みの場合は<X>キーを押しても登録することはできません。現在の登録済みのデバイスから起動しないものを解除してから登録してください。
- 3. <↑>キー/<↓>キーと<+>キー/<->キーで登録した起動デバイスの優先順位 (1位から8位) を変更できます。

各デバイスの位置へ<↑>キー/<↓>キーで移動させ、<+>キー/<->キーで優先順位を変更できます。

Exit

カーソルを「Exit」の位置に移動させると、Exitメニューが表示されます。



このメニューの各オプションについて以下に説明します。

Exit Saving Changes

新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存してSETUPを終わらせる時 に、この項目を選択します。Exit Saving Changesを選択すると、確認画面が表示されます。 ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存し てSETUPを終了し、自動的にシステムを再起動します。

Exit Discarding Changes

新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存しないでSETUPを終わらせ たい時に、この項目を選択します。

次に「Save before exiting?」の確認画面が表示され、ここで、「No」を選択すると、変更し た内容をCMOSメモリ内に保存しないでSETUPを終了し、ブートへと進みます。「Yes」を選 択すると変更した内容をCMOSメモリ内に保存してSETUPを終了し、自動的にシステムを再 起動します。

Load Setup Defaults

SETUPのすべての値をデフォルト値に戻したい時に、この項目を選択します。Load Setup Defaultsを選択すると、確認画面が表示されます。

ここで、「Yes」を選択すると、SETUPのすべての値をデフォルト値に戻してExitメニューに戻ります。「No」を選択するとExitメニューに戻ります。



モデルによっては、出荷時の設定とデフォルト値が異なる場合があります。この項で説明している設定一覧を参照して使用する環境に合わせた設定に直す必要があります。



「SATA RAID」メニューを表示させるには、「Advanced」メニューの「Peripheral Configuration」 → 「SATA Controller Mode Option」を「Enhanced」に設定してください。

Load Custom Defaults

このメニューを選択して<Enter>キーを押すと、保存しているカスタムデフォルト値をロードします。カスタムデフォルト値を保存していない場合は、表示されません。

Save Custom Defaults

このメニューを選択して<Enter>キーを押すと、現在の設定値をカスタムデフォルト値として保存します。保存すると「Load Custom Defaults」メニューが表示されます。

Discard Changes

CMOSメモリに値を保存する前に今回の変更を以前の値に戻したい場合は、この項目を選択します。Discard Changesを選択すると確認画面が表示されます。

ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容が破棄されて、以前の内容に戻ります。

Save Changes

新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存する時に、この項目を選択します。Saving Changesを選択すると、確認画面が表示されます。

ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存します。

リセットとクリア

本装置が動作しなくなったときやBIOSで設定した内容を出荷時の設定に戻すときに参照して ください。

リセット

OSが起動する前に動作しなくなったときは、<Ctrl>キーと<Alt>キーを押しながら、<Delete> キーを押してください。リセットを実行します。



リセットは、本体のDIMM内のメモリや処理中のデータをすべてクリアしてし まいます。ハングアップしたとき以外でリセットを行うときは、本装置がなに も処理していないことを確認してください。

強制電源OFF

OSからシャットダウンできなくなったときや、POWERスイッチを押しても電源をOFFにで きなくなったとき、リセットが機能しないときなどに使用します。

本体のPOWERスイッチを4秒ほど押し続けてください。電源が強制的にOFFになります。(電 源を再びONにするときは、電源OFFから約10秒ほど待ってから電源をONにしてください。)



リモートパワーオン機能を使用している場合は、一度、電源をONにし直して、 OSを起動させ、正常な方法で電源をOFFにしてください。

CMOSメモリ・パスワードのクリア

本装置が持つセットアップユーティリティ「SETUP」では、本装置内部のデータを第三者から保護するために独自のパスワードを設定することができます。

万一、パスワードを忘れてしまったときなどは、ここで説明する方法でパスワードをクリアすることができます。

また、本装置のCMOSメモリに保存されている内容をクリアする場合も同様の手順で行います。




CMOSメモリの内容をクリアするとSETUPの設定内容がすべてデフォルトの設定に戻ります。

パスワード/CMOSメモリのクリアはマザーボード上のコンフィグレーションジャンパスイッチを操作して行います。ジャンパスイッチは下図の位置にあります。



その他のジャンパの設定は変更しないでください。本装置の故障や誤動作の原因となります。



それぞれの内容をクリアする方法を次に示します。









装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す る、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧くだ さい。

- 自分で分解・修理・改造はしない
- リチウムバッテリを取り外さない
- プラグを抜かずに取り扱わない

⚠ 注意





装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。

- 中途半端に取り付けない
- 指を挟まない
- 高温注意



本体内部の部品は大変静電気に弱い電子部品です。本体の金属フレーム部分な どに触れて身体の静電気を逃がしてから取り扱ってください。内部の部品や部 品の端子部分を素手で触らないでください。静電気に関する説明は156ページ で詳しく説明しています。

<CMOSのクリア>

- 1. 158ページを参照して準備をする。
- 159ページを参照してレフトサイドカバーを取り外す。
- 3. ジャンパスイッチの設定を変更する。 前ページの図を参照してください。
- 4. 5秒ほど待って元の位置に戻す。
- 5. 本体を元どおりに組み立てる。
- 6. 電源コードを接続して本体の電源をONにする。
- 7. <F2>キーを押してBIOS SETUPユーティリティを起動し、Exitメニューから 「Load Setup Defaults」を実行する。

<パスワードのクリア>

- 1. <CMOSのクリア>の1~5の手順同様にパスワードクリアのジャンパスイッチの 設定を変更する。
- 2. 取り外した部品を元に組み立て、POWERスイッチを押す。
- 3. <F2>キーを押してBIOS SETUPユーティリティを起動し、パスワードを設定し 直して「Exit Saving Changes」を実行する。
- 4. 電源を落とし、ジャンパスイッチを元に戻す。
- 5. 再度、本体を元通りに組み立てる。

割り込みライン

割り込みラインは、出荷時に次のように割り当てられています。オプションを増設するときなどに参考にしてください。

IRQ	周辺機器(コントローラ)	IRQ	周辺機器(コントローラ)
0	システムタイマ	12	PCI
1	_	13	数値演算プロセッサ
2	_	14	_
3	COM 2シリアルポート	15	PCI
4	COM 1シリアルポート	16	LAN1, VGA
5	SM Bus	17	LAN2, PCI
6	PCI	18	PCI
7	PCI	19	PCI
8	リアルタイムクロック	20	USB
9	ACPI Compliant System	21	USB
10	PCI	22	USB
11	マザーボードリソース	23	USB

RAIDシステムのコンフィグレーション

ここでは、本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)を使用して、内蔵のハー ドディスクドライブをRAIDシステムとして使用する方法について説明します。オプションの RAIDコントローラ (N8103-115/N8103-117A) によるRAIDシステムの使用方法について は、オプションに添付の説明書などを参照してください。

RAIDについて

RAIDの概要

RAID(Redundant Array of Inexpensive Disks)とは

直訳すると低価格ディスクの冗長配列となり、ハードディスクドライブを複数まとめて扱う技 術のことを意味します。

つま URAIDとは複数のハードディスクドライブを 1つのディスクアレイ(ディスクグループ) として構成し、これらを効率よく運用することです。これにより単体の大容量ハードディスク ドライブより高いパフォーマンスを得ることができます。

本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵))では、1 つのディスクグループを 複数の論理ドライブ(バーチャルディスク)に分けて設定することができます。これらのバー チャルディスクは、OSからそれぞれ1つのハードディスクドライブとして認識されます。OS からのアクセスは、ディスクグループを構成している複数のハードディスクドライブに対して 並行して行われます。

また、使用するRAIDレベルによっては、あるハードディスクドライブに障害が発生した場合 でも残っているデータやパリティからリビルド機能によりデータを復旧させることができ、高 い信頼性を提供することができます。

RAIDレベルについて

RAID機能を実現する記録方式には、複数の種類(レベル)が存在します。その中で本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)がサポートするRAIDレベルは、「RAID 0」「RAID 1」「RAID 5」「RAID 6」「RAID 10」「RAID 50」です。ディスクグループを作成する上で必要となるハードディスクドライブの数量はRAIDレベルごとに異なりますので、下の表で確認してください。

RAIDレベル	必要なハードディスクドライブ数		
TIAIDD	最小	最大	
RAID0	1	8	
RAID1	2	2	
RAID5	3	8	
RAID6	3*	8	
RAID10	4	8	
RAID50	6	8	

^{*}シームレスセットアップでRAID6を選択するには同一容量のハードディスクドライブが4台以上必要です。



本体装置内蔵のRAID コントローラ(N8103-116A相当内蔵)で「RAID 5」「RAID 6」「RAID 50」をご使用の場合は、別途N8103-119 RAIDアップグレードキットを増設してください。




各RAIDのレベル詳細は、「RAIDレベル」(282ページ)を参照してください。

ディスクグループ(Disk Group)

ディスクグループは複数のハードディスクドライブをグループ化したものを表します。設定可能なディスクグループの数は、ハードディスクドライブの数と同じ数です。


次の図は本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)にハードディスクドライブ を3台接続し、3台で1つのディスクグループ(DG)を作成した構成例です。



バーチャルディスク(Virtual Disk)

バーチャルディスクは作成したディスクグループ内に、論理ドライブとして設定したものを表し、OSからは物理ドライブとして認識されます。設定可能なバーチャルディスクの数は、ディスクグループ当たり最大16個、コントローラ当たり最大64個になります。

次の図は本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)にハードディスクドライブを3台接続し、3台で1つのディスクグループを作成し、ディスクグループにRAID5のバーチャルディスク(VD)を2つ設定した構成例です。



パリティ (Parity)

冗長データのことです。複数台のハードディスクドライブのデータから1セットの冗長データを生成します。

生成された冗長データは、ハードディスクドライブが故障したときにデータの復旧のために使用されます。

ホットスワップ

システムの稼働中にハードディスクドライブの脱着(交換)を手動で行うことができる機能をホットスワップといいます。

ホットスペア(Hot Spare)

ホットスペアとは、冗長性のあるRAIDレベルで構成されたロジカルドライブ配下のハードディスクドライブに障害が発生した場合に、代わりに使用できるように用意された予備のハードディスクドライブです。ハードディスクドライブの障害を検出すると、障害を検出したハードディスクドライブを切り離し(オフライン)、ホットスペアを使用してリビルドを実行します。

RAIDレベル

本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)がサポートしているRAIDレベルについて詳細な説明をします。

本体装置内蔵のRAID コントローラ(N8103-116A相当内蔵)がサポートするRAID レベルは、「RAID 0」「RAID 1」「RAID 5」「RAID 6」「RAID 50」です。

RAIDレベルの特徴

各RAIDレベルの特徴は下表の通りです。

レベル	機能	冗長性	特 長
RAID0	ストライピング	なし	データ読み書きが最も高速
			容量が最大
			容量 = ハードディスクドライブ1台の容量
			x ハードディスクドライブ台数
RAID1	ミラーリング	あり	ハードディスクドライブが2台必要
			容量 = ハードディスクドライブ1台の容量
RAID5	データおよび冗長データ	あり	ハードディスクドライブが3台以上必要
	のストライピング		容量 = ハードディスクドライブ1台の容量
			x (ハードディスクドライブ台数-1)
RAID6	データおよび二重化冗長	あり	ハードディスクドライブが3台以上必要
	データのストライピング		容量 = ハードディスクドライブ1台の容量
	あり		x (ハードディスクドライブ台数-2)
RAID10	RAID1のストライピング	あり	ハードディスクドライブが4台以上必要
			容量 = ハードディスクドライブ1台の容量
			x (ハードディスクドライブ台数÷2)
RAID50	RAID5のストライピング	あり	ハードディスクドライブが6台以上必要
			容量 = ハードディスクドライブ1台の容量
			x (ハードディスクドライブ台数-2)



本体装置内蔵のRAID コントローラ(N8103-116A相当内蔵)で「RAID 5」「RAID 6」「RAID 50」をご使用の場合は、別途N8103-119 RAIDアップグレードキットを増設してください。


「RAIDO」について

データを各ハードディスクドライブへ分散して記録します。この方式を「ストライピング」と 呼びます。

図ではストライプ1(ハードディスクドライブ1)、ストライプ2(ハードディスクドライブ2)、ス トライプ3(ハードディスクドライブ3)・・・というようにデータが記録されます。すべての ハードディスクドライブに対して一括してアクセスできるため、最も優れたディスクアクセス 性能を提供することができます。




RAIDO はデータの冗長性がありません。ハードディスクドライブが故障する とデータの復旧ができません。



「RAID1」について

1つのハードディスクドライブ に対してもう1つのハードディスクドライブ へ同じデータを 記録する方式です。この方式を「ミラーリング」と呼びます。


1台のハードディスクドライブにデータを記録するとき同時に別のハードディスクドライブ に同じデータが記録されます。一方のハードディスクドライブ が故障したときに同じ内容が 記録されているもう一方のハードディスクドライブ を代わりとして使用することができるた め、システムをダウンすることなく運用できます。



「RAID5」について


RAIDO と同様に、データを各ハードディスクドライブ へ「ストライピング」方式で分散して記録しますが、そのときパリティ (冗長データ)も各ハードディスクドライブ へ分散して記録します。この方式を「分散パリティ付きストライピング」と呼びます。

データをストライプ(x)、ストライプ(x+1)、そしてストライプ(x)とストライプ(x+1)から生成されたパリティ(x, x+1)というように記録します。そのためパリティとして割り当てられる容量の合計は、ちょうどハードディスクドライブ1台分の容量になります。ロジカルドライブを構成するハードディスクドライブのうち、いずれかの1台が故障しても問題なくデータが使用できます。




「RAID6」について

RAID5と同様に「ストライピング」方式で記録しますが、通常のパリティ(P)と、何らかの係数による重み付けなど異なる計算手法を用いた別のパリティ(Q)の、2種類のパリティを使用します。この方式を「二重化分散パリティ付きストライピング」と呼びます。そのためパリティとして割り当てられる容量の合計は、ちょうどハードディスクドライブ2台分の容量になります。ロジカルドライブを構成するハードディスクドライブのうち、いずれかの2台が故障しても問題なくデータが使用できます。




「RAID10」について

データを2つのハードディスクドライブ へ 「ミラーリング」 方式で分散し、 さらにそれらのミ ラーを「ストライピング」方式で記録しますので、RAIDOの高いディスクアクセス性能と、 RAID1 の高信頼性を同時に実現することができます。



「RAID50」について

データを各ハードディスクドライブ へ「分散パリティ付きストライピング」で分散し、さら にそれらを「ストライピング」方式で記録しますので、RAIDO の高いディスクアクセス性能 と、RAID5 の高信頼性を同時に実現することができます。



本体装置内蔵のRAIDコントローラのコンフィグレーション

本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)を使用して、内蔵のハードディスクドライブをRAIDシステムとして使用する方法について説明します。

本体装置内蔵のRAIDコントローラの機能について

本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)が持つ機能を説明します。

リビルド

リビルド(Rebuild)は、ハードディスクドライブに故障が発生した場合に、故障したハードディスクドライブのデータを復旧させる機能です。『RAID1』や『RAID5』、『RAID6』など、冗長性のあるバーチャルディスクに対して実行することができます。

マニュアルリビルド(手動リビルド)

本体装置内蔵の RAID コントローラ (N8103-116A 相当内蔵) の管理ユーティリティ 「WebBIOS」や、「Universal RAID Utility」を使用し、手動で実施するリビルドです。ハード ディスクドライブを選択してリビルドを実行することができます。

オートリビルド(自動リビルド)

Universal RAID Utilityなどのユーティリティを使用せず、自動的にリビルドを実行させる機能です。

オートリビルドには、以下の2種類の方法があります。

■ スタンバイリビルド

ホットスペアを用いて自動的にリビルドを行う機能です。ホットスペアが設定されている構成では、バーチャルディスクに割り当てられているハードディスクドライブに故障が生じたときに、自動的にリビルドが実行されます。

● ホットスワップリビルド

故障したハードディスクドライブをホットスワップで交換し、自動的にリビルドを実行する機能です。



リビルドを実行する場合は、以下の点に注意してください。

- リビルドに使用するハードディスクドライブは、故障したハードディスクドライブと同一容量、同一回転数、同一規格のものを使用してください。
- リビルド中は負荷がかかるため、処理速度は低下します。
- リビルド中は、本体装置のシャットダウンやリブートを実施しないでください。万が一、停電などの不慮な事故でシャットダウンしてしまった場合、速やかに電源の再投入を行ってください。自動的にリビルドが再開されます。
- 故障したハードディスクドライブを抜いてから新しいハードディスクドライブを実装するまでに、90秒以上の間隔をあけてください。
- ホットスワップリビルドが動作しない場合は、マニュアルリビルドを実行してください。

パトロールリード

パトロールリード(Patrol Read)は、ハードディスクドライブの全領域にリード&ベリファイ 試験を実施する機能です。パトロールリードは、バーチャルディスクやホットスペアに割り当 てられているすべてのハードディスクドライブに対して実行することができます。

パトロールリードにより、ハードディスクドライブの後発不良を検出・修復することができる ため、予防保守として使用できます。

冗長性のあるバーチャルディスクを構成するハードディスクドライブやホットスペアに割り 当てられたハードディスクドライブの場合は、実行中に検出したエラーセクタを修復すること ができます。



パトロールリードを実行する場合は、以下の点に注意してください。

- 本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)は、工場 出荷時にパトロールリードが有効 [Enable] となっています。
- パトロールリードの設定を変更するには、Universal RAID Utilityを使 用します。
- パトロールリード実行中にシステムを再起動しても、途中から再開しま

整合性チェック

整合性チェック(Check Consistency)は、バーチャルディスクの整合性をチェックするための 機能です。「RAID O」以外の冗長性のあるバーチャルディスクに対して実行することができま す。また、ホットスペアディスクに対しても実行することができます。

整合性チェックは、WebBIOSやUniversal RAID Utilityから実施することができます。

整合性チェックは整合性をチェックするだけでなく、実行中に検出したエラーセクタを修復す ることができるため、予防保守として使用できます。



整合性チェックを実行する場合は、以下の点に注意してください。

- 整合性チェック中は負荷がかかるため、処理速度は低下します。
- 整合性チェック実行中にシステムの再起動を行うと途中から再開しま
- 整合性チェックのスケジュール運転は、WebBIOS、もしくは、 Universal RAID Utilityのraidcmdコマンドとオペレーティングシス テムのスケジューリング機能などを組み合わせて行えます。

バックグラウンドイニシャライズ

5台以上のハードディスクドライブで構成されたディスクグループにRAID5のバーチャルディスクを作成した場合、および7台以上のハードディスクドライブで構成されたディスクグループにRAID6のバーチャルディスクを作成した場合、自動的にバックグラウンドイニシャライズ(Background Initialize)が実施されます。バックグラウンドイニシャライズ機能は、初期化されていない領域に対してバックグラウンドでパリティ生成処理を行う機能であり、整合性チェックと同等の処理を行います。

ただし、以下の場合はバックグラウンドイニシャライズが実施されません。

- バックグラウンドイニシャライズが実施される前にフルイニシャライズ(Full Initialize)* を実施し、正常に完了している場合
 - * フルイニシャライズは、バーチャルディスクの領域全体を「O」でクリアする機能です。
- バックグラウンドイニシャライズが実施される前に整合性チェックを実施し、正常に完了している場合
- バックグラウンドイニシャライズを実施される前にリビルドを実施し、正常に完了している場合(RAID5のみ)
- バーチャルディスク作成時に、「Disable BGI」の設定を「Yes」に設定した場合
- バーチャルディスクが縮退状態(Degraded)やオフライン状態(Offline)の場合*
 - * RAID6で部分的な縮退状態(Partially Degraded)の場合はバックグラウンドイニシャライズが実行されます。

また、一旦バックグラウンドイニシャライズが完了しているバーチャルディスクに対して以下の操作を行った場合は、再度バックグラウンドイニシャライズが実施されます。

- バーチャルディスクが縮退状態(Degraded)やオフライン状態(Offline)の場合に、オフラインのハードディスクドライブにMake Onlineを実施し、バーチャルディスクがOptimalになった場合
- RAIDコントローラを保守部品などに交換した場合
- 既存のバーチャルディスクにリコンストラクションを実施し、ハードディスクドライブ 5台以上のRAID5構成に変更した場合
- 既存のバーチャルディスクにリコンストラクションを実施し、ハードディスクドライブ 7台以上のRAID6構成に変更した場合



バックグラウンドイニシャライズを実行する場合は、以下の点に注意してください。

- バックグラウンドイニシャライズ中は負荷がかかるため、処理速度は低下します。
- バックグラウンドイニシャライズを中断させても、数分後に再度実施されます。

リコンストラクション

リコンストラクション(Reconstruction)機能は、既存のバーチャルディスクのRAIDレベルや 構成を変更する機能です。リコンストラクション機能には以下の3通りの機能がありますが、 本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)ではMigration with additionのみ をサポートしています。



リコンストラクションは、WebBIOSで行います。Universal RAID Utilityは リコンストラクションをサポートしていません。

Removed physical drive

本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)では未サポートです。

Migration only

本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)では未サポートです。

Migration with addition

既存のバーチャルディスクにハードディスクドライブを追加する機能です。本機能の実行パ ターンは以下の通りです。(α:追加するハードディスクドライブの数)

実行前		実行後		
RAIDレベル	ハードディスク ドライブ数	RAIDレベル	ハードディスク ドライブ数	特長
RAID0	x台	RAID0	x+α台	ハードディスクドライブ α 台分 の容量が拡大される
RAID0	1台	RAID1	2台	容量は変更されない
RAID0	x台	RAID5	x+α台	ハードディスクドライブ α-1台 分の容量が拡大される
RAID0	x台	RAID6	x+α台 (α=2以上)	ハードディスクドライブ α-2台分の容量が拡大される
RAID1	2台	RAID0	2+α台	ハードディスクドライブ α + 1台 分の容量が拡大される
RAID1	2台	RAID5	2+α台	ハードディスクドライブ α 台分 の容量が拡大される
RAID1	2台	RAID6	2+α台	ハードディスクドライブ α-1台 分の容量が拡大される
RAID5	x台	RAID0	x+α台	ハードディスクドライブ α + 1台 分の容量が拡大される
RAID5	x台	RAID5	x+α台	ハードディスクドライブ α 台分 の容量が拡大される
RAID5	x台	RAID6	x+α台	ハードディスクドライブ α-1台 分の容量が拡大される
RAID6	x台	RAID0	x+α台	ハードディスクドライブ α +2台 分の容量が拡大される
RAID6	x台	RAID5	x+α台	ハードディスクドライブ α + 1台 分の容量が拡大される
RAID6	x台	RAID6	x+α台	ハードディスクドライブ α 台分 の容量が拡大される


重要

リコンストラクションを実行する場合は、以下の点に注意してください。

- リコンストラクション実行前に、必ずデータのバックアップと整合性 チェックを実施してください。
- 1つのディスクグループに複数のバーチャルディスクを作成している構成には、リコンストラクションは実施できません。
- リコンストラクション中は負荷がかかるため、処理速度は低下します。
- 縮退状態(Degraded)や部分的な縮退状態(Partially Degraded)の バーチャルディスクにも実行することができますが、リビルドを実行 し、バーチャルディスクを復旧した後で実行することを推奨します。
- リコンストラクション中は、本体装置のシャットダウンやリブートを実施しないでください。万が一、停電等の不慮の事故でシャットダウンをしてしまった場合は、速やかに電源を再投入してください。再起動後、自動的に再開されます。
- 構成によっては、リコンストラクションが完了後に、自動的にバックグラウンドイニシャライズが実行される場合があります。

例) RAID5のバーチャルディスクのMigration with addition

以下は、36GBハードディスクドライブ x 3台で構成されたRAID5のバーチャルディスクに、36GBハードディスクドライブを1台追加する場合の例です。



WebBIOSを使用する前に

「WebBIOS」を使用する前に、サポート機能および注意事項を参照してください。

サポート機能

- ハードディスクドライブのモデル名/容量の情報表示
- ハードディスクドライブの割り当て状態表示
- バーチャルディスクの作成
 - RAIDレベルの設定
 - Stripe Blockサイズの設定
 - Read Policy/Write Policy/IO Policyの設定
- バーチャルディスクの設定情報・ステータスの表示
- バーチャルディスクの削除
- コンフィグレーションのクリア
- イニシャライズの実行
- 整合性チェックの実行
- マニュアルリビルドの実行
- リコンストラクションの実行

バーチャルドライブ作成時の注意事項

- 1. DGを構成するハードディスクドライブは同一容量および同一回転のものを使用し てください。
- 2. VDを構築した後、必ずConsistency Checkを実施してください。
- 3. 本製品配下のVDにOSをインストールする際は、OSインストール用のVDのみを 作成してください。
- 4. WebBIOSはESMPRO/ServerManagerのリモートコンソール機能では動作しま せん。

5. WebBIOSのPhysical DriveとUniversal RAID Utilityのハードディスクドライブの対応は、以下の情報で判断します。

WebBIOS

Physical Viewで表示するスロット番号*


* Drives欄で表示される情報はスロット番号、ハードディスクドライブの種類、容量、状態を表示します。スロット番号は「0~7」で表示され、ハードディスクドライブベイのスロット番号を表します。

Universal RAID Utility


物理デバイスの「プロパティ」で表示される[ID]

WebBIOSで表示するスロット番号とUniversal RAID Utilityの物理デバイスのIDが対応しています。詳細はUniversal RAID Utilityのユーザーズガイドを参照してください。

WebBIOSのPhysical Viewの表示画面



Universal RAID Utilityの物理デバイスのプロパティ画面



WebBIOSの起動とメニュー

WebBIOSの起動

以下の画面が表示された後、<Ctrl>+<H>キーを押してWebBIOS を起動します。

【POST画面イメージ (バーチャルディスク未設定時)】

LSI MegaRAID SAS - MFI BIOS Version XXXX (Build MMM DD, YYYY) Copyright (c) 20XX LSI Corporation

HA - X (Bus X Dev X) MegaRAID SAS 8708EM2 FW package: X.X.X - XXXX

O Virtual Drive(s) found on the host adapter.


0 Virtual Drive(s) handled by BIOS. Press <Ctrl> <H> for WebBIOS.__




- POST中は<Pause>キーなどの操作に関係ないキーを押さないでくだ
- <Ctrl>+<H>キーを押し忘れてしまった場合、またはPOST後に次ペー ジのMenu画面が表示されなかった場合は、再起動を行い、再度 <Ctrl>+<H>キーを押してください。

Main Menu

WebBIOS を起動すると最初に"Adapter Selection"画面が表示されます。WebBIOSを用いて操作を実施する[Adapter No.]を選択してチェックし、[Start]をクリックしてください。



Adapter Selectionを実行するとWebBIOSトップ画面が表示されます。



WebBIOS Menu

項 目	説 明
Controller Selection	Adapter Selection画面に戻ります。
Controller Properties	本製品の設定情報を表示します。
Scan Devices	本製品に接続されているハードディスクドライブを 再認識します。
Virtual Drives	すでに構成されているVDの操作画面を表示します。
Drives	本製品に接続されているハードディスクドライブの操 作画面を表示します。
Configuration Wizard	VDを構築するウィザードを表示します。
Physical View / Logical View	本製品に接続されているハードディスクドライブの表示 / VD構成の表示を切り替えます。
Events	イベント情報を表示します。
Exit	WebBIOSの終了画面へ移動します。

Virtual Driveのステータス表示(Physical Viewでは表示されません。)

項目	説 明
Optimal	VDが正常であることを示しています。緑色で表示されます。
Partially Degraded	該当するVDがRAID6を構成している状態において、 ハードディスクドライブが1台縮退していることを示しています。青色で表示されます。
Degraded	該当するVDのハードディスクドライブが1台、あるいは2台(RAID6構成時)縮退している状態を示しています。 青色で表示されます。
Offline	該当するVDがオフラインの状態です。 赤色で表示されます。
Initialization	該当するVDを初期化しています。
ConsistencyCheck	該当するVDの整合性をチェックしています。
Rebuild	該当するVDがリビルド中です。
BackGroundInitialize	該当するVDがバックグラウンドイニシャライズ中です。
Reconstruction	該当するVDがリコンストラクション中です。

ハードディスクドライブのステータス表示


項目	説 明
Unconfigured Good	本製品に接続されているハードディスクドライブで使 用されていない状態です。青色で表示されます。
Online	コンフィグレーションに組み込まれているハードディ スクドライブです。正常であることを示しています。 緑色で表示されます。
Offline	コンフィグレーションに組み込まれているハード ディスクドライブです。 オフライン状態であることを示しています。 赤色で表示されます。
Unconfigured Bad	該当するハードディスクドライブが故障しています。 (本ステータスのハードディスクドライブはPhysical Viewでのみ確認できます。) 黒色で表示されます。
Rebuild	該当するハードディスクドライブがリビルド中です。 黄土色で表示されます。
Hotspare	ホットスペアに指定したハードディスクドライブに表示されます。桃色で表示されます。




- Physical Viewの画面右側で表示される情報はスロット番号、ハードディスクドライブの種類、容量、状態を表示します。
- スロット番号は「O~7」で表され、ハードディスクドライブベイのスロット番号を表示します。
- 本製品ではEvents機能をサポートしていません。
- S.M.A.R.T ステータス
 - Pred Fail Count が 1 以上のハードディスクドライブの情報は黄色で表示されます。
 - 過去にエラーがあったことを示しており、通常のディスクとして 使用することができますが、ディスクの交換をお勧めいたします。

Controller Properties

WebBIOSトップ画面にて「Controller Properties」をクリックすると、本製品の設定情報が表示 されます。




設定情報画面にて[Next]をクリックすると、本製品の詳細設定が表示されます。



設定情報画面には次のページにもあります。[Next]をクリックすると、次のページの詳細設定が表示されます。



"Schedule CC"の欄の[Supported]をクリックすると、整合性チェックのスケジュール運転の設定画面が表示されます。



初期設定値および、設定値説明

項目	設定値	説 明	変更可否	備考
Battery Backup	Present None	増設バッテリのプロパティ画面 を表示します。 ・バッテリ搭載時 : Present ・バッテリ未搭載時: None	_	
Set Factory Defaults	No	_	不可*1	
Cluster Mode	Disabled	_	不可	
Rebuild Rate	30	奨励設定値:30	可	
BGI Rate	30	奨励設定値:30	可	
CC Rate	30	奨励設定値:30	可	
Reconstruction Rate	30	奨励設定値:30	可	
Controller BIOS	Enabled	_	不可	
NCQ	Disabled	_	不可	
Coercion Mode	None	_	不可	
S.M.A.R.T Polling	300	_	不可	
Alarm Control	Disabled	Disabled:アラームなし Enabled:アラームあり Silence:アラームが鳴っている 場合、停止します	ਗ*2	
Patrol Read Rate	30	奨励設定値: 30	可	
Cache Flush Interval	4	-	不可	
Spinup Drive Count	2	-	不可	
Spinup Delay	12	_	不可	
Stop On Error	Disabled	_	不可	
Drive Powersave	Disabled	_	不可	
Stop CC On Error	No Yes	整合性チェックで不整合を検出 したときの動作を設定します。 No: 修復して継続します。 Yes: 中断します。	可	
Maintain PD Fail History	Enabled	_	不可	
Schdule CC	Supported	整合性チェックのスケジュール 運転を設定します。	可	
CC Frequency	Disable	整合性チェックのスケジュール 間隔を設定します。*3 Disable:スケジュール運転無効 Continuous:常時 Hourly:1時間周期 Daily:1日周期 推奨設定値:Weekly:1週間周期 推奨設定値:Monthly;1か月 周期	可	
CC Start Time	12:00 AM	初回の整合性チェックを開始す る時刻を設定します。	可	

項目	設定値	説明	変更可否	備考
select VDs to Exclude CC	チェックなし	整合性チェックのスケジュール 運転で、整合性チェックを実行 しないVDを設定します。 チェックあり:選択している VDに対して整合性チェックを 実行しません。 チェックなし:すべてのVDに 対して整合性チェックを実行し ます。	ਗ	
CC Start(mm/dd/yyyy)	01/01/2000	初回の整合性チェックを開始す る日付を設定します。	可	
CC Mode	Sequential	Sequential:複数のVDに対して、順次整合性チェックを行います。 Concurrent:複数のVDに対して、同時に整合性チェックを行います。	ਗ	


^{*&}lt;sup>1</sup> Set Factory Defaultsを実施すると出荷時設定に戻せなくなりますので、実施しないでください。
*² AlarmをEnableにすると、ハードディスクドライブが故障してVDがDegrade状態になった場合に本装置からア ラームが鳴ります。

^{*3} CCFrequencyで設定するスケジュール運転の間隔は整合性チェック開始時の時刻を基準に設定されるため、余裕 を持って間隔を設定してください。

設定値変更方法

"Controller Properties"画面にて設定変更可能なパラメータを変更した後、画面中央にある [Submit]ボタンをクリックして設定値を確定してください。

増設バッテリを搭載している際には、"Battery Backup"のステータスが"Present"と表示 されます。[Present]をクリックすると、以下のバッテリステータス画面が表示されます。





上記プロパティ画面において"Auto Learn Period"、"Next Learn Time" および"Learn Delay Interval"は本製品では設定変更不可です。



- バッテリの状態を確認するには電流値を表すCurrentの値を参照してくだ さい。
 - バッテリが充電状態のときCurrentはプラスの値を示します。
 - バッテリが放電状態のときCurrentはマイナスの値を示します。
- WebBIOSでは画面の表示が自動で更新されません。しばらく時間が 経ってから画面表示を確認する場合は一度トップ画面に戻るなど表示を 切り替えてから再度確認してください。

Scan Devices

WebBIOSトップ画面にて[Scan Devices]をクリックすると、本製品に接続されているハードディスクドライブを再スキャンします。この機能はWebBIOS起動後に新たなハードディスクドライブを接続した際に有効です。




- 新たに接続したハードディスクドライブに他のコンフィグレーション情報が保存されている場合、以下の"Foreign Configuration"画面が表示されます。そのまま新たなハードディスクドライブとして使用する場合は、[Clear]をクリックしてください。新たに接続したハードディスクドライブ内のコンフィグレーション情報がクリアされます。
- 新たに接続したハードディスクドライブを使用してUniversal RAID Utilityで論理ドライブを作成する場合、他のコンフィグレーションが 残っていると論理ドライブを作成できません。その場合は、本機能を使用して残っているコンフィグレーションを削除してください。(*)
 - (*) Universal RAID Utilityには本機能はありません。



Virtual Drives

WebBIOSトップ画面にて[Virtual Drives]をクリックすると、すでに構成されているVDに対す る操作画面が表示されます。VD一覧の欄には、既存のVDが表示されます。




項目	説明
Fast Initialize	VD一覧で選択したVDの先頭領域をクリアします。
Slow Initialize	VD一覧で選択したVDの全領域をクリアします。
Check Consistency	VD一覧で選択したVDの全領域の整合性チェックを行います。不整合が見つかった場合は修復します。
Properties	VD一覧で選択したVDのプロパティを表示します。
Set Boot Drive(Current =XX) 初期値: NONE	オペレーティングシステムを起動するVDを指定します。 複数VD環境で、VDO以外のVDから起動する場合は、 手動で設定を変更する必要があります。それ以外の場合は、初期値のままご使用ください。
	 (設定方法) 1. VD一覧よりオペレーティングシステムを起動させるVDを選択します。 2. Set Boot Drive (Current =XX)にチェックを入れます。 3. [Go]をクリックします。



- VDが存在しない場合は、VD一覧にVDが表示されません。本操作画面 はVDが存在するときに使用してください。
- Set Boot Driveを正しく設定していても、本体装置のBIOSのBootプ ライオリティの順位によっては、オペレーティングシステムが起動でき ない場合があります。
- VD構成後、初回のCheck Consistency では警告が表示され、不整合 が検出されることがあります。

Drives

WebBIOSトップ画面にて[Drives]をクリックすると、本製品に接続されているPhysical Drive に対する操作画面が表示されます。






接続されているデバイスが存在しない場合は、画面右上の欄にハードディスクドライブが表示されません。本操作画面はハードディスクドライブが接続されているときに使用してください。


Physical Drive Properties

Physical Driveのプロパティの確認は以下の手順で行います。ここでは、Physical Driveのプ ロパティを確認する例を説明します。

- ① 確認するPhysical Driveをクリックして選択する。
- ② Propertiesのチェック欄をクリックする。
- ③ [Go]をクリックする。



以下のようなプロパティ画面が表示されます。



Physical Drive Propertiesでの操作

項 目	説 明
Locate	ディスクステータスランプを点灯、または点滅させます。
Make Global HSP	選択したハードディスクドライブをすべてのDGを対象とした ホットスペアに指定します。
Make Dedicated HSP	選択したハードディスクドライブを特定のDGを対象とした ホットスペアに指定します。
Remove HOTSPARE	選択したハードディスクドライブをホットスペアから Unconfigured Goodの状態にします。
Make Unconf Bad	選択したハードディスクドライブのステータスを故障にします。ステータスがUnconfigured Goodのハードディスクドライブに表示されます。
Make Unconf Good	選択したハードディスクドライブのステータスを Unconfigured Goodに します。ステータスがUnconfigured Badのハードディスク ドライブに表示されます。
Prepare Removal	選択したハードディスクドライブのPower statusを Powersaveにします。Power statusがOn、かつステータス がUnconfigured Goodのハードディスクドライブに表示され ます。
Undo Removal	選択したハードディスクドライブのPower statusをオンにします。 Power statusがPowersaveのハードディスクドライブに表示されます。
Make Dive Offline	選択したハードディスクドライブをオフライン状態にします。 ステータスがOnlineのハードディスクドライブに表示されま す。
Make Drive Online	選択したハードディスクドライブをOnline状態にします。 ステータスがOfflineのハードディスクドライブに表示されま す。
Rebuild Drive	選択したハードディスクドライブが組み込まれているVDのリビルドを開始します。 ステータスがOfflineのハードディスクドライブに表示されます。
Mark as Missing	選択したハードディスクドライブをVDを構成しているDGから除外します。ステータスがOfflineのハードディスクドライブに表示されます。

₩O 重要 本製品ではEvents機能をサポートしていません。

Configuration Wizard

本製品に接続したハードディスクドライブを用いてVDを構築する機能です。本機能について はバーチャルディスクの構築(309ページ)にて説明します。

Controller Selection

本体装置に本製品を複数枚実装した際に、各アダプタの設定を行うために、WebBIOSにてコ ントロールするアダプタを変更する必要があります。WebBIOSトップ画面より[Controller Selection]をクリックすると、WebBIOS起動時に表示される"Adapter Selection"画面が表 示されます。

Physical View / Logical View

VDを構築している場合、WebBIOSトップ画面にDGが表示されます。[Physical View]をク リックすると、DGを構築しているハードディスクドライブの情報が表示されます。[Logical View]をクリックすると、DG内で構築されているVDが表示されます。

Events


イベント情報を確認する画面です。



本製品ではEvents機能をサポートしていません。

Exit

WebBIOSトップ画面より[Exit]をクリックすると、WebBIOSを終了するための確認画面が表示されます。WebBIOSを終了する際は、以下の画面にて[Yes]をクリックしてください。



WebBIOSが終了すると、以下の画面が表示されます。本体装置を再起動してください。




バーチャルディスクの構築

ここではWebBIOSを用いてVDを構築する手順を説明します。

Configuration Wizard

WebBIOSを起動し、トップ画面より[Configuration Wizard]をクリックすると、以下の画面が表示されます。該当する操作を選択し、画面右下の[Next]をクリックしてください。




項目	説 明
Clear Configuration	コンフィグレーション(RAID情報)をクリアします。
New Configuration	コンフィグレーションをクリアし、新しいVDを作成 します。
Add Configuration	既存VDに加え、新たにVDを追加します。



New Configurationで新たにVDを作成する場合、既存のVD情報は失われますのでご注意ください。

[Add Configuration]を選択した場合、以下の画面が表示されます。 必ず[Manual Configuration]を選択して、[Next]をクリックしてください。







本製品では"Automatic Configuration"機能はサポートしていません。

複数台のハードディスクドライブをひとまとめのDGとして定義します。


① DG を構成するハードディスクドライブを <Ctrl> キーを押しながらクリックすることで、 複数台選択します。




選択完了後、画面左下の[Add To Array]をクリックします。




③ 画面右側 Disk Groupsの欄に、新しいDGが設定されます。DGの確定するために、画面 右下の[Accept DG]をクリックします。




④ DG設定後、画面右下の [Next] をクリックします。



- 5 DGの設定後、スパン定義画面が表示されます。
- ⑥ 画面左側Array With Free Space欄から、VDを設定するDGを選択し[Add to SPAN]をクリックすると、画面右側Span欄にDGが設定されます。



スパン設定完了後、画面右下の[Next]をクリックします。






- RAIDO, 1,5,6を構築する場合は、スパン設定は1つのDGだけを設定し てください。複数のDGに対して一度にVD設定する場合、1つ目のDG に対してVD設定してから、次のDGを選択してVDを設定してください。
- RAID10,50のスパン構成を構築する場合は、同じ数量のハードディス クドライブで構成された複数のDGをスパン設定してください。
- 異なる数量のハードディスクドライブで構成されたDGをスパン設定す ることはできません。

前画面の操作で作成したDG内にVDを構築します。DG確定後、VD定義画面が表示されます。 画面右側の画面右側の中段の"NextLD,Possible RAID Levels"には、DG内に構築可能なVDのRAIDレベルおよび最大容量が表示されています。

例として、RAID 5で最大容量135.312GBのVDを構築します。


- ① 画面左側の設定項目欄へ必要なパラメータを入力します。
- ② "Select Size"欄へ容量"135.132"を入力し、"GB"の単位を選択します。
- ③ VDの設定完了後、画面中央下[Accept]をクリックします。
- ④ 続けてVDの設定を行う場合は、[Back]をクリックしスパン定義画面から同様の手順で設定を行います。






- あらかじめ"Select Size"欄に入力されている容量は、2台の場合は RAID1、3台以上の構成の場合はRAID6の最大容量です。初期で選択 されているRAIDレベルを変更して設定した場合の最大容量は、"Next LD, Possible RAID Levels"を参照し手動で入力する必要がありま す。
- RAID5、RAID6、RAID50 をご使用の場合は、別途N8103-119 アップグレードキットを増設してください。
- N8103-119アップグレードキットを増設していない場合にもRAID Level欄にRAID5が表示されますが、選択しないでください。選択しても構成情報のセーブに失敗します。その場合は最初からやり直してください。

⑤ VDの設定完了後、[Next]をクリックします。






- ハードディスクドライブが2台の組み合わせ以外でもRAID1が作成できる場合がありますが、本製品はハードディスクドライブが2台構成のRAID1以外はサポートしていません。構成しないでください。
- WebBIOSを用いても、3台のハードディスクドライブを使用した、「ストライプサイズが8KB」でかつ「RAID 6」の論理ドライブはサポートしていません。
- ⑥ DG内にVDが設定され、以下の画面が表示されます。設定したVDに誤りがなければ、画面右下の[Accept]をクリックします。




⑦ "Save this Configuration?" というメッセージが表示されますので、[Yes]をクリックします。

- Want to Initialize the New Virtual Drives?"と新規VDに対しファストイニシャライズを実施するか否かを確認するメッセージが表示されます。ファストイニシャライズを実施する場合は[Yes]をクリックしてください。
- ⑨ "Virtual Drives"操作画面が表示されます。他の操作を行う必要が無い場合は、画面左下の[Home]をクリックしてください。




⑩ WebBIOSトップ画面が表示され、画面右側に構築したVDが表示されます。




Configure SPAN


例として、4台のハードディスクドライブを使用してRAID10(RAID1のスパン構成)を構築す る手順を以下に説明します。




- (1) WebBIOSトップ画面より[Configuration Wizard]をクリックして、ウィザードを起動し ます。
- ② DGを構成するハードディスクドライブを<Ctrl>キーを押しながらクリックして選択しま す。(例として2つのDGを構築しスパンします。)




選択完了後、画面左下の[Add To Array]をクリックし、画面右側Disk Groups欄にDGが 設定されたことを確認して、[Accept DG]をクリックして確定します。




④ 画面右側Disk Groupsの欄に、新しいDGが構築されます。同様の手順で2つ目のDGを構築し、画面右下の[Next]をクリックします。




- ⑤ DG確定後、以下のスパン定義画面が表示されます。
- 画面左側Array With Free Space欄から、DG 0を選択し[Add to SPAN]をクリックして、 画面右側Span欄にDGを設定します。




⑦ 続けてDG1を選択し[Add to SPAN]をクリックします。2つのDGが画面右側Span欄に設 定後、画面右下の[Next]をクリックします。



(8) VD定義画面が表示されます。画面左側へ必要なパラメータを入力し、画面中央下の [Accept]をクリックします。




⑨ 画面右側の欄に、DGOとDG1がどちらもVD 0に定義されていること確認し、画面右下の [Next]をクリックします。



東画


各スパンのハードディスクドライブが2台の組み合わせ以外でもRAID10が作成できる場合がありますが、本製品は各DGのハードディスクドライブが2台ずつの組み合わせのRAID10以外はサポートしていません。構成しないでください。

① "Preview"画面が表示されますので、設定したVDに誤りがなければ、画面右下の[Accept]をクリックします。



- ① "Save this Configuration?"と確認のメッセージが表示されますので、[Yes]をクリックします。
- (2) "All data on the new Virtual Drives will be lost. Want to Initialize?" と構築したVDに対してファストイニシャライズを実施するか否かを確認するメッセージが表示されます。ファストイニシャライズを実施する場合は「Yes]をクリックしてください。

- "Virtual Drives"操作画面が表示されます。他の操作を行う必要が無い場合は、画面左 下の[Home]をクリックしてください。
- ⑭ WebBIOSトップ画面が表示され、画面右側に構築したVDが表示されます。



VD Definition設定項目

「Configuration Wizard」の設定項目一覧です。

設定項目	パラメータ	備考
RAID Level	RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 / RAID 6/ RAID 00 / RAID 10 / RAID 50 / RAID60	RAID 00とRAID 60は未サ ポート
Strip Size	8 KB/16 KB/32 KB/64 KB/128 KB/ 256 KB/512 KB/1024 KB	奨励設定値:64KB
Access Policy	RW / Read Only / Blocked	奨励設定値:RW
Read Policy	Normal / Ahead / Adaptive	奨励設定値: Normal
Write Policy	WBack / Wthru	WBack:ライトバック WThru:ライトスルー
WrtThru for BAD BBU	チェックあり/ チェックなし	Write Policyをライトバックに設定している場合のモードを選択します。 チェックあり: 通常ライトバックチェックなし: 常時ライトバック 奨励設定値: チェックあり
IO Policy	Direct / Cached	奨励設定値: Direct
Disk Cache Policy	Unchanged / Enabled / Disabled	奨励設定値: Disabled
Disable BGI	No / Yes	VD作成後にBack Ground Initializeを実施するか否か を設定します。 奨励設定値: No



- BGI(Back Ground Initialize)は以下のVDでのみ動作します。
 - ハードディスクドライブ5台以上で構成されたRAID5のVD
 - ハードディスクドライブ7台以上で構成されたRAID6のVD
- RAID5、RAID6、RAID50 をご使用の場合は、別途N8103-119 アップグレードキットを増設してください。
- N8103-119アップグレードキットを増設していない場合にもRAID Level欄にRAID5が表示されますが、選択しないでください。選択しても構成情報のセーブに失敗します。その場合は最初からやり直してください。

ライトキャッシュ設定(Write Policy)については、WrtThru for BAD BBUとの組み合わせによ り、以下のモードがあります。お客様の環境に合わせて設定してください。

		WrtThru for BAD BBU	
		チェックあり	チェックなし
Write Policy	WBack	通常ライトバック 書き込み時にキャッシュメモリを 使用しますが、バッテリの異常時 や充電が完了していない場合に は、自動的にライトスルーに切り 替わるモードです。データ保持の 観点からも安全性が高いため、本 モードに設定することを奨励して います。	常時ライトバック バッテリの状態およびバッテリの 有無にかかわらず、書き込み時に 常にキャッシュメモリを使用しま す。本モードに設定する場合は、 必ず無停電電源装置(UPS)を使用 してください。
	WThru	ライトスルー 書き込み時にキャッシュメモリを 使用しないモードです。データ保 持の観点から最も安全性が高い モードですが、書き込み性能はラ イトバック設定に比べ劣ります。	※本モードはありません。 VD作成時にWrtThru forBAD BBUにチェックを入れなくても、 作成後に自動的にチェックが入り ます。



- 常時ライトバックを選択した場合は、バッテリ異常時、または充電が不 十分である場合もライトバックで機能します。このため、停電時に キャッシュメモリ内のデータが消えてしまう場合があります。
- 常時ライトバックを使用する場合は、必ず無停電電源装置(UPS)を使用 してください。


ディスクキャッシュ設定(Disk Cache Policy)には、以下のモードがあります。ご使用の環境に合わせて設定してください。

項目	説明
Unchanged	・物理デバイスが持つデフォルトのライトキャッシュの設定を使用するモードです。・デフォルトの設定値は、弊社出荷時の設定と異なる場合があるため、本モードに設定しないでください。
Enabled	・物理デバイスのライトキャッシュを常に使用する モードです。・本モードに設定する場合は、必ず無停電電源を使 用してください。
Disabled	・物理デバイスのライトキャッシュを使用しない モードです。 ・性能は上記のEnable設定と比べると劣りますが、 データ保持の観点から最も安全性が高いモードで す。 ・データ保持の安全性の観点から、本モードに設定 することを奨励しています。

重要

- ディスクキャッシュの設定をUnchangedとした場合、物理デバイスのデフォルトの設定値は、弊社出荷時の設定と異なる場合があるため、本モードには設定しないでください。
- ディスクキャッシュの設定をEnableにすると、物理デバイスのライト キャッシュを使用します。このため、停電時に物理デバイスのキャッ シュメモリ内のデータが消えてしまう場合があります。
- 物理デバイスのライトキャッシュを使用する場合は、必ず無停電電源を 使用してください。

RAID Levelと Stripe Size以外はVD作成後変更することができます。WebBIOSトップ画面で [Virtual Drives]をクリックし、Policies枠内の設定を変更した後[Change]ボタンをクリックしてください。




各種機能操作方法


整合性チェック(Check Consistency)機能

整合性チェック(Check consistency)はVDの整合性をチェックするための機能です。 WebBIOSでは以下の手順で実施してください。

- ① WebBIOSを起動します。
- ② WebBIOSトップ画面より、[Virtual Drives]をクリックします。
- ③ Virtual Drives画面右上より、整合性チェックを実行するVDを選択します。
- ④ Virtual Drives画面右下より、Check Consistencyチェック欄をクリックします。
- ⑤ チェックマークを確認した後、[Go]をクリックします。




⑥ VD構築後1回目のConsistency Checkに対しては、以下の警告文が表示されることがあります。Consistency Checkを行う場合は、[Yes]をクリックしてください。このときに不整合が多数検出されることがありますが、故障ではありません。



⑦ Virtual Drives画面左に、Check Consistencyの進捗が表示されます。

⑧ Virtual Drives画面左下の[Home]をクリックして、トップ画面に戻ってください。





VDを作成した後、1回目に実施する整合性チェックでは未使用領域の整合性が取れていない可能性があるため、不整合箇所を多数検出し、警告ログが登録される可能性があります。

マニュアルリビルド機能


故障したハードディスクドライブの交換することで、リビルドは通常ホットスワップ(活栓挿抜)で行うことができます。本体装置の電源をオフにしてからハードディスクドライブを交換した場合、自動的にリビルドを開始しません。その場合には、以下に説明するマニュアルリビルド機能を用いてVDを復旧してください。

東の重要

- ホットスワップでハードディスクドライブを交換してリビルドする場合は、オペレーティングシステムまたはWebBIOSを立ち上げた状態でディスクを交換してください。
- リビルドの進捗はUniversal RAID Utilityの画面で確認するか、あるいはWebBIOSのトップ画面でリビルド中のVirtual Diskをクリックすることで確認できます。
- WebBIOSでリビルドの進捗画面を表示したままにすると本体装置によっては処理が遅くなる場合があるため、確認後トップ画面に戻ってください。

ハードディスクドライブ 3台を用いてRAID5のVDを構築している環境において、ハードディスクドライブが1台故障したケースを例に説明します。今回は活栓交換を行わず装置の電源をオフにしてから故障したハードディスクドライブを交換しているため、オートリビルド機能は動作しません。そこで、以下で説明するマニュアルリビルド機能を用いてVDを復旧します。

- ① WebBIOS を起動します。トップ画面右側の交換したハードディスクドライブのステータスが" Unconfigured Good"となっていることを確認してください。例ではスロット番号2のハードディ スクドライブを交換しています。
 - PD Missing:BackPlane 252:Slot2という表示は、「スロット番号2に取り付けられていたVDを構成するハードディスクドライブが存在していない、あるいは構成から外されている」ことを示しています。
- ② トップ画面右側より、新しく接続したハードディスクドライブ(ここではスロット番号2のハードディスクドライブ)をクリックします。




③ Physical Driveのプロパティ画面が表示されます。

④ 画面下の" Make Global HSP" または、リビルドしたいDGを選択して" Make Dedicated HSP" をチェックし、画面中央下の[Go]をクリックしてください。




⑤ リビルドの進捗が画面下に表示されます。[Home]キーを押してトップ画面に戻ってください。






整合性チェック、リビルドおよびリコンストラクション等のバックグランドタスクを実行中はWebBIOSトップ画面に戻るようにしてください。進捗画面を表示したままの状態では、本体装置によってはバックグランド処理が遅くなる場合があります。

リビルド中、トップ画面は以下のように表示されます。リビルド中のPhysical Driveをク リックするとリビルドの進捗画面が表示されます。




リビルドが完了するとリビルドしていたPhysical DriveのステータスはOnlineになり、 VDのステータスはOptimalになります。



ホットスペアの設定

ハードディスクドライブ 3台を用いて、RAID5のVDを構築している環境において新たにハードディスクドライブを追加し、そのハードディスクドライブをHot Spare Diskに設定するケースを例に説明します。

- ① WebBIOSを起動します。トップ画面右側において、追加したハードディスクドライブのステータスが"Unconfigured Good"であることを確認します。
- ② トップ画面右側より、新しく接続したハードディスクドライブ(この例ではスロット番号 3のハードディスクドライブ)をクリックします。



③ Physical Driveのプロパティ画面が表示されます。


④ 画面左下の"Make Global HSP"をチェック、またはホットスペアを設定したいDGを選 択した上で"Make Dedicated HSP"にチェックを入れ、画面中央下の[Go]をクリック してください。


項目	説 明
Global HSP	全てのDGに対し使用可能なホットスペアのことです。
Dedicated HSP	特定のDGに対し使用可能なホットスペアのことです。 設定する際には、使用する先のDGを指定する必要が あります。



⑤ 新しく接続したハードディスクドライブのステータスが"GL HOTSPARE"、あるいは" DED HOTSPARE"になります。

⑥ 画面左下の[Home]をクリックしてWebBIOSのトップ画面に戻ってください。







リコンストラクション機能

ハードディスクドライブ3台を用いて、RAID5のVDを構築している環境において新たにハー ドディスクドライブを追加し、ハードディスクドライブ4台RAID5のVDへ変更するケースを 例に説明します。


- ① WebBIOSを起動します。トップ画面右側において、追加したハードディスクドライブ のステータスが"Unconfigured Good"であることを確認します。
- トップ画面右側より、リコンストラクションを行いたいVD(この例では、VD 0)をクリッ クします。



VDの設定画面が表示されます。



④ 画面右側に、リコンストラクション機能に必要な項目が表示されています。



- ⑤ "Migration with addition"を選択します。
- ⑥ リコンストラクション後のRAIDレベルを決定します。
- ⑦ 追加するハードディスクドライブを選択します。
- ⑧ ⑤~⑦の操作完了後、画面右下[Go]をクリックしてください。
- ⑨ 画面左下に進捗が表示されます。画面左下の[Home]をクリックして、WebBIOSトップ 画面に戻ってください。




- リコンストラクション実行後に、VDの容量が正常に表示されない場合 があります。その場合はトップ画面からScan Devicesを実施してくだ さい。
- 整合性チェック、リビルドおよびリコンストラクション等のバックグランドタスクを実行中はWebBIOSトップ画面に戻るようにしてください。進捗画面を表示したままの状態では、本体装置によってはバックグランド処理が遅くなる場合があります。

Locate機能

LocateはハードディスクドライブのLEDを点灯、または点滅させ、スロット位置を確認する コマンドです。VDまたはホットスペアディスクの追加、リコンストラクション、ハードディ スクドライブの予防交換などを行う場合は事前にハードディスクドライブのスロット位置を 確認することをお奨めします。

Locateコマンドの実行手順(WebBIOSの場合)


- ① WebBIOSのトップ画面右側で確認するPhysical Driveをクリックしてください。
- ② Physical Driveのプロパティが表示されます。Locateのチェック欄をクリックしてくださ (10
- ③ [Go]をクリックしてください。ハードディスクドライブのLEDが点灯、または点滅しま す。



Slow Initialize機能

Slow InitializeはVDのデータ領域の全セクタに 0 ライトし、初期化する機能です。WebBIOSで実施する場合は以下の手順で実施してください。

- ① WebBIOSを起動します。
- ② WebBIOSトップ画面より、[Virtual Drives]をクリックします。
- ③ Virtual Drives画面右上より、Slow Initializeを実行するVDを選択します。
- ④ Virtual Drives画面右下より、Slow Initializeのチェック欄をクリックします。
- ⑤ チェックマークを確認した後、[Go]をクリックします。





- WebBIOSのConfiguration WizardでVDを作成するときは、Fast Initializeを実行しパーティション情報が書かれている先頭セクタのみを クリアします。
- Slow Initializeは完了するまで時間がかかります。

WebBIOS & Universal RAID Utility

オペレーティングシステム起動後、RAIDシステムのコンフィグレーション、および管理、監 視を行うユーティリティとして、Universal RAID Utilityがあります。

WebBIOSとUniversal RAID Utilityを併用する上で留意すべき点について説明します。

用語

WebBIOSとUniversal RAID Utilityは、使用している用語に差分があります。WebBIOSと Universal RAID Utilityを併用するときは、以下の表を元に用語を組み替えてください。

WebBIOSの使用用語	Universal RAID Utilityの使用用語	
WebbioSの使用用語	RAIDビューア	raidcmd
Controller (Adapter)	RAIDコントローラ	RAID Controller
Virtual Disk	論理ドライブ	Logical Drive
Disk Group	ディスクアレイ	Disk Array
Physical Drive	物理デバイス	Physical Drive

番号とID

RAID システムの各コンポーネントを管理するための番号は、WebBIOSとUniversal RAID Utilityでは表示方法が異なります。以下の説明を元に識別してください。

AdapterとRAIDコントローラ

WebBIOSは、Adapterを0オリジンの番号で管理します。Adapterの番号を参照するには、 Homeメニューの"Adapter Selection"で表示する[Adapter No]を参照します。

Universal RAID Utilityは、RAIDコントローラを1オリジンの番号で管理します。Universal RAID UtilityでRAIDコントローラの番号を参照するには、RAIDビューアではRAIDコントロー ラのプロパティの「番号」を、raidcmdでは、RAIDコントローラのプロパティの「RAID Controller #X]を参照します。また、Universal RAID Utilityでは、WebBIOSの管理するAdapter番号も RAIDコントローラのプロパティの[ID]で参照できます。

Virtual Diskと論理ドライブ

WebBIOSは、Virtual Diskを0オリジンの番号で管理します。Virtual Diskの番号は、Virtual Diskの[VD X]を参照します。

Universal RAID Utilityは、論理ドライブを1オリジンの番号で管理します。Universal RAID Utilityで論理ドライブの番号を参照するには、RAIDビューアでは、論理ドライブのプロパティ の[番号]を、raidcmdでは、論理ドライブのプロパティの[RAID Controller #X Logical Drive #Y]を参照します。また、Universal RAID Utilityでは、WebBIOSの管理する論理ドライブ番号 も論理ドライブのプロパティの[ID]で参照できます。

ディスクアレイ

WebBIOSは、ディスクアレイを0オリジンの番号で管理します。ディスクアレイの番号は、DrivesやVirtual Diskの[DG X]を参照します。

Universal RAID Utilityは、ディスクアレイを1オリジンの番号で管理します。Universal RAID Utilityでディスクアレイの番号を参照するには、RAIDビューアでは、論理ドライブのプロパティの[ディスクアレイ]を、raidcmdでは、ディスクアレイのプロパティの[RAID Controller #X Disk Array #Y]を参照します。

Physical Driveと物理デバイス

WebBIOSは、Physical Driveをスロット番号、コネクタ番号の2つの0オリジンの番号で管理します。これらの番号は、Physical Drivesのプロパティで参照できます。

Universal RAID Utilityは、物理デバイスを1オリジンの番号とID、エンクロージャ番号、スロット番号で管理します。番号は、接続している物理デバイスを[ID]の値を元に昇順に並べ、値の小さいものから順番に1オリジンの値を割り当てたものです。IDはWebBIOSで表示するスロット番号と同じ値です。エンクロージャ番号とスロット番号は、1オリジンの番号です。Universal RAID Utilityでこれらの番号を参照するには、RAID ビューアでは、物理デバイスのプロパティの[番号]と[ID]、[エンクロージャ]、[スロット]を、raidcmdでは、物理デバイスのプロパティの[RAID Controller #X Physical Drive #Y]と[ID]、[Enclosure]、[Slot]を参照します。

優先度の設定

WebBIOSは、RAIDコントローラのリビルド優先度、パトロールリード優先度、整合性チェッ ク優先度の設定項目を数値で表示/設定しますが、Universal RAID Utilityは、高/中/低の3つの レベルにまるめて表示/設定します。



- WebBIOSでは、BGI Rate(バックグラウンドイニシャライズの優先度)も 設定できますが、Universal RAID Utilityではバックグラウンドイニシャ ライズの優先度は設定できません。
- Universal RAID Utilityは、初期化優先度も設定できますが、本製品では 初期化優先度を設定できません。そのため、RAIDビューアのプロパ ティの[オプション]タブに[初期化優先度]の項目を表示しません。また、 raidcmdで初期化優先度を設定すると失敗します。

それぞれの項目ごとの数値とレベルの対応については、以下の表を参照してください。

WebBIOSでの設定値とUniversal RAID Utilityの表示レベル

項目	WebBIOSの設定値	Universal RAID Utility 表示レベル
リビルド優先度 WebBIOSのRebuild Rate	80~100	高(High)
	31-79	中(Middle)
	0-30	低(Low)
パトロールリード優先度 WebBIOSのPatrol Read Rate	80~100	高(High)
	31-79	中(Middle)
	0-30	低(Low)
整合性チェック優先度 WebBIOSのCC Rate	80~100	高(High)
	31-79	中(Middle)
	0-30	低(Low)

Universal RAID Utilityでレベル変更時に設定する値

項目	Universal RAID Utility 選択レベル	設定値
リビルド優先度 WebBIOSのRebuild Rate	高(High)	90
	中(Middle)	50
	低(Low)	10
パトロールリード優先度 WebBIOSのPatrol Read Rate	高(High)	90
	中(Middle)	50
	低(Low)	10
整合性チェック優先度 WebBIOSのCC Rate	高(High)	90
	中(Middle)	50
	低(Low)	10

RAID6の論理ドライブの作成

Universal RAID Utilityでは、RAID 6の論理ドライブを作成するには、4台以上の物理デバイスが必要です。3台の物理デバイスでRAID 6の論理ドライブを作成するには、WebBIOSを使用してください。



WebBIOSを用いても、3台の物理デバイスを使用した、「ストライプ容量が 8KB」でかつ「RAID 6」の論理ドライブはサポートしていません。